# 使用Web使用者介面進行Catalyst 1200和1300交 換機的零日設定

# 目標

本文的目標是使用Web使用者介面(UI)完成Catalyst 1200或1300交換機的零日設定。

# 適用裝置 | 軟體版本

- Catalyst 1200 | 4.0.0.91(<u>產品介紹</u>)
- Catalyst 1300 | 4.0.0.91(<u>產品介紹</u>)

簡介

您是否正在尋找適合中小型企業且經濟實惠且易於部署的交換機?Cisco Catalyst 1200和1300交換機適合提供高級交換功能、增強的安全性和使用Cisco Business Dashboard或Cisco Business Mobile App輕鬆管理的價格。

如需Catalyst 1200和1300交換器的詳細資訊,請參閱以下頁面。

- <u>為什麼升級到Cisco Catalyst 1200或1300系列交換機功能比較</u>
- Cisco Catalyst 1200和1300系列交換機概覽

您也可以參閱以下硬體安裝指南開始使用。

- Cisco Catalyst 1200硬體安裝指南
- Cisco Catalyst 1300硬體安裝指南

讓我們從使用Web UI進行Catalyst 1200或1300交換機的零天設定開始。

# 零日設定

步驟 1

輸入使用者名稱和密碼登入交換機。由於它是新的開箱即用交換機,因此預設使用者名 稱和密碼為Cisco。按一下「Log In」。



登入後,系統會提示您設定新的使用者名稱和密碼。新使用者名稱必須是Cisco以外的名稱。在本例中,它是admin。

Cisco c	1300-8P-E-2G - switch52	525566
Change Defa	ault User	
For security reasons, This will delete the de For password strength	it is required to create a ne fault user. h requirements, refer to the	ew administration user for device management ne user guide.
Subser Name:	admin	(5/20 characters used)

# 步驟 3

您可以通過按一下Suggested Password選項來使用該選項。它會給你一個強密碼。按一下Copy to Clipboard,並將其貼上到Password欄位中。

Change De	fault User		
For security reasons This will delete the For password streng	s, it is required to creat default user. gth requirements, refer	e a new adm to the user	ninistration user for device management. guide.
📽 User Name:	admin Suggest Passw		(5/20 characters used)

## 或者,您也可以鍵入符合標準要求的密碼。

- 不能使用Cisco或Cisco一詞的變體。
- 將不會接受公認的使用者名稱和密碼。
- 不能使用「password」或「Catalyst」一詞。
- 不允許在一行中使用三個以上的重複字元。例如,111不會被接受。
- 不允許在一行中使用兩個以上的連續字元(如123)。

# 在所提供的欄位中輸入密碼,再次輸入密碼,然後按一下Apply。

Change Defau	lt User		2 Apply Cancel
For security reasons, it is This will delete the defau For password strength re	required to create a new adminis it user. equirements, refer to the user guic	stration user for device management. de.	
e User Name:	admin	(5/20 characters used)	
	Suggest Password		
Password:	•••••	(10/64 characters used)	
Confirm Password:	•••••		
Password Strength Meter	r: Weak		

#### 步驟 5

然後系統將提示您登入。輸入在前面的步驟中配置的使用者名稱和密碼,然後按一下 Log In。



# Switch



# 初始配置選項

如果您要設定靜態IP地址而不是使用DHCP,請執行以下步驟。

步驟 1

在主選單中導覽至IPv4 Configuration > IPv4 interface。



步驟 2

選擇介面,然後按一下edit。

IPv4	4 li	nterface	e				
IPv4 F	IPv4 Routing: 🗹 Enable						
IPv	4 In	terface Tab	ble				
ŀ	t						
6	3	Interface	IP Address Type	IP Address	Mask	Status	
1	3	VLAN 1	DHCP	10.0.0.206	255.255.255.0	Valid	
		Bluetooth	Static	172.16.1.100	255.255.255.0	Valid	

在「Edit IP Interface」視窗中,選擇「IP Address」型別下的「Static IP Address」 ,然後按一下「Apply」。

Х

# Edit IP Interface

Interface:	VLAN 1 ~		
IP Address Type:	<ul><li>Dynamic IP Add</li><li>Static IP Addres</li></ul>	aress	
IP Address:	10.0.0.206		
o Mask:	<ul> <li>Network Mask</li> </ul>	255.255.255.0	
	O Prefix Length		(Range: 8 - 30)
Renew IP Address Now:	Enable		
Auto Configuration via DHCP:	Enabled		
			2
			Apply Close

如果要將此地址更改為新的地址,請按一下plus圖示以新增IP介面。

# IPv4 Interface Table Image: Status Image: S

## 步驟 5

選擇IP Address Type作為Static,然後在提供的欄位中輸入IP Address,後跟子網掩碼。按一下「Apply」。

Add IP In	terface				Х
Interface:	O Port GE1	O LAG 1	• VLAN	1 ~	
IP Address Type:	<ul><li>Dynamic IP Add</li><li>Static IP Addres</li></ul>	lress			
IP Address:	172.16.1.32	2			
Mask:	Network Mask	255.255.255.0			
	O Prefix Length			(Range: 8 - 30)	



#### 請務必記住,IP地址已更改。斷開與當前Web瀏覽器會話的連線,並使用其他視窗登入。

#### 步驟 6

彈出視窗將顯示一條警告,說明使用靜態地址時將會刪除DHCP地址,因為兩者將位於 同一個VLAN和同一個子網中。按一下「OK」以確認。

# **Confirm Interface Creation**

A

This interface already has a dynamic IP address. Adding the static IP address will delete the dynamic IP address from this interface.

Do you want to continue?

Don't show me this again



Х

步驟 7

使用具有相同使用者名稱和密碼的新IP地址登入。



# 再次儲存組態,如此一來IP位址就保持不變,且不會在重新啟動後變更。

CISCO C1300-8P-E-2G - switch525566	
Getting Started	

#### 步驟 9

要新增預設網關的IP地址,請轉至IPv4配置> IPv4靜態路由。



按一下plus圖示,然後輸入Destination IP Prefix、subnet mask和Next Hop Router IP Address。按一下「Apply」。

IPv4 S	Static Routes					
IPv4 St	tatic Routes Table					
Ŧ	<b>1</b>					
	Destination IP Prefix	Prefix Length	Route Type	Next Hop Router IP Address	Metric	Outgoing Interface
0 res	ults found.					

Note: 字首為零的所有零表示它是最後選用路由。

步驟 11



輸入伺服器IP地址,然後按一下Apply。

DNS Settings			2 Appl	y Cancel
i Some configurat	ions made on this screen are or	ly available in advanced display mode.		
Server Definition:	<ul> <li>By IP Address</li> <li>Disabled</li> </ul>			
Server IP Address:	8.8.8.8	0		
Default Domain Name:		(0/158 characters used)		

結論

現在,您已設定為使用Web使用者介面管理Catalyst 1200或1300交換機。

有關其他配置和功能,請參閱Catalyst系列管理指南。

觀看與本文相關的影片...

按一下此處以觀看思科的技術演講

# 關於此翻譯

思科已使用電腦和人工技術翻譯本文件,讓全世界的使用者能夠以自己的語言理解支援內容。請注 意,即使是最佳機器翻譯,也不如專業譯者翻譯的內容準確。Cisco Systems, Inc. 對這些翻譯的準 確度概不負責,並建議一律查看原始英文文件(提供連結)。