在Catalyst 1200和1300交換機中配置藍芽設定

目標

本文的目標是在Catalyst 1200和1300交換機上配置藍芽設定。

適用裝置 | 軟體版本

- Catalyst 1200 | 4.0.0.91(<u>產品介紹</u>)
- Catalyst 1300 | 4.0.0.91(產品介紹)

簡介

您是否正在尋找適合中小型企業且經濟實惠且易於部署的交換機?Cisco Catalyst 1200和1300交換機適合提供高級交換功能、增強的安全性和使用Cisco Business Dashboard或Cisco Business Mobile App輕鬆管理的價格。

如需Catalyst 1200和1300交換器的詳細資訊,請參閱以下頁面。

- 為什麼升級到Cisco Catalyst 1200或1300系列交換機功能比較
- Cisco Catalyst 1200和1300系列交換機概覽

Catalyst交換器上的藍芽支援啟用透過藍芽的IP連線以管理交換器。Catalyst交換機通過 可插入交換機的USB埠的USB藍芽轉換器支援藍芽。這允許使用者通過藍芽連線建立個 人區域網路(PAN),然後可用於使用http、https、telnet或SSH管理交換機。

支援的聯結器清單:

- BTD-400藍芽4.0介面卡,由Kinivo開發
- 由Asus提供的藍芽4.0 USB介面卡
- 藍芽4.0 USB介面卡(按Insignia)
- Philips 4.0藍芽介面卡
- Lenovo LX1815藍芽5.0 USB介面卡
- Lenovo LX1812藍芽4.0 USB介面卡

配置藍芽

登入您的Catalyst交換器。在此範例中,使用的是Catalyst 1200交換器。



選擇Administration > Bluetooth Settings。



步驟3

選中Enable以在交換機上啟用藍芽服務。

Bluetooth Settings

Bluetooth Service :

Note: 藍芽預設啟用。

步驟4

從以下選項中選擇PIN:

- Encrypted 輸入加密的PIN
- 明文 輸入明文PIN(4位)

• PIN:	O Encrypted qeNx7Oru89qbKKPobdOCtq		
	• Plaintext		4 Digits

步驟5

配置以下欄位:

● 藍芽裝置名稱 ● BT介面描述			
Bluetooth Device Name:	• Switch Host Name		
	O User Defined		(0/20 characters used)
BT Interface Description :		(0/64 characters used	1)

第6步

將USB藍芽轉換器插入交換機的USB-A埠。將會顯示一條系統日誌通知,指出已插入加 密狗。

Syslog Notification (Notice):

%Bluetooth-N-H_BLTH_PLATFORM_EVENT: Bluetooth Dongle inserted into USB Port

X

Show logs

Note:

藍芽轉換器必須插入交換機的USB-A埠,而不是作為控制檯埠的USB-C埠。

第7步

刷新頁面以檢視藍芽設定中的更改。

Dongle Present :	Yes	
Dongle MAC :	00:	36
State :	Discoverable	

要設定新pin,請在「明文」欄位旁提供的框中鍵入4位pin碼。在本例中,它是4578。

第9步

要設定靜態IP地址,請在BT IP Interface下選擇User Defined,在BT IP Address和BT IP Mask下提供的框中輸入IP地址。

BT IP Interface :	None User Defined	1	
STIP Address:	172.16.1.100	2	
ST IP Mask:	• Network Mask	255.255.255.0	3

步驟10

按一下「Apply」。

客戶端配置

以下客戶端系統可用於管理Catalyst 1200/1300交換機。

- Windows 10
- Windows 11
- MacOS 11(Big Sur)和更舊版本 由於刪除了PAN功能,不支援MacOS 12(Monterey)和13(Ventura)
- Android 需要DHCP(無法在客戶端裝置上設定靜態IP)
- iOS (iPad和iPhone)

本示例使用Windows 10 PC。

步驟1

要從運行Windows 10的筆記型電腦建立連線,按一下右鍵工作列上的藍芽圖示,然後選 擇加入個人區域網路。

按一下Add a device。筆記型電腦中的藍芽介面卡將對可檢測到的藍芽裝置的本地區域 執行掃描。

步驟3

顯示上一節中配置的Catalyst交換機後,選擇該交換機並按一下下一步繼續。

💕 Add a device

Choose a device or printer to add to this PC

Select a device

輸入PIN碼,然後I	再次按一下Next。
💕 Add a device	
Enter the pa	sscode for your network infrastructure device
	You can find the passcode on your switch4a52f0 or in the info that came with it.
	4578
	2 بوxt Cancel

步驟5

開啟網路網際網路設定。向下滾動並按一下Change adapter options。在這裡,您可以 看到所有介面卡和藍芽網路連線。

靜態IP地址也需要在客戶端上分配,並且必須在同一子網中。按一下右鍵「Bluetooth Network Connection(Bluetooth網路連線)」,然後轉到Properties。

🛬 Network Connecti	ions
🍋 🔿 🗸 🛉	Control Panel > All Control Panel Items > Ne
File Edit View A	dvanced Tools
Organize 👻 Vie	ew Bluetooth network devices Disable this netw
Bluetooth Not conn Blueto Wi-Fi Not co Intel(F	Network Connection Cisco AnyContected View Bluetooth Network Devices Disable Status Create Shortcut Rename Properties

第7步

轉至Internet協定版本4(TCP/IPv4)。

8 Bluetooth Network Connection Properties

Networking	Bluetooth		
Connect us	ing:		
🚍 Bluet	ooth Device (Personal Area N	etwork)	
		C	onfigure
This conne	ction uses the following items:		
	ent for Microsoft Networks e and Printer Sharing for Micro cap Packet Driver (NPCAP) emet Protocol Version 4 (TCP crosoft Network Adapter Multi crosoft LLDP Protocol Driver emet Protocol Version 6 (TCP	vsoft Network /IPv4) 1 plexor Protoc /IPv6)	s
<			2 >
Insta	II Uninstall	Pr	roperties
_			
Descriptio Transmis wide are across d	on ision Control Protocol/Internet a network protocol that provid iverse interconnected network	Protocol. The es communic s.	e default ation

第8步

鍵入IP地址。在本例中,它是172.16.1.10。指定子網掩碼,然後按一下OK。

 \times

General	
You can get IP settings assigned auton this capability. Otherwise, you need to for the appropriate IP settings.	natically if your network supports ask your network administrator
Obtain an IP address automatical	У
Ouse the following IP address:	
IP address:	172 . 16 . 1 . 10
Subnet mask:	255 . 255 . 255 . 🧕
Default gateway:	• • •
Obtain DNS server address autom	natically
Use the following DNS server add	resses:
Preferred DNS server:	
Alternate DNS server:	· · ·
Validate settings upon exit	Advanced
	OK Cancel

第9步

返回到「Devices and Printers」視窗,然後按一下右鍵您的裝置。使用接入點進行連線,您現在會看到連線成功。

步驟10

在交換機的Web UI中,您可以檢視Syslog Notification(Bluetooth連結已啟動)。

步驟11

刷新頁面後,您可以檢視狀態為「已連線」且將顯示「已連線裝置名稱」。在本例中 ,它是筆記型電腦的主機名。

Dongle Present :	Yes	
Dongle MAC :	00	36
State :	Connected	
Connected Device Name :	CSCO-W-P	3

步驟12

建立連線後,開啟Web瀏覽器並鍵入藍芽IP地址。在本例中,它是172.16.1.100。將會 顯示交換機登入螢幕。輸入username、password,然後按一下Log In。

步驟13

或者,您可以使用PuTTY管理交換機。要執行此操作,請開啟Putty應用程式,輸入相同的IP地址,然後按一下Open。

Reputer Configuration

?

Х

步驟14

接受金鑰。

PuTTY Security Alert

?	The host key is not cached for this server: 172.16.1.100 (port 22)	
	You have no guarantee that the server is the computer you think it is.	
	The server's rsa2 key fingerprint is: ssh-rs	Ng
	If you trust this host, press "Accept" to add the key to PuTTY's cache and carry on connecting.	
	If you want to carry on connecting just once, without adding the key to the cache, press "Connect Once".	
	If you do not trust this host, press "Cancel" to abandon the connection.	
He	p More info Accept Conne	ect Once Cancel

步驟15

使用交換機憑證登入。

結論

現在您已瞭解Catalyst 1200或1300交換器上的藍芽功能,以及如何透過Web UI或CLI設 定和管理交換器。

有關其他配置和功能,請參閱Catalyst系列管<u>理指南</u>。

關於此翻譯

思科已使用電腦和人工技術翻譯本文件,讓全世界的使用者能夠以自己的語言理解支援內容。請注 意,即使是最佳機器翻譯,也不如專業譯者翻譯的內容準確。Cisco Systems, Inc. 對這些翻譯的準 確度概不負責,並建議一律查看原始英文文件(提供連結)。