升級Catalyst 1200或1300系列交換機上的韌體

目標

本文的目標是向您展示如何升級Catalyst 1200或1300交換機上的韌體。

簡介

韌體是控制交換機操作和功能的程式。它是軟硬體結合體,將程式碼和資料儲存在其中 ,以便裝置正常工作。

升級韌體可以提高裝置的效能,從而提供增強的安全性、新功能和錯誤修復。如果您遇 到以下情況,也有必要執行此過程:

- 使用交換機頻繁斷開網路連線或間歇性連線
- 慢速連線

適用裝置 | 軟體版本

- Catalyst 1200 | 4.0.0.91(產品介紹)
- Catalyst 1300 | 4.0.0.91(產品介紹)

Best Practice:

在升級韌體之前備份您的配置。您可以通過導航到選單中的管理>檔案管理>檔案 操作來執行此操作。將運行配置的副本下載到您的PC。建議不要遠端對裝置進 行韌體升級。

升級交換機上的韌體

升級韌體

Note:

繼續之前,請務必首先從上面的相應連結下載交換機的最新韌體。或者,您可以 按照How to Download and Upgrade Firmware on any Device中的步驟進行操作



步驟1

登入到交換機的基於Web的實用程式,然後選擇Administration > File Management > Firmware Operations。



System Settings

Console Settings

Stack Management

Bluetooth Settings

User Accounts

Idle Session Timeout

Time Settings

在「檔案操作」頁面上:

- 按一下Update Firmware單選按鈕作為操作型別。
- 按一下HTTP/HTTPS單選按鈕作為複製方法。
- 在「File Name(檔名)」中,按一下Choose File,然後找到以前從電腦下載的韌體 檔案。

Firmware Oper	rations	
Active Firmware File: Active Firmware Version:	image1.bin 4.0.0.91	
Operation Type: 1	 Update Firmware Backup Firmware Swap Image 	
Copy Method: 2	 HTTP/HTTPS USB TFTP SCP (File transfer via SSH) 	
• File Name: 3	Browse No file selected.	

Note: 如果要使用USB快閃記憶體驅動器將韌體傳輸到交換機,請選擇 USB。

步驟3

選擇檔案,然後按一下Open。

\leftarrow \rightarrow \checkmark \uparrow \downarrow \rightarrow Downloads				~ C :
☆ Home	Name	Date modified	Туре	Size
~	∼ Today			
> 🔁 Attachments	image_Cat1200_1300_4.0.0.91_official_key.bin	8/3/2023 8:43 AM	BIN File	50,514 KB

按一下「Apply」。

Firmware Operations

Cancel

重新啟動交換器

要應用升級的韌體版本,必須重新啟動交換機。

步驟1

選擇Administration > Reboot。



System Settings

Console Settings

Stack Management

Bluetooth Settings

User Accounts

Idle Session Timeout

在此頁面上, 輸入以下內容:

● 確保選中Immediate預設值。

 (可選)如果需要,選中Restore to Factory Defaults或Clear Startup Configuration File覈取方塊。選擇任一選項後,交換器實際上會執行出廠預設重設,因為重新啟動時 會刪除執行組態和啟動組態。

● 按一下「Reboot」。

Reboot	2 Reboot	Cancel Reboot	Cancel
To reboot the device, click the 'Reboot' button.			
Reboot: Immediate			
O Date Jan 01 Time 00 00 HH:MM			
O In 00 Days 00 Hours 00 Minutes			
Restore to Factory Defaults			
Clear Startup Configuration File			

然後交換器將重新啟動。此過程可能需要幾分鐘時間。

結論

幹得好!現在,您應該已經成功升級了交換機的韌體。

如需Catalyst 1200和1300交換器的詳細資訊,請參閱以下頁面。

- 為什麼升級到Cisco Catalyst 1200或1300系列交換機功能比較
- Cisco Catalyst 1200和1300系列交換機概覽

有關其他配置和功能,請參閱Catalyst系列管<u>理指南</u>。

關於此翻譯

思科已使用電腦和人工技術翻譯本文件,讓全世界的使用者能夠以自己的語言理解支援內容。請注 意,即使是最佳機器翻譯,也不如專業譯者翻譯的內容準確。Cisco Systems, Inc. 對這些翻譯的準 確度概不負責,並建議一律查看原始英文文件(提供連結)。