# 思科商務250或350交換器上的時間設定

### 目標

本文提供有關如何在思科商務250或350系列交換機上配置系統時間設定的說明。

### 適用裝置 |軟體版本

- CBS250(產品手冊) | 3.0.0.69(下載最新版本)
- CBS350(產品手冊) | 3.0.0.69(下載最新版本)
- CBS350-2X(產品手冊) | 3.0.0.69(下載最新版本)
- CBS350-4X(產品手冊) | 3.0.0.69(下載最新版本)

### 簡介

系統時間配置在網路中非常重要。同步的系統時鐘提供網路上所有裝置之間的參考幀。 網路時間同步至關重要,因為管理、保護、規劃和調試網路的每個方面都涉及到確定事 件發生的時間。如果沒有同步的時鐘,在跟蹤安全漏洞或網路使用情況時,不可能準確 關聯裝置之間的日誌檔案。

同步時間還可減少共用檔案系統中的混亂,因為不管檔案系統駐留在哪台電腦上,修改 時間保持一致非常重要。

Cisco Small Business交換器支援簡易網路時間協定(SNTP), 啟用後, 交換器會從 SNTP伺服器動態同步裝置時間與時間。交換機僅作為SNTP客戶端運行, 無法向其他裝 置提供時間服務。

### 在交換機上配置系統時間設定

訪問系統時間頁

基於Web的實用程式的「系統時間」頁提供了配置系統時間、時區和夏令時(DST)的方 法。

步驟1.登入到交換機的基於Web的實用程式,然後選擇Administration > Time Settings > System Time。



### System Time

Dynamic Time Zone and Daylight Saving Time configurations from DHCP, if received, override manual configurations. Actual Time (From SNTP Server): 23:18:05; 2021-Jan-20; Unsynchronized

Last Synchronized Server:

- 實際時間(來自SNTP伺服器) 裝置上的系統時間。這顯示了動態主機配置協定 (DHCP)時區或使用者定義時區的縮寫(如果已定義)。
- Last Synchronized Server 上次獲取系統時間的SNTP伺服器的地址、層和型別。

### 步驟2.選擇您的首選系統時間配置:

- 自動設置 如果啟用,則從SNTP伺服器獲取系統時間。
- <u>手動設</u>置 手動設定日期和時間。當沒有備用時間源(如SNTP伺服器)時,使用本地 時間。

**重要事項:**在配置此功能之前,必須先配置與SNTP伺服器的連線。要瞭解方法,請按 一下<u>此處</u>獲取說明。

您還可以強制實施SNTP會話的身份驗證。有關如何配置此功能的說明,請按一下<u>此處</u>。

步驟1。在Clock Source Settings底下的Main Clock Source(SNTP Servers)區域,勾選 Enable覈取方塊以動態地將交換器時間與來自SNTP伺服器的時間同步。

預設情況下選中此選項。

# Clock Source Settings

Main Clock Source (SNTP Servers):

步驟2.(可選)在Alternate Clock Source(PC via active HTTP/HTTPS sessions)區域中 ,選中**Enable**覈取方塊以設定使用超文本傳輸協定(HTTP)配置電腦的日期和時間。

Enable

Enable

Enable

## Clock Source Settings

Main Clock Source (SNTP Servers):

Alternate Clock Source (PC via active HTTP/HTTPS sessions):

步驟3.按一下Apply。

System Time		Apply Cancel	
Dynamic Time Zone and Daylight Saving Time configurations from Actual Time (From SNTP Server): Last Synchronized Server:	n DHCP, if received, override manual configurations. 23:18:05; 2021-Jan-20; Unsynchronized		
Clock Source Settings			
Main Clock Source (SNTP Servers):       Image: Clock Source (PC via active HTTP/HTTPS sessions):         Image: Clock Source (PC via active HTTP/HTTPS sessions):	Enable Enable		
步驟4.(可選)按一下Save,將設定儲存到啟動組態檔中。			



# System Time

Dynamic Time Zone and Daylight Saving Time configurations from DHCP, if receivedActual Time (From SNTP Server):23:18:05; 2021-Last Synchronized Server:Unsynchronized

現在,您應該已經成功配置了交換機的自動系統時間設定。

### <u>配置手動時間設定</u>

步驟1。在Clock Source Settings下的Main Clock Source(SNTP Servers)區域,取消選 中**Enable**覈取方塊以允許手動配置時間設定。

### Clock Source Settings

Main Clock Source (SNTP Servers):



Enable

Enable

步驟2.(可選)在Alternate Clock Source(PC via active HTTP/HTTPS sessions)區域中 ,選中Enable覈取方塊以設定使用超文本傳輸協定(HTTP)配置電腦的日期和時間。

在本示例中,未選中此選項。

### Clock Source Settings

Main Clock Source (SNTP Servers):

Alternate Clock Source (PC via active HTTP/HTTPS sessions):

步驟3.在「手動設定」區域的日期欄位中輸入當前日期,格式為YYYY-MMM-DD。

按一下Date(日期)欄位上方句子中的**here**(此處)連結將自動獲取儲存在電腦上的時間設定。如果按一下此選項,請跳至<u>步驟5</u>。



步驟6.從「時區偏移」下拉選單中選擇時區偏移。

Time Zone Offset:	UTC	~	
Time Zone Acronym:	UTC -12:00 UTC -11:00 UTC -10:00 UTC -9:00		
Daylight Savings Settings Daylight Savings:	UTC -8:00 UTC -7:00 UTC -6:00 UTC -5:00 UTC -4:30		
Time Set Offset: Daylight Savings Type:	UTC -4:00 UTC -3:30 UTC -3:00 UTC -2:00 UTC -1:00		
& From: & To:	UTC +2:00 UTC +2:00 UTC +3:00 UTC +3:30 UTC +4:00		
在本示例中,選擇UTC。 步驟7.在 <i>Time Zone Acronym</i> 欄位旁輸入時區縮寫。			
Time Zone Offset: UTC ~ Time Zone Acronym: PST (3/4 cf	naracters used). Only letters c	an be included	

在本示例中,使用PST或太平洋標準時間。

<u>步驟8</u>.在Daylight Savings Settings區域中,選中**Enable**覈取方塊以啟用自動調整當前時 間的夏令時。

# Daylight Savings Settings Enable Daylight Savings: 步驟9.在Time Set Offset欄位中,輸入從GMT開始的分鐘偏移量(範圍為1到1440)。 預設值為60。 Daylight Savings Settings C Enable Daylight Savings: 60 Time Set Offset: min (Range: 1 - 1440, Default: 60) 步驟10.在「夏令時型別」區域,選擇要實施的夏令時型別。 Daylight Savings Type: USA European ) By dates Recurring 選項包括:

- USA 夏令時(DST)根據美國使用的日期進行設定。
- 歐洲 DST是根據歐盟和使用該標準的其他國家所用的日期設定的。
- 按日期 DST是手動設定的,通常針對美國或歐洲國家之外的國家/地區。輸入如下所述 的引數。如果選擇此選項,請跳至<u>步驟11</u>。
- Recurring DST每年在相同的日期發生。如果選擇此選項,請跳至步驟12。

在本示例中,選擇USA。

<u>步驟11</u>。(可選)如果選擇了「截止日期」,請輸入進行夏令時的時間和日期。

	<ul> <li>By dates</li> </ul>		
	<ul> <li>Recurring</li> </ul>		
• From:	2021-Mar-01	YYYY-MMM-DD 02:00	нн:мм
o To:	2022-Mar-01	YYYY-MMM-DD 01:00	нн:мм
•從_	- DST開始的日期和時間。		

- 結束日期 DST結束的日期和時間。
- 在本示例中,DST從2020年3月1日02:00開始,到2021年3月1日01:00結束。

<u>步驟12</u>。(可選)如果選擇「循環」,請在突出顯示的起始和終止字*段中輸*入適*當的*資 訊。

	<ul><li>By dates</li><li>Recurring</li></ul>		
₩ From:	2021-Mar-01	YYYY-MMM-DD 02:00	HH:MM
& To:	2022-Mar-01	YYYY-MMM-DD 01:00	HH:MM
• From:	Day: Sun Veek: 2	✓ Month: Mar ✓ Time: 02:00	HH:MM
• To:	Day: Sun Veek: Firs	st ~ Month: Oct ~ Time: 02:00	HH:MM

- 自 選擇每年DST開始的日期。
- 天 每年DST開始的那一天。
- 周 每年DST開始當月中的周。
- 月 每年DST開始的月份。
- 時間 每年的DST開始時間。
  - 結束日期 每年DST結束的日期。
- 天 每年DST結束的那一天。
- 周 每年DST結束的月中的周。
- 月 每年的DST結束的月份。
- 時間 每年的DST結束時間。

在本示例中,DST從3月的每個第二個星期日的02:00開始,到10月的每個第一個星期日的02:00結束。

### 步驟13.按一下Apply以儲存設定。



<u>SNMP設定 SNMP檢視 SNMP組 DHCP映像升級</u> 密碼強度 <u>TCP和UDP設定</u> 連線埠安全性 <u>升級韌體</u> Smartport最佳實踐 疑難排解:無IP地址 Smartports故障排除 鏈路抖動故障排除 建立VLAN

# 包含內容的文章框架

目標

本文提供如何通過命令列介面(CLI)配置交換機上的系統時間設定的說明。

### 適用裝置 | 韌體版本

- CBS250(產品手冊) | 3.0.0.69(下載最新版本)
- CBS350(**產品手冊)** | 3.0.0.69(下載**最新版本)**
- CBS350-2X(**產品手冊)** | 3.0.0.69(下載**最新版本)**
- CBS350-4X(產品手冊) | 3.0.0.69(下載最新版本)

### 簡介

系統時間配置在網路中非常重要。同步的系統時鐘提供網路上所有裝置之間的參考幀。 網路時間同步至關重要,因為管理、保護、規劃和調試網路的每個方面都涉及到確定事 件發生的時間。如果沒有同步的時鐘,在跟蹤安全漏洞或網路使用情況時,不可能準確 關聯裝置之間的日誌檔案。 同步時間還可減少共用檔案系統中的混亂,因為不管檔案系統駐留在哪台電腦上,修改時間保持一致非常重要。Cisco Small Business交換器支援簡易網路時間協定 (SNTP),啟用後,交換器會從SNTP伺服器動態同步裝置時間與時間。

您可以使用自動配置(如SNTP)或手動配置方法管理交換機上的系統時間和日期設定。交換機僅作為SNTP客戶端運行,無法向其他裝置提供時間服務。

要通過Web使用者介面(UI)配置交換機上的系統時間設定,請按一下此處。

### 通過CLI配置交換機上的系統時間設定

預設情況下,交換機上沒有配置的網路策略。預設LLDP-MED全域性設定和介面設定如 下:

功能 預設設定 時鐘源 SNTP 來自瀏覽器 已禁用 的時間 偏移為 時區(靜態 UTC+0 ) DHCP時區 已禁用 夏令時 已禁用 (DST) 檢視交換機上的系統時間設定

#### 步驟1

登入交換器主控台。預設使用者名稱和密碼為cisco/cisco。如果您已配置新的使用者名 稱或密碼,請改為輸入憑據。

User Name:cisco Password:\*\*\*\*\*\*\*\*\*

這些命令可能會因交換機的確切型號而異。在本示例中,通過Telnet訪問CBS350交換機。

步驟2

要顯示要配置的埠的當前配置設定,請輸入以下內容:

#### CBS350#show clock [detail]

• detail — (可選)顯示時區和夏令時配置。

將顯示以下資訊:

 實際時間 — 裝置上的系統時間。這顯示了動態主機配置協定(DHCP)時區和時區的首字母 縮寫。

- •時間源 系統時鐘的外部時間源。
- Time from Browser 指定是否使用Web瀏覽器從配置電腦設定交換機的日期和時間。
- 時區(靜態) 用於顯示的時區。
- DHCP時區 指定可以從DHCP時區選項獲取系統的時區和夏令時或夏令時(DST)設定。



步驟3

選擇您的首選系統時間配置:

- <u>自動設</u>置 如果啟用,則從SNTP伺服器獲取系統時間。
- <u>手動設</u>置 手動設定日期和時間。當沒有備用時間源(如SNTP伺服器)時,使用本地時間。

配置自動時間設定

步驟1

在交換機的特權EXEC模式下,輸入以下命令進入全域性配置上下文:

#### <u> cbs350#</u>configure terminal

步驟2

要配置外部時間源,請輸入以下內容:

- sntp (可選)指定SNTP伺服器是外部時鐘源。
- 瀏覽器 (可選)指定如果尚未設定系統時鐘(手動或通過SNTP),則使用者登入交換機後,將根據Web瀏覽器的時間資訊設定系統時鐘(通過超文本傳輸協定(HTTP)或HTTP安全(HTTPS))。



第3步(可選)

要顯示配置的系統時間設定,請輸入以下內容:

### <sub>CBS350#</sub>show clock detail



第4步(可選)

在交換機的特權EXEC模式下,輸入以下命令,將配置的設定儲存到啟動配置檔案中:

# copy running-config startup-config Overwrite file [startup-config].... (Y/N)[N] ?

### 第5步(可選)

出現「Overwrite file [startup-config]...(覆蓋檔案[startup-config]...)」提示後,在鍵盤 上按Y選擇「Yes(是)」或N(否)。

copy running-config startup-config Overwrite file [startup-config].... (Y/N)[N] ?Y 19-May-2017 15:09:52 %COPY-I-FILECPY: Files Copy - source URL running-config des tination URL flash://system/configuration/startup-config 19-May-2017 15:09:54 %COPY-N-TRAP: The copy operation was completed successfully

現在,您應該已經通過CLI自動配置交換機上的系統時間設定。

### 配置手動時間設定

如果沒有其它可用的時間來源,則可以手動配置系統重新啟動後的時間和日期。此時間 在下次系統重新啟動之前保持準確。建議您僅將手動配置作為最後手段。如果有交換機 可以同步的外部源,則無需手動設定系統時鐘。

**重要事項:**如果網路上有提供時間服務(如SNTP伺服器)的外部源,則無需手動設定 系統時鐘。

要在交換機上手動配置系統時間設定,請執行以下步驟:

### 步驟1

在交換機的特權執行模式下,輸入以下命令:

CBS350#Clock set [hh:mm:ss] [month] [day] [year]

選項包括:

• hh:mm:ss — 以小時(軍用格式)、分鐘和秒為單位指定當前時間。範圍如下:

- hh - 0到23

— 毫米 — 0至59

### - ss - 0至59

- day 指定該月的當前天。範圍為1到31。
- month 使用月份名稱的前三個字母指定當前月份。範圍是從1月(1月)到12月(12月)。

重新開機後,系統時鐘會設定為映像建立時間。在本示例中,時鐘時間設定為12:15:30,時 鐘日期為2017年5月12日。

# #clock set 12:15:30 may 12 2017

步驟2

在交換機的特權EXEC模式下,輸入以下命令進入全域性配置上下文:

#### <u> cbs350#</u>configure terminal

步驟3

要禁用SNTP作為系統時鐘的時間源,請輸入以下內容:

<sub>CBS350(config)#</sub>no clock source sntp

第4步(可選)

要設定顯示時區,請輸入以下內容:

CBS350(config)#clock timezone [zone] [hours-offset] [minutes-offset]

選項包括:

• zone — 時區的縮寫。範圍最多為四個字元。

• hours-offset — 與UTC的小時差異。範圍是從-12到+13。

• minutes-offset — (可選)分鐘與UTC的差異。範圍為0到59。

系統內部保留以UTC格式表示的時間,因此此命令僅用於顯示目的以及手動設定時間時。

#configure (config)#no\_clock\_source\_sntp (config)#clock\_timezone\_PST\_-8 (config)#

第5步(可選)

要恢復預設的時區配置設定,請輸入以下內容:

要指定可以從DHCP時區選項獲取系統的時區和夏令時(DST),請輸入以下內容:

CBS350(config)#clock dhcp timezone

配置DHCP時區時,請檢查以下准則:

- 從DHCP伺服器獲取的時區優先於靜態時區。
- •從DHCP伺服器獲取的夏季時間優先於靜態夏季時間。
- IP地址租用時間到期後,時區和夏令時仍然有效。
- •從DHCP伺服器獲取的時區和夏令時會在重新啟動後清除。
- 對於多個啟用DHCP的介面,應用以下優先順序:

— 從DHCPv6接收的資訊優先於從DHCPv4接收的資訊

— 從較低介面上運行的DHCP客戶端收到的資訊優先於從較高介面上運行的DHCP客戶 端收到的資訊

• 禁用DHCP客戶端時區選項會清除動態時區和夏時配置。



第7步(可選)

要恢復預設DHCP時區配置,請輸入以下內容:

CBS350(config)#no clock dhcp timezone

第8步(可選)

要將系統配置為自動切換到夏令時(DST),請輸入以下選項之一:

CBS350(config)#clock sum	mer-time [zone	] recurring	{usa   eu	1
{week day hh:mm we	ek day hh;mm}}	[offset] cBS39	<u>50(config)</u> #clock	2
summer-time zone r	ecurring {usa	eu   {[day	month year	
hh:mm] [day month]	year hh:mm]}}	[offset] CBS350	<pre>(config)#Clock</pre>	
summer-time [zone]	date [month d	ay year hh:m	m] [month d	ay
year hh:mm] [offse	t]			

選項包括:

- zone 夏令時生效時顯示的時區的縮寫。範圍最多為四個字元。
- recurring 表示每年夏季時間在相應的指定日期開始和結束。
- date 表示夏令時從命令中列出的第一個日期開始,到命令中的第二個日期結束。
- •美國 夏季時間規則是美國規則。規則如下:
- 開始--3月的第二個星期日
- 結束 11月的第一個星期日
- 當地時間凌晨2點
  - 歐盟 夏季時間規則是歐盟規則。規則如下:

#### — 開始 — 最後一個星期日三月

— 結束 — 十月的最後一個星期日

#### — 當地時間凌晨1點

- 周 月中的周。一週可以是1到5,第一個到最後一個星期。每年DST開始或結束的月份 中的周。
- day 一週中的某一天(按照名稱排列前三個字元,如Sun)。每年DST開始或結束時 的星期幾。
- date 該月的日期。範圍為1到31。
- •月—月(按名稱排列的前三個字元,如Feb)。DST每年開始或結束的月份。
- •年 年 ( 無縮寫 ) 。 範圍為2000年至2097年。
- hh:mm 軍用格式的時間,以小時和分鐘為單位。DST每年開始或結束的時間。範圍如下:

- hh - 0到23

— 毫米 — 0至59

- ss - 0至59

• offset — (可選)在夏令時新增的分鐘數。範圍為0至1440分鐘,預設值為60。

#configure
(config)#no clock source sntp
(config)#clock timezone PST -8
(config)#clock dhcp timezone
(config)#\$ summer-time pst recurring 1 sun mar 00:00 2 sun nov 00:00 60
(config)#

在本示例中,為循環DST配置了PST時區。它從3月的第一個星期日每00:00開始,到11月的 第二個星期日結束。偏移時間為60分鐘。 輸入exit命令返回特權執行模式:

CBS350(config)#exit

步驟10。(可選)要顯示配置的系統時間設定,請輸入以下內容:

<sub>CBS350#</sub>show clock detai ((confia)#exit #show clock detail .05:27:27 pst May 12 2017 No time source Time from Browser is disabled Time zone (Static): Acronym is PST Offset is UTC-8 Summertime (Static): Acronym is pst Recurring every year. Begins at first Sunday of Mar at 00:00. Ends at second Sunday of Nov at 00:00. Offset is 60 minutes. DHCP timezone: Enabled

第11步(可選)

在交換機的特權EXEC模式下,輸入以下命令,將配置的設定儲存到啟動配置檔案中:

cbs350#copy running-config startup-config

出現「Overwrite file [startup-config]...(覆蓋檔案[startup-config]...)」提示後,在鍵盤 上按Y選擇「Yes(是)」或N(否)。

#copy running-config startup-config
Overwrite file [startup-config].... (Y/N)[N] ?Y
12-May-2017 14:31:29 %COPY-I-FILECPY: Files Copy - source URL running-config des
tination URL flash://system/configuration/startup-config
12-May-2017 14:31:32 %COPY-N-TRAP: The copy operation was completed successfully

現在您已經通過CLI成功地在交換機上手動配置系統時間設定。

正在查詢有關CBS250或CBS350交換機的更多文章?檢視以下任何連結以瞭解更多資訊

SNMP設定 SNMP檢視 SNMP組 DHCP映像升級 密碼強度 TCP和UDP設定 連線埠安全性 升級韌體 Smartport最佳實踐 疑難排解:無IP地址 Smartports故障排除 鏈路抖動故障排除 建立VLAN