# 思科商務250/350系列交換器上的語音VLAN組態

#### 目標

將來自VoIP裝置或電話的流量分配給特定VLAN時,使用語音VLAN。交換機可以自動檢測語音流量 ,向語音VLAN新增埠成員,並為來自語音VLAN的語音流量分配各自的QoS(服務品質)引數。本 文說明如何在思科商務250或350系列交換器上設定語音VLAN。

#### 適用裝置 |軟體版本

- CBS250(<u>產品手冊)</u> | 3.0.0
- CBS350(<u>產品手冊)</u> | 3.0.0
- CBS350-2X(<u>產品手冊)</u> | 3.0.0
- CBS350-4X(<u>產品手冊)</u> | 3.0.0

## 語音VLAN配置

**附註**:交換機預設VLAN(預設情況下為VLAN 1)不能用作語音VLAN。必須建立新的VLAN。 步驟1.登入到Web配置實用程式並選擇**VLAN管理>語音VLAN >屬性**。



VLAN Settings

Interface Settings

Port to VLAN

Port VLAN Membership

VLAN Translation

Private VLAN Settings

**GVRP** Settings

VLAN Groups

Voice VLAN

2

Properties

## Properties

Operational Status can be affected by Auto Voice VLAN if enabled

Administrative Status			Operational Sta	atus
• Voice VLAN ID:	1	(Range: 1 - 4094, Default: 1)	Voice VLAN ID:	1
CoS/802.1p:	5 ~ (Default: 5)		CoS/802.1p:	5
DSCP:	46 ~ (Default: 46)		DSCP:	46

#### Dynamic Voice VLAN Settings

Dynamic Voice VLAN:		Enable Auto Voice VLAN
	$\bigcirc$	Enable Telephony OUI
	$\bigcirc$	Disable
Auto Voice VLAN Activation:	$\bigcirc$	Immediate
	$oldsymbol{eta}$	By external Voice VLAN trigger

### 步驟2.在「語音VLAN ID」欄位中,輸入分配給語音VLAN的VLAN ID。

Properties							
Operational Status can be affected by Auto Voice VLAN if enabled							
Administrative Status	Operational Status						
• Voice VLAN ID:	1 (Range: 1 - 4094, Default: 1)	Voice VLAN ID:	1				
CoS/802.1p:	5 ~ (Default: 5)	CoS/802.1p:	5				
DSCP:	46 ~ (Default: 46)	DSCP:	46				

步驟3.在CoS/802.1p下拉式清單中選擇服務類別ID。此ID告知鏈路層發現協定媒體端點發現協定 (LLDP-MED)要用於語音VLAN的CoS/802.1p網路策略。

#### Properties

Operational Status can be affected by Auto Voice VLAN if enabled

Administrative Status		Operational Statu		
• Voice VLAN ID:	1	(Range: 1 - 4094, Default: 1)	Voice VLAN ID:	1
CoS/802.1p:	5 🗸 (Default: 5)		CoS/802.1p:	5
DSCP:	46 ~ (Default: 46)		DSCP:	46

# 步驟4.在DSCP下拉選單中,為LLDP選擇差分服務代碼點(DSCP)ID號。此值通知LLDP-MED將哪個DSCP用作語音網路策略。

Properties							
Operational Status can be affected by Auto Voice VLAN if enabled							
Administrative Status			Operational Sta	itus			
• Voice VLAN ID:	1	(Range: 1 - 4094, Default: 1)	Voice VLAN ID:	1			
CoS/802.1p:	5 ~ (Default: 5)		CoS/802.1p:	5			
DSCP:	46 ~ (Default: 46)		DSCP:	46			

步驟5.在Dynamic Voice VLAN Settings區域的Dynamic Voice VLAN欄位中,按一下以下單選按鈕 之一:

- 啟用自動語音VLAN 將動態語音VLAN設定為自動語音VLAN。自動語音VLAN可與自動智慧 埠配合使用。啟用Auto Smartport後,如果檢測到電話/媒體裝置,則會向語音VLAN新增一個埠
- 啟用電話OUI 將動態語音VLAN設定為電話OUI(組織唯一識別符號)。 如果交換器收到來 源MAC位址與電話OUI之一相符的封包,則會自動將連線埠新增到語音VLAN中。
- Disable 禁用動態語音VLAN。

附註:如果沒有選擇啟用自動語音VLAN,請跳到步驟7。



步驟7.按一下Apply儲存更改,或按一下Cancel放棄更改。

Properties							Apply Cancel
Auto Smartport is currently disabled. Auto Smartport and Telephony OUI are mutually exclusive. CoS/802.1p and DSCP values are used only for LLDP MED Network Policy and Auto Voice VLAN.							
Voice VLAN Settings	Voice VLAN Settings						
Operational Status can be affected by Auto Voice VLAN if enabled							
Administrative Status			Operational St	atus			
• Voice VLAN ID:	1	(Range: 1 - 4094, Default: 1)	Voice VLAN ID:	1			
CoS/802.1p:	5 ~ (Default: 5)		CoS/802.1p:	5			
DSCP:	46 v (Default: 46)		DSCP:	46			
Dynamic Voice VLAN Settings							
Dynamic Voice VLAN:	<ul> <li>Enable Auto Voice VLAN</li> </ul>						
	Enable Telephony OUI     Disable						
Auto Voice VLAN Activation:	Auto Voice VLAN Activation: O Immediate						
	<ul> <li>By external Voice VLAN trigg</li> </ul>	ger					

#### 現在,您已成功學習在思科商務250或350系列交換器上設定語音VLAN的步驟。

## 檢視與本文相關的影片……

按一下此處檢視思科的其他技術對話