在思科商務350系列交換器上設定安全殼層 (SSH)使用者驗證設定

目標

本文提供有關如何在思科商務350系列交換器上設定使用者端使用者驗證的說明。

簡介

安全殼層(SSH)是一種通訊協定,可為特定網路裝置提供安全的遠端連線。此連線提供的功能與 Telnet連線類似,只是經過加密。SSH允許管理員通過命令列介面(CLI)使用第三方程式配置交換機 。

在通過SSH的CLI模式下,管理員可以在安全連線中執行更高級的配置。在網路管理員實際不在網路站點的情況下,SSH連線對於遠端排除網路故障非常有用。交換機讓管理員驗證和管理使用者通過SSH連線到網路。身份驗證通過使用者可用於建立到特定網路的SSH連線的公鑰進行。

SSH客戶端功能是通過SSH協定運行的應用程式,用於提供裝置身份驗證和加密。它使裝置能夠與 運行SSH伺服器的另一裝置建立安全加密連線。通過身份驗證和加密,SSH客戶端允許通過不安全 的Telnet連線進行安全通訊。

適用裝置 |軟體版本

- CBS350(<u>產品手冊)</u> | 3.0.0.69(下載<u>最新版本)</u>
- CBS350-2X(產品手冊) | 3.0.0.69(下載<u>最新版本)</u>
- CBS350-4X(<u>產品手冊)</u> | 3.0.0.69(下載<u>最新版本)</u>

配置SSH客戶端使用者身份驗證設定

啟用SSH服務

為了支援開箱即用裝置(出廠預設配置的裝置)的自動配置,預設情況下禁用SSH伺服器身份驗證 。

步驟1.登入到基於Web的實用程式,然後選擇Security > TCP/UDP Services



TCP/UDP Services

HTTP Service:	🥑 Enable
HTTPS Service:	🥑 Enable
SNMP Service:	Enable
Telnet Service:	Enable
SSH Service:	Enable





使用此頁可以選擇SSH使用者身份驗證方法。如果選擇密碼方法,則可以在裝置上設定使用者名稱 和密碼。如果選擇了公鑰或私鑰方法,您還可以生成Ron Rivest、Adi Shamir和Leonard Adleman(RSA)或數位簽章演算法(DSA)金鑰。

引導裝置時,會為該裝置生成RSA和DSA預設金鑰對。其中一個金鑰用於加密從SSH伺服器下載的 資料。預設情況下使用RSA金鑰。如果使用者刪除其中一個或兩個金鑰,則重新生成它們。

步驟1.登入到交換機的基於Web的實用程式,然後在「顯示模式」下拉選單中選擇「高級」。



步驟2.從選單中選擇Security > SSH Client > SSH User Authentication。



TACACS+ Client

RADIUS Client

RADIUS Server

Password Strength

Mgmt Access Method

Management Access Authentication

- Secure Sensitive Data Management
- SSL Server
- SSH Server



步驟3.在Global Configuration下,按一下所需的SSH使用者身份驗證方法。

Global Configuration

SSH User Authentication Method: 🔘 By Password

By RSA Public Key

By DSA Public Key

當裝置(SSH客戶端)嘗試建立到SSH伺服器的SSH會話時,SSH伺服器使用以下方法之一進行客 戶端身份驗證:

- By Password 此選項可讓您配置用於使用者身份驗證的密碼。這是預設設定,預設密碼為匿 名。如果選擇此選項,請確保已在SSH伺服器上建立使用者名稱和密碼憑據。
- By RSA Public Key 此選項可讓您使用RSA公鑰進行使用者身份驗證。RSA金鑰是基於大整 數分解的加密金鑰。此金鑰是用於SSH使用者身份驗證的最常見金鑰型別。
- By DSA Public Key 此選項可讓您使用DSA公鑰進行使用者身份驗證。DSA金鑰是基於 ElGamal離散演算法的加密金鑰。此金鑰不常用於SSH使用者身份驗證,因為身份驗證過程需 要較長時間。

在本示例中,選擇了By Password。

步驟4.在Credentials區域中,在Username欄位中輸入使用者名稱。

Credentials			
🜣 Username:	ciscosbuser1	(12/70 char	acters used)
Password:	Encrypted	AUy3Nne84DHjTuVuzd1Ays(
	⊖ Plaintext		(Default Password: anonymous)

步驟5.(可選)如果您在步驟2中選擇了按密碼,請按一下該方法,然後在*Encrypted*或*Plaintext*欄 位中輸入密碼。

位中輸入密碼。				
Credentials				
🜣 Username:	ciscosbuser1	(12	/70 characters used)	
Password:	 Encrypted 	AUy3Nne84DHjTuVuz	zd1Ays(
	• Plaintext	C1\$C0SBSwi+ch	(Default Pa	ssword: anonymous)
選項包括:				
• Encrypted — 此選項可 • 明文 — 此選項可讓您輔	讓您輸入密碼的 ì入明文密碼。	加密版本。		
在此示例中,選擇純文字檔	案並輸入純文字	檔案密碼。		
步驟6.按一下Apply以儲存驗	證組態。			
SSH User Au	uthentic	ation	Apply	Cancel
		🕖 By RSA Pi	ublic Key	
		🔘 By DSA Pu	ublic Key	
Credentials				
🗢 Username:		ciscosbuser	1	(12/70 ch
Password:		 Encrypted 	AUy3Nne84	DHjTuVuzd1Ays
		Plaintext	C1\$C0SBSv	vi+ch
步驟7。(可選)按一下 Res OK繼續。	store Default Cr	edentials以恢復預	設的使用者名稱和額	密碼,然後按一下
SSH User Authen	tication	Apply	Cancel Restore	Default Credentials

Global Configuration

Confirm Restore Default Credentials



The Username and Password will be restored to the default values (anonymous/anonymous). Do you want to continue?



使用者名稱和密碼將恢復為預設值:匿名/匿名。

步驟8.(可選)按一下**將敏感資料顯示為純文字檔案**以純文字檔案格式顯示頁面的敏感資料,然後 按一下**OK**繼續。



步驟9.選中您要管理的金鑰的覈取方塊。

SSH User Key Table

Ge	nerate	📝 前 Det	ails
\bigcirc	Кеу Туре	Key Source	Fingerprint
\bigcirc	RSA	Auto Generated	MD5:c0:b4:8a:25:26:52:56:8f:4e:f5:a4:fa:a7:cc:0a:b2
\bigcirc	DSA	Auto Generated	MD5:03:c8:0b:9b:a2:88:86:f8:49:0d:d2:51:81:f3:cd:c6

在本示例中,選擇了RSA。

步驟10。(可選)按一下Generate以生成新金鑰。新金鑰將覆蓋選中的金鑰,然後按一下OK繼續。

SSH (Jser Key Tat	ble	
Generate Details			
\bigcirc	Кеу Туре	Key Source	Fingerprint
	RSA	Auto Generated	MD5:c0:b4:8a:25:26:52:56:8f:4e:f5:a4:fa:a7:cc:0a:b2
\bigcirc	DSA	Auto Generated	MD5:03:c8:0b:9b:a2:88:86:f8:49:0d:d2:51:81:f3:cd:c6

Confirm Key Generation

Х



MD5:03:c8:0b:9b:a2:88:86:f8:49:0d:d2:51:81:f3:cd:c6

步驟12.(可選)從Key Type下拉選單中選擇金鑰型別。

Auto Generated

DSA

 \cap

Edit SSH Client Authentication Settings

When a Key is entered, it should contain the "BEGIN" and "END"



步驟14。(可選)在Private Key(私鑰)欄位中輸入新的私鑰。

您可以編輯私鑰,並且可以按一下「已加密」將當前私鑰顯示為加密文本,或者按一下「純文字檔 案」將當前私鑰顯示為純文字檔案。

步驟15。(可選)按一下**Display Sensitive Data as Plaintext**以純文字檔案格式顯示頁面的加密資料 ,然後按一下**OK**繼續。

Edit SSH Client Authentication Settings

When a Key is entered, it sl	nould contain the "BEGIN" and "END" markers.
Кеу Туре:	RSA ~
[©] Public Key:	BEGIN SSH2 PUBLIC KEY Comment: RSA Public Key AAAB3NzaC1yc2EAAAADAQABAAABAQCy9BJ+eTyaNva9u8G8VZgLqYuM8NHNoVh9WtPdKmBp004VVhTXfPqGCzg4/IIFlpm hf4ImgpX+XB7aLCl3Ch0vsuLJEahjrCS5iRCvEPrh9oUoec/GBCFhe7zXYHpRXkoGBC4I0SXBVS5xKpxuSwLIDsxgY10 /9IpXWKK8uN2r7P2PVJI1APr2RnjIUe1LVZTfrpMSqZ6UB+QtNtvaed46vTOwjgCb4+y+zFYpQjIvZCAuMoaWkljQFsIXMBOLL /D/cydxLa887DJQaMjPnu4G0PuQALWtT88h5hsHpZEhmcptoC00B+Auby0mXG6IeE5bKFDpb2UFLJzHodD0fC9b
Private Key: 💿 Encrypted	
⊖ Plaintext	
	Apply Close Display Sensitive Data as Plaintext
Confirm	Display Method Change

Confirm Display Method Change

Sensitive data for the current page will be displayed as plaintext. Do you want to continue?

Don't show me this again



步驟16.按一下Apply以儲存變更,然後按一下Close。

Edit SSH Client Authentication Settings

步驟17。(可選)按一下Delete以刪除檢查的金鑰。

SSH User Key Table

Generate Details			
\bigcirc	Кеу Туре	Key Source	Fingerprint
	RSA	User Defined	MD5:02:26:b2:5c:56:51:b6:cf:db:fa:f7:b5:1a:26:7e:33
\bigcirc	DSA	Auto Generated	MD5:03:c8:0b:9b:a2:88:86:f8:49:0d:d2:51:81:f3:cd:c6

步驟18。(可選)出現如下所示的確認消息提示後,按一下OK刪除該金鑰。

Delete User Generated Key

The selected user defined key will be deleted and replaced by an auto generated key. Do you want to continue?



Х

步驟19。(可選)按一下Details檢視選中金鑰的詳細資訊。



現在,您已在思科商務350系列交換器上設定使用者端使用者驗證設定。