在思科企業250或350系列交換機上配置SNTP設定

目標

簡單網路時間協定(SNTP)動態同步網路裝置與SNTP伺服器的時間。交換機的系統時間可以通過 SNTP伺服器設定。需要在交換機上啟用SNTP組播或任播客戶端模式。交換機支援同時啟用這兩種 模式,並選擇從距離參考時鐘最近的SNTP伺服器接收的最佳時間。

本文檔的目的是解釋如何啟用交換機從SNTP伺服器接收系統時間的方法。

適用裝置 |軟體版本

- CBS250(產品手冊) | 3.0.0.69(下載<u>最新版本)</u>
- CBS350(產品手冊) | 3.0.0.69(下載<u>最新版本)</u>
- CBS350-2X(產品手冊) | 3.0.0.69(下載<u>最新版本)</u>
- CBS350-4X(產品手冊) | 3.0.0.69(下載<u>最新版本)</u>

設定簡易網路時間協定(SNTP)

步驟1

登入到交換機的基於Web的實用程式。

步驟2

將顯示模式更改為Advanced。



選擇Administration。



步驟4

選中覈取方塊,交換機可通過該覈取方塊接收其系統時間。選項包括:

- SNTP IPv4多點傳送使用者端模式(使用者端廣播接收) 此選項允許SNTP伺服器從子網上的任何SNTP伺服器接收系統時間IPv4多點傳送傳輸。
- SNTP IPv6組播客戶端模式(客戶端廣播接收) 此模式允許SNTP伺服器從子網上的任何 SNTP伺服器接收系統時間IPv6組播傳輸。
- SNTP IPv4任意播客戶端模式(客戶端廣播傳輸) 此模式允許交換機傳輸請求系統時間資訊的SNTP IPv4同步資料包。資料包將傳輸到子網上的所有SNTP伺服器。
- SNTP IPv6任播客戶端模式(客戶端廣播傳輸)— 此模式允許交換機傳輸請求時間資訊的 IPv6同步資料包。資料包將傳輸到子網上的所有SNTP伺服器。

SNTP Multicast/Anycast

The Main Clock Source (SNTP Servers) must be enabled for SNTP Client Multicast/Anycast to operate. enabled.

SNTP IPv4 Multicast Client Mode (Client Broadcast Reception):	🕑 Enable
SNTP IPv6 Multicast Client Mode (Client Broadcast Reception):	🕑 Enable
SNTP IPv4 Anycast Client Mode (Client Broadcast Transmission):	🕑 Enable
SNTP IPv6 Anycast Client Mode (Client Broadcast Transmission):	🕑 Enable

步驟5

按一下「Apply」以儲存變更。



步驟6

按一下Save將設定儲存到啟動配置檔案中。



現在,您應該在交換機上成功配置SNTP設定。

正在查詢有關CBS250或CBS350交換機的更多文章?檢視以下任何連結以瞭解更多資訊!

SNMP檢視 SNMP組 DHCP映像升級 密碼強度 TCP和UDP設定 連線埠安全性 時間設定 升級韌體 Smartport最佳實踐 疑難排解:無IP地址 Smartports故障排除 鏈路抖動故障排除 建立VLAN