在CBS 220系列交換機上配置PnP

目標

本文旨在向您展示如何在思科商務(CBS)220系列交換器上設定即插即用(PnP)。

簡介

網路即插即用(PnP)是一項與啟用網路PnP的裝置配合使用的服務。網路PnP允許集中管理韌體和裝置配置檔案。此外,它還允許零接觸部署新網路裝置。

CBS220系列交換機增加了對PnP的支援。此功能簡化了網路中這些交換機的部署和管理。要瞭解更多資訊,請繼續閱讀!

適用裝置 |軟體版本

• CBS220系列<u>(產品手冊)</u> | 2.0.0.17

配置PnP設定

步驟1

登入到CBS220交換機。



Switch





步驟2

選擇管理> PnP > PnP設定。



在PnP Settings部分中,勾選覈取方塊以啟用PnP State。預設情況下啟用。

PnP Settings

PnP State:

Enable

步驟4

在*Discovery Timeout*欄位中,輸入時間(以秒為單位)。這是等待的時間,經過一次失敗的嘗試後,交換機將再次嘗試發現PnP伺服器。預設值為60秒。

PnP Settings	;	
PnP State:	C Enable	Range: 1 - 2000000 Default: 60)

為PnP傳輸選*擇選項*。這包括查詢配置資訊、要使用的傳輸協定、PnP伺服器地址以及 要使用的TCP埠。選項包括:

- 自動 如果選擇此選項,則從DHCP選項43獲取PnP設定。如果未從DHCP選項43接收 設定,則使用以下預設值:
 - 1. 預設傳輸協定HTTP。
 - 2. PnP伺服器的DNS名稱「pnpserver」以及與HTTP相關的埠。如果DNS未解析 「pnpserver」名稱,則使用Cisco PnP服務,使用DNS名稱「 devicehelper.cisco.com」。當選擇預設設定選項時,PnP傳輸部分的所有欄位 都呈灰色顯示。
- •靜態—手動設定TCP埠和伺服器設定以用於PnP傳輸。

PnP Transport	0
PnP Transport:	AutoStatic
Transport Protocol:	● HTTPS● HTTP
Server Definition:	O By IP Address ⊙ By Name
IP Version:	• Version 6 • Version 4
Server IP Address/Name:	pnpserver 2
TCP Port:	443 Range: 1 - 65535, Default: 443)

步驟6

如果您在步驟5中為PnP Transport選擇Static,請選中HTTPS或HTTP旁的覈取方塊,然 後選擇Transport Protocol。

PnP Transport					
PnP Transport:	O AutoO Static				
Transport Protocol:	HTTPSHTTP				
第7步					
在Server Definiti	<i>on</i> 欄位中,	選擇是按IP地址	:還是 <i>按名稱</i> 指定	PNP伺服器。	
Server Definition:	O By IP A	ddress 🎯 By Na	ime		
步驟8					
如果您在步驟7中	選擇了IP地	址,請選擇IP版	衣本。		
• 版本6 - IPv6 • 版本4 - IPv4					
IP Version:	Oversion	6 O Version 4			
步驟9					
在「 <i>Server IP A</i> d	ddress/Nam	⊮e」欄位中,輸	入PNP伺服器的I	P地址或域名	, I o
Server IP Address/Nam	e: pnpserv	ər			
步驟10					
在TCP Port欄 :HTTPS為443;8	位中輸入 ^均 30表示HTT	阜號。當您選措 P。	睪傳輸協定時,	系統會自動	輸入預設埠號
TCP Port:	443		(Range: 1 - 65535, I	Default: 443)	
步驟11					
按一下「 Apply 」	。引數被複	製到運行配置檔	當案中。		
PnP Settings				Арр	Cancel

PnP會話

PnP Session螢幕顯示當前有效的PnP引數的值。引數源顯示在相關的括弧中。

要顯示有關PnP引數的資訊,請執行以下步驟:

步驟1

選擇Administration > PnP > PnP Session。



步驟2

將顯示以下欄位:

- •管理狀態 是否啟用PnP
- 運行狀態 如果PnP運行或不運行
- PnP代理狀態 指示是否存在活動的PnP會話。可能的值為Discovery Wait;發現;未就 緒;已禁用;會議;會話等待
- 傳輸協定 顯示PnP代理會話資訊
- 伺服器地址 PnP伺服器的IP地址
- TCP埠 PnP會話的TCP埠

PnP Session

Administrative Status:	Enabled
Operational Status:	Ready
PnP Agent State:	Discovery Wait
Transport Protocol:	HTTPS
Server Address:	devicehelper.cisco.com
TCP Port:	443



就是這樣!您已成功在CBS220交換機上配置PnP。

如需更多設定,請參閱<u>思科商務220系列交換器管理指南</u>。