在交換機上配置簡單網路管理協定(SNMP)陷阱設 定

目標

簡易網路管理通訊協定(SNMP)是一種網際網路標準通訊協定,用於管理IP網路上的裝置。 SNMP消息用於檢查和傳遞有關受管對象的資訊。陷阱消息是為報告系統事件而生成的 SNMP消息的型別之一。

Cisco Small Business系列交換機充當SNMP代理,並向陷阱接收器(也稱為通知接收者)報 告系統事件,陷阱在支援的管理資訊庫(MIB)中定義。 陷阱導向型通知可以顯著改善網路,因 為它不再需要輕率的SNMP請求。

本文提供如何在交換機上配置系統時間設定的說明。

適用裝置

- •Sx250系列
- Sx300系列
- Sx350系列
- •SG350X系列
- Sx500系列
- •Sx550X系列

軟體版本

- 1.4.7.05 Sx300、Sx500
- 2.2.8.04 Sx250、Sx350、SG350X、Sx550X

在交換機上配置SNMP陷阱設定

交換機基於Web的實用工具的Trap Settings頁面允許您配置是否從裝置傳送SNMP通知,以及 哪些情況適用。按照以下步驟配置交換機上的SNMP陷阱設定。

附註:要瞭解如何配置SNMP通知收件人SNMPv1、SNMPv2或SNMPv3,請按一下<u>此處</u>。有 關如何在交換機上配置SNMP通知過濾器的說明,請按一下<u>此處</u>。

步驟1.登入交換器的網路型公用程式,然後在「Display Mode」下拉式清單中選擇**Advanced** 。

附註:本示例使用SG350X-48MP交換機。

Display Mode:	Basic 🔹	Logout
	Basic	
	Advanced	

附註:如果您有Sx300或Sx500系列交換機,請跳至<u>步驟2</u>。

<u>步驟2</u>.選擇SNMP > Trap Settings。



步驟3.選中**Enable** SNMP Notifications覈取方塊以指定交換機可以將SNMP通知傳送到陷阱接收器。如果要禁用此功能,請取消選中此覈取方塊。

附註:此功能預設啟用。



步驟4.選中**Enable** Authentication Notifications覈取方塊以啟用SNMP身份驗證通知。如果要 禁用此功能,請取消選中此覈取方塊。

附註:此功能預設啟用。



步驟5.按一下Apply。

Trap Settings			
	SNMP Notifications:Image: Constraint of the second sec		
	Apply Cancel		

步驟6。(可選)按一下Save將設定儲存到啟動配置檔案中。

8-Port Gigabit PoE Stackable Ma	ır
Trap Settings	
SNMP Notifications: Image: Constraint of the second se	
Apply Cancel	

現在,您應該在交換機上成功配置SNMP陷阱設定。