在交換機上配置簡單網路時間協定(SNTP)單播伺服器設定

目標

系統時間配置在網路中非常重要。同步的系統時鐘提供網路上所有裝置之間的參考幀。網路時 間同步至關重要,因為管理、保護、規劃和調試網路的每個方面都涉及到確定事件發生的時間 。如果沒有同步的時鐘,在跟蹤安全漏洞或網路使用情況時,不可能準確關聯裝置之間的日誌 檔案。

同步時間還可減少共用檔案系統中的混亂,因為不管檔案系統駐留在哪台電腦上,修改時間保 持一致非常重要。

Cisco Small Business交換器支援簡易網路時間協定(SNTP),啟用後,交換器會從SNTP伺服 器動態同步裝置時間與時間。交換機僅作為SNTP客戶端運行,無法向其他裝置提供時間服務 。

本文提供如何在交換機上配置SNMP單播伺服器設定的說明。

適用裝置

- Sx250系列
- Sx300系列
- Sx350系列
- •SG350X系列
- Sx500系列
- Sx550X系列

軟體版本

- 1.4.7.05 Sx300、Sx500
- 2.2.8.04 Sx250、Sx350、SG350X、Sx550X

在交換機上配置SNTP單播伺服器設定

啟用SNTP客戶端單播

基於Web的實用程式的「系統時間」頁提供了配置系統時間、時區和夏令時(DST)的方法。

步驟1.登入交換器的網路型公用程式,然後在「Display Mode」下拉式清單中選擇**Advanced** 。

附註:本示例使用SG350X-48MP交換機。



附註:如果您有Sx300或Sx500系列交換機,請跳至步驟2。

<u>步驟2</u>.選擇Administration > Time Settings > SNTP Unicast。



附註:必須啟用主時鐘源(SNTP伺服器)才能運行SNTP客戶端單播。若要瞭解如何啟用此功能,請按一下<u>此處</u>獲取說明。

步驟3.選中**Enable** SNTP Client Unicast覈取方塊以使裝置能夠將SNTP預定義的單播客戶端與 單播SNTP伺服器配合使用。



步驟4.在IPv4 Source Interface區域中,選擇其IPv4地址將用作與SNTP伺服器進行通訊的消 息中的源IPv4地址的IPv4介面。

附註:如果選擇了Auto選項,則系統從傳出介面上定義的IP地址獲取源IP地址。



附註:在本範例中,選擇VLAN1。

步驟5.在IPv6 Source Interface區域中,選擇其IPv6地址將用作與SNTP伺服器進行通訊的消 息中的源IPv6地址的IPv6介面。

附註:此選項僅適用於Sx250、Sx350、SG350X和Sx550X系列交換機。



- 附註:在本示例中,選擇了Auto。
- 步驟6.按一下Apply以儲存設定。

SNTP Unicast

The Main Clock Source (SNTP Servers) must be enabled for SNTP Client Unicast to operate.

SNTP Client Unicast: 🗹 Enable	
IPv4 Source Interface: VLAN1 \$	
IPv6 Source Interface: Auto 💠	
Apply Cancel	

現在,您應該在交換機上啟用SNTP客戶端單播功能。

新增單播SNTP伺服器

步驟1.選擇Administration > Time Settings > SNTP Unicast。



附註:Sx250、Sx350、SG350X和Sx550X系列交換機在單播SNTP伺服器表中擁有三個預設 的單播SNTP伺服器。

- 單播SNTP伺服器表顯示每個單播SNTP伺服器的以下資訊:
- SNTP伺服器 SNTP伺服器IP地址。首選伺服器或主機名是根據其層級選擇的。

- 輪詢間隔 顯示是否啟用或禁用輪詢。
- •身份驗證金鑰ID 用於在SNTP伺服器和裝置之間通訊的金鑰標識。
- 層級(Stratum Level) 以數值表示的與參考時鐘的距離。除非啟用輪詢間隔,否則 SNTP伺服器不能是主伺服器(層級1)。
- 狀態 SNTP伺服器狀態。可能的值為:

- Up — SNTP伺服器當前運行正常。

— 關閉 — SNTP伺服器當前不可用。

— 未知 — SNTP伺服器狀態未知。

— 處理中 — 連線到當前正在處理的SNTP伺服器。

- 上次響應 從此SNTP伺服器收到響應的上次日期和時間。
- 偏移 伺服器時鐘相對於本地時鐘的估計偏移(以毫秒為單位)。主機使用RFC 2030中 描述的演算法確定此偏移的值。
- 延遲 伺服器時鐘相對於其間網路路徑上的本地時鐘的估計往返延遲(以毫秒為單位)。主機使用RFC 2030中描述的演算法確定此延遲的值。
- 源 如何定義SNTP伺服器,例如:手動或從DHCPv6伺服器。
- Interface 接收資料包的介面。

步驟2.按一下Add新增單播SNTP伺服器。

Unicast SNTP Server Table								
	SNTP Se	erver	Poll Interval	Authentication Key ID	Stratum Level	Status		
	time-a.tir	mefreq.bldrdoc.gov	Enabled	0	1	Down		
	time-b.tir	nefreq.bldrdoc.gov	Enabled	0	1	Up		
	time-c.tir	nefreq.bldrdoc.gov	Enabled	0	1	Up		
Add Delete Restore Default Servers								

步驟3.按一下伺服器定義的以下單選按鈕之一,該按鈕指定標識伺服器的方法。

Server Definition:

By IP address 🔵 By name

選項包括:

- By IP address 表示SNTP伺服器由其IP地址標識。
- 按名稱 表示SNTP伺服器由SNTP伺服器清單中的名稱標識。如果選擇此選項,請跳至 步驟7。

附註:在本示例中,選擇了By IP address。

步驟4.按一下所需的IP版本單選按鈕。

IP Version:

Version 6 OVersion 4

選項包括:

- 第6版 表示IPv6地址型別。
- •版本4 表示IPv4地址型別。如果選擇此選項,請跳至步驟7。

附註:在本例中,選擇了版本4。

步驟5.(可選)如果選擇版本6 IP地址型別,請按一下所需的IPv6地址型別。

Server Definition:

ID VA	o rei	00'
1 1	a a	011.

IPv6 Address Type:

By IP address	By name
💿 Version 6 🔵 Ve	rsion 4
💿 Link Local 🔵 G	lobal

選項包括:

- •本地鏈路 表示IPv6地址唯一標識單個網路鏈路上的主機。
- 全域性 表示IPv6地址是可從其他網路檢視和訪問的全域性單播。如果選擇此選項,請 跳至<u>步驟7</u>。

附註:在本示例中,選擇了Link Local。

步驟6.(可選)如果選擇鏈路本地IPv6地址型別,請從Link Local Interface下拉選單中選擇一 個鏈路本地介面。

Version 4

Global

Version 6 (

Link Local

VLAN 1

IP Version:

|--|

Link Local Interface:

附註:在本範例中,選擇VLAN 1。

步驟7.輸入SNTP伺服器的IP地址或名稱。格式取決於所選的地址型別。

SNTP Server IP Address/Name: 24

24.56.178.141

附註:在本示例中,24.56.178.141是使用的IP地址。

步驟8.(可選)如果選擇伺服器定義為By name,則從SNTP Server下拉選單中選擇SNTP伺服器的名稱。如果選擇其他,請在相鄰欄位中輸入SNTP伺服器的名稱。

附註:此選項僅適用於Sx300和Sx500系列交換機。

SNTP Server:

Poll Interval:

Authentication:

time-a.timefreq.bldrdoc.gov time-b.timefreq.bldrdoc.gov time-c.timefreq.bldrdoc.gov Other

附註:在本例中,選擇了time-a.timefreq.bldrdoc.gov。

步驟9.(可選)選中Poll Interval的**Enable**覈取方塊,以啟用SNTP伺服器輪詢系統時間資訊。 已註冊用於輪詢的NTP伺服器被輪詢,並且時鐘從最低層級伺服器中選擇。

Poll Interval:



步驟10。(可選)選中Authentication的Enable覈取方塊以啟用身份驗證。

Authentication:



附註:要瞭解如何配置交換機上的SNTP身份驗證設定,請按一下此處獲取說明。

步驟11。(可選)如果啟用了身份驗證,請從Authentication Key ID下拉選單中選擇金鑰ID。

Authentication Key ID:



步驟12.按一下Apply,然後按一下Close。

Server Definition:	 By IP address
IP Version:	Version 6 • Version 4
IPv6 Address Type:	C Link Local Global
Link Local Interface:	VLAN 1 \$
SNTP Server IP Address/Name:	24.56.178.141
Poll Interval:	Enable
Authentication:	Enable
Authentication Key ID:	1 \$
Apply Close	

步驟13.(可選)按一下Save,將設定儲存到啟動組態檔中。

NP 48-Port Gigabit PoE Stackable Managed Switch

SNTP Unicast

The Main Clock Source (SNTP Servers) must be enabled for SNTP Client Unicast to operate.

SNTP Client Unicast: ✓ Enable IPv4 Source Interface: VLAN1 \$ IPv6 Source Interface: Auto \$						
Apply Cancel						
Unicast SNTP Server Table						
SNTP Server	Poll Interval	Authentication	Key ID	Stratum Level		
24.56.178.141	Enabled		1	255		
time-a.timefreq.bldrdoc.gov	Enabled		0	1		
time-b.timefreq.bldrdoc.gov	Enabled		0	1		
time-c.timefreq.bldrdoc.gov Enabled 0 1						
Add Delete	Add Delete Restore Default Servers					

現在,您應該在交換機上成功新增新的SNTP伺服器。

刪除單播SNTP伺服器

步驟1.在單播SNTP伺服器表中,選中您要刪除的SNTP伺服器旁邊的框。

Unicast SNTP Server Table						
SNTP Server	Poll Interval	Authentication Key ID	Stratum Level			
24.56.178.141	Enabled	1	255			
time-a.timefreq.bldrdoc.gov	Enabled	0	1			
time-b.timefreq.bldrdoc.gov	Enabled	0	1			
time-c.timefreq.bldrdoc.gov	Enabled	0	1			
Add Delete Restore Default Servers						

步驟2.按一下Delete按鈕刪除SNTP伺服器。

Unicast SNTP Server Table						
	SNTP Server	Poll Interval	Authentication Key ID	Stratum Level		
	24.56.178.141	Enabled	1	255		
	time-a.timefreq.bldrdoc.gov	Enabled	0	1		
	time-b.timefreq.bldrdoc.gov	Enabled	0	1		
	time-c.timefreq.bldrdoc.gov	Enabled	0	1		
	Add Delete	Restore Defa	ult Servers			

步驟3.(可選)按一下Restore Default Servers以還原三個預設伺服器。

附註:此選項僅適用於在單播SNTP伺服器表中具有三個預設單播SNTP伺服器的Sx250、 Sx350、SG350X和Sx550X系列交換機。

Unicast SNTP Server Table						
	SNTP Server	Poll Interval	Authentication Key I	D	Stratum Level	
	24.56.178.141	Enabled		1	255	
	time-a.timefreq.bldrdoc.gov	Enabled		0	1	
	time-b.timefreq.bldrdoc.gov	Enabled		0	1	
	time-c.timefreq.bldrdoc.gov	Enabled		0	1	
	Add Delete	Restore Defa	ult Servers			

步驟4.(可選)按一下Save,將設定儲存到啟動組態檔中。

NP 48-Port Gigabit PoE Stackable Managed Switch

SNTP Unicast

Success. To permanently save the configuration, go to the File Operations pa

The Main Clock Source (SNTP Servers) must be enabled for SNTP Client Unicast to operate.

SNTP Client Unicast: C Enable IPv4 Source Interface: VLAN1 IPv6 Source Interface: Auto						
Apply Cancel						
Unicast SNTP Server Table						
SNTP Server	Poll Interval	Authentication Key ID	Stratum Level			
time-a.timefreq.bldrdoc.gov	Enabled	0	1			
time-b.timefreq.bldrdoc.gov	Enabled	0	1			
time-c.timefreq.bldrdoc.gov	Enabled	0	1			
Add Delete Restore Default Servers						

現在,您應該已經成功地從單播SNTP伺服器表中刪除了單播SNTP伺服器。