配置交換機上的系統時間設定

目標

系統時間配置在網路中非常重要。同步的系統時鐘提供網路上所有裝置之間的參考幀。網路時 間同步至關重要,因為管理、保護、規劃和調試網路的每個方面都涉及到確定事件發生的時間 。如果沒有同步的時鐘,在跟蹤安全漏洞或網路使用情況時,不可能準確關聯裝置之間的日誌 檔案。

同步時間還可減少共用檔案系統中的混亂,因為不管檔案系統駐留在哪台電腦上,修改時間保 持一致非常重要。

Cisco Small Business交換器支援簡易網路時間協定(SNTP),啟用後,交換器會從SNTP伺服 器動態同步裝置時間與時間。交換機僅作為SNTP客戶端運行,無法向其他裝置提供時間服務 。

本文提供如何在交換機上配置系統時間設定的說明。

適用裝置

- Sx250系列
- Sx300系列
- Sx350系列
- •SG350X系列
- Sx500系列
- •Sx550X系列

軟體版本

- 1.4.7.05 Sx300、Sx500
- 2.2.8.04 Sx250、Sx350、SG350X、Sx550X

在交換機上配置系統時間設定

訪問系統時間頁

基於Web的實用程式的「系統時間」頁提供了配置系統時間、時區和夏令時(DST)的方法。

步驟1.登入到交換機的基於Web的實用程式,然後選擇Administration > Time Settings > System Time。

附註:本示例使用SG350X-48MP交換機。



將顯示以下欄位:

System Time			
Dynamic Time Zone and Daylight Saving Time configurations from DHCP, if received, override manual configurations.			
Actual Time (From SNTP Server):	06:12:07; 2017-Mar-08;		
Last Synchronized Server:	time-b.timefreq.bldrdoc.gov		

- 實際時間(來自SNTP伺服器) 裝置上的系統時間。這顯示了動態主機配置協定 (DHCP)時區或使用者定義時區的縮寫(如果已定義)。
- •上次同步的伺服器 上次使用系統時間的SNTP伺服器的地址、層和型別。

步驟2.選擇您的首選系統時間配置:

- <u>自動設</u>置 如果啟用,則從SNTP伺服器獲取系統時間。
- <u>手動設</u>置 手動設定日期和時間。當沒有備用時間源(如SNTP伺服器)時,使用本地 時間。

配置自動時間設定

重要事項:在配置此功能之前,必須先配置與SNTP伺服器的連線。要瞭解方法,請按一下<u>此</u> <u>處</u>獲取說明。

附註:您還可以強制實施SNTP會話的身份驗證。有關如何配置此功能的說明,請按一下<u>此處</u> 。

步驟1。在Clock Source Settings底下的Main Clock Source(SNTP Servers)區域,勾選**Enable** 覈取方塊以動態地將交換器時間與來自SNTP伺服器的時間同步。

附註:預設情況下選中此選項。

Clock Source Settings

Main Clock Source (SNTP Servers):



步驟2.(可選)在Alternate Clock Source(PC via active HTTP/HTTPS sessions)區域中,選 中**Enable**覈取方塊以設定使用超文本傳輸協定(HTTP)配置電腦的日期和時間。

Clock Source Settings	
Main Clock Source (SNTP Servers):	Enable
Alternate Clock Source (PC via active HTTP/HTTPS sessions):	Enable

步驟3.按一下Apply。

Clock Source Settings		
Main Clock Source (SNTP	Servers):	Enable
Alternate Clock Source (PC	C via active HTTP/HTTP	PS sessions): 🗹 Enable
Manual Settings		
Set the date and time man	ually, or click here to imp	port them from your computer.
Ø Date:	2017-Mar-08	YYYY-MMM-DD
IX Local Time:	06:40:50	HH:MM:SS
Time Zone Settings		
Get Time Zone from DHCP	: 🗌 Enable	
Time Zone from DHCP:	N\A	
Time Zone Offset:	UTC 🛟	
Time Zone Acronym:		(0/4 characters used)
Daylight Savings Setting	5	
Daylight Savings:	Enable	
🌣 Time Set Offset:	60	min (Range: 1 - 1440, Default: 60)
Daylight Savings Type:	USA European By dates Recurring	
Ø From:		YYYY-MMM-DD HH:MM
¢ To:		YYYY-MMM-DD HH:MM
Ø From:	Day: Sun 🛊 Wee	ek: First Month: Jan Time: 00:00 HH:MM
🛱 То:	Day: Sun 🛊 Wee	ek: First Month: Jan Time: 00:00 HH:MM
Apply Cancel		

步驟4.(可選)按一下Save,將設定儲存到啟動組態檔中。

				😣 Save	cisco Language:	Eng
MP	48-Port Gigabi	t PoE Stackab	le Managed	Switch		
Sy	stem Time					
Ľ	Success. To permane	ntly save the configura	ation, go to the File C	Operations page or	r click the Save icon.	
Dyn	amic Time Zone and Dayligh	t Saving Time configuration	ons from DHCP, if received	ived, override manu	al configurations.	
Actu	ual Time (From SNTP Server):	06:40:50; 2017-l	Mar-08;		
Las	t Synchronized Server:		ume-a.umerreq.u	bidraoc.gov		
	Clock Source Settings					
	Main Clock Source (SNTP	Servers):	C Enable			
	Alternate Clock Source (PC	via active HTTP/HTTPS	sessions): 🗹 Enable			
	Manual Settings					
	Set the date and time manu	ally, or click here to impor	rt them from your comp	uter.		
ø	Date:	2017-Mar-08	YYYY-MMM-DD			
ø	Local Time:	06:40:50	HH:MM:SS			
	Time Zone Settings					
	Get Time Zone from DHCP	Enable				
	Time Zone from DHCP:					
	Time Zone Acronym:		/0/4 characters used	`		
	nine zone Acronym.		(ur4 characters used))		
	Daylight Savings Settings	•				
	Daylight Savings:	Enable				
ø	Time Set Offset:	60	min (Range: 1 - 1440), Default: 60)		
	Daylight Savings Type:	USA				
		By dates				
	From	Recurring				
	From:		YYYY-MMM-DD		HH:MM	
0	10:		YYYY-MMM-DD		HH:MM	
0	From:	Day: Sun \$ Week:	First Month: J	lan \$ Time: 00:0	10 HE	H:MM
0	To:	Day: Sun 🛊 Week:	First Month: J	lan \$) Time: 00:0	10 Hi	H:MM
	Apply Cancel					
-						

現在,您應該已經成功配置了交換機的自動系統時間設定。

配置手動時間設定

步驟1。在Clock Source Settings下的Main Clock Source(SNTP Servers)區域,取消選中 Enable覈取方塊以允許手動配置時間設定。

Clock Source Settings

Main Clock Source (SNTP Servers):



步驟2.(可選)在Alternate Clock Source(PC via active HTTP/HTTPS sessions)區域中,選 中**Enable**覈取方塊以設定使用超文本傳輸協定(HTTP)配置電腦的日期和時間。

附註:在本示例中,未選中此選項。

Main Clock Source (SNTP Servers):	Enable
Alternate Clock Source (PC via active HTTP/HTTPS sessions):	Enable

步驟3.在「手動設定」區域的日期欄位中輸入當前日期,格式為YYYY-MMM-DD。

附註:按一下Date(日期)欄位上方句子中的**here**(此處)連結將自動獲取儲存在電腦上的 時間設定。如果按一下此選項,請跳至<u>步驟5</u>。

Manual Settings				
Set the date and time manually, or click here to import them from your computer.				
Oate:	2017-Mar-08	YYYY-MMM-DD		
附註: 在本示例中,使用了201	17-Mar-08。			
步驟4 在Local Time欄位中以	UHH·MM·SS格式輸入時	間。		

Date:	2017-Mar-08	YYYY-MMM-DD
Local Time:	14:45:13	HH:MM:SS

附註:在本示例中,使用了14:45:13。

步驟5.(可選)在Time Zone Settings區域下,選中Get Time Zone from DHCP以從DHCP伺服器啟用時區和DST的動態配置。能否配置這兩個引數之一或兩者取決於DHCP資料包中的資訊。如果啟用此選項,則必須在裝置上啟用DHCP客戶端。

附註:DHCP客戶端支援選項100提供動態時區設定。啟用此功能將重置在步驟3和4中輸入的 手動設定。如果啟用此功能,請跳至<u>步驟8</u>。

Time Zone Settings	
Get Time Zone from DHCP:	Enable
Time Zone from DHCP:	N\A

附註:在本示例中,未選中此選項。

0

Time Zone from DHCP區域顯示從DHCP伺服器配置的時區的縮寫。此縮寫出現在實際區域中

步驟6.從「時區偏移」下拉選單中選擇時區偏移。

Time Zone Offset:	✓ UTC
Time Zone Acronym:	UTC +2:00
Davlight Savings Settings	UTC +3:00 UTC +3:30
Davlight Savings Cettings	UTC +4:00 UTC +4:30
Time Set Offset:	UTC +5:00 UTC +5:30
Daylight Savings Type:	UTC +5:45 UTC +6:00
	UTC +6:30 UTC +7:00
From:	UTC +8:00
To:	UTC +9:30
From:	UTC +11:00
To:	UTC +12:00 UTC +13:00

附註:在本示例中,選擇UTC。

步驟7.在Time Zone Acronym欄位旁輸入時區縮寫。

Time Zone Offset:	UTC 🛟	
Time Zone Acronym:	PST	(3/4 characters used)

附註:在本示例中,使用PST或太平洋標準時間。

<u>步驟8</u>.在Daylight Savings Settings區域中,選中**Enable**覈取方塊以啟用自動調整當前時間的 夏令時。



步驟9.在Time Set Offset欄位中,輸入從GMT開始的分鐘偏移量(範圍為1到1440)。預設值 為 60。

Time Set Offset:	60	min (Range: 1 - 1440, Default: 60)

步驟10.在「夏令時型別」區域,選擇要實施的夏令時型別。





選項包括:

- •美國 夏令時(DST)根據美國使用的日期進行設定。
- 歐洲 DST是根據歐盟和使用該標準的其他國家使用的日期設定的。
- 按日期 DST是手動設定的,通常針對美國或歐洲國家之外的國家/地區。輸入如下所述 的引數。如果選擇此選項,請跳至<u>步驟11</u>。
- Recurring DST在每年的同一日期發生。如果選擇此選項,請跳至步驟12。

附註:在本示例中,選擇USA。

<u>步驟11</u>。(可選)如果選擇了「截止日期」,請輸入進行夏令時的時間和日期。

	 By dates Recurring 			
• From:	2017-Mar-01	YYYY-MMM-DD	02:00	нн:мм
о То:	2018-Mar-01	YYYY-MMM-DD	01:00	нн:мм

- 自 DST開始的日期和時間。
- 結束於 DST結束日期和時間。

附註:在本例中,DST從2017年3月1日02:00開始到2018年3月1日01:00結束。

步驟12。(可選)如果選擇「循環」,請在突出顯示的起始和終止字*段中輸*入適*當的*資訊。

	 Recurring 	
¢ From:	YYYY-MMM-DD	HH:MM
¢ То:	YYYY-MMM-DD	HH:MM
• From:	Day: Sun 🛊 Week: 2 💠 Month: Mar 🛊 Time: 02:00	HH:MM
o To:	Day: Sun 🛊 Week: First 🛊 Month: Oct 🛊 Time: 02:00	HH:MM

- 自 選擇每年DST開始的日期。
 - 天 每年DST開始的那一天。
 - 周 每年DST開始當月內的周。
 - 月 每年DST開始的月份。
 - 時間 每年DST開始的時間。
- 結束日期 每年DST結束的日期。
 - Day 每年的DST結束一週中的一天。
 - 周 每年DST結束月份中的周。

— 月 — 每年的DST結束的月份。

— 時間 — 每年的DST結束時間。

附註:在本示例中,DST從3月的每個第二個星期日的02:00開始,到10月的每個第一個星期日的02:00結束。

步驟13.按一下Apply以儲存設定。

Clock Source Settings					
Main Clock Source (SNTP S	'an (an an);	C Enchlo			
Alternate Clock Source (SNTP S	via active HTTP/HTTPS	Enable			
Alternate Clock Source (PC via active HTTP/HTTPS sessions): Enable					
Manual Settings					
Set the date and time manually, or click here to import them from your computer.					
Oate:	2017-Mar-08	YYYY-MMM-DD			
Local Time:	07:34:21	HH:MM:SS			
Time Zone Settings					
Get Time Zone from DHCP:	Enable				
Time Zone from DHCP:	N\A				
Time Zone Offset:	UTC 🛟				
Time Zone Acronym:	PST	(3/4 characters used)			
Dauliaht Sauizas Sattinas					
Daylight Savings Settings					
Daylight Savings:	Enable				
Time Set Offset:	60	min (Range: 1 - 1440, Default: 60)			
Daylight Savings Type:	 USA European By dates Recurring 				
# From:		YYYY-MMM-DD			
≪ То:		YYYY-MMM-DD			
⇔ From:	Day: Sun 🗘 Week:	2 \$ Month: Mar \$ Time: 02:00			
∉ То:	Day: Sun 🗘 Week:	First Month: Nov Time: 02:00			
Apply Cancel					

步驟14。(可選)按一下Save,將設定儲存到啟動組態檔中。

	🚫 Save 🗸	sisco Language: English 🗘			
MP 48-Port Gigabit	PoE Stackab	le Managed Switch			
System Time					
Success. To permaner	tly save the configura	ation, go to the File Operations page or cl			
Dynamic Time Zone and Daylight	t Saving Time configuration	ons from DHCP, if received, override manual			
Actual Time (Static):		07:39:52; 2017-Mar-08; PST			
Last Synchronized Server:	t	time-a.timefreq.bldrdoc.gov			
Clock Source Settings					
Main Clock Source (SNTP S	Main Clock Source (SNTP Servers): Enable				
Alternate Clock Source (PC via active HTTP/HTTPS sessions): Enable					
Manual Cattings					
Set the date and time manual	ally, or click here to impor	t them from your computer			
O Date:	2017-Mar-08	YYYY-MMM-DD			
O Local Time:	07:30:52	HH-MM-SS			
	01.03.02				
Time Zone Settings					
Get Time Zone from DHCP:	Enable				
Time Zone from DHCP:	N\A				
Time Zone Offset:	UTC \$				
Time Zone Acronym:	PST	(3/4 characters used)			
Daylight Savings Settings					
Daylight Savings:	Enable				
Time Set Offset:	60	min (Range: 1 - 1440, Default: 60)			
Daylight Savings Type:	OUSA European				
	By dates Recurring				
☆ From:		YYYY-MMM-DD			
Ø To:		YYYY-MMM-DD			
X From:	Davis (Dura 4) March				
» From:	Day: Sun 😜 Week:	2 ♀ Month: Mar ♀ Time: 02:00			
\$ TO:	Day: Sun 1 Week:	First & Month: Nov & Time: 02:00			