# 在交換機上配置簡單網路時間協定(SNTP)身份驗 證設定

### 目標

簡單網路時間協定(SNTP)是網路時間協定(NTP)的簡化版本。NTP是用於同步網路上的時鐘的 協定。它提供精確時間100毫秒內的時間,但不對流量進行身份驗證。

交換機的SNTP身份驗證頁面允許管理員配置網路時間協定(NTP)身份驗證金鑰以驗證時間源 。SNTP身份驗證應僅在不需要強身份驗證的情況下使用,因為它不提供NTP的複雜過濾機制 。

本文說明如何定義交換器上的SNTP驗證。

## 適用裝置

- Sx250系列
- Sx300系列
- •Sx350系列
- •SG350X系列
- Sx500系列
- Sx550X系列

#### 軟體版本

- 1.4.7.05 Sx300、Sx500
- 2.2.8.04 Sx250、Sx350、SG350X、Sx550X

# 配置SNTP身份驗證

步驟1.登入到交換機的基於Web的實用程式。

步驟2.從「顯示模式」下拉式清單中選擇「高級」。

cisco	Language:	English	•	Display Mode:	Advanced 🔻	Logout	SNA	About	Help
					Basic				0
فتشعط					Advanced	Sec. 2 and a second			~

步驟3.選擇Administration > Time Settings > SNTP Authentication。



#### 步驟4.選中SNTP Authentication Enable 覈取方塊。



步驟5.按一下Apply以更新交換器。

SNTP Authentication				
SNTP Authen	SNTP Authentication: 🗹 Enable			
Apply	Cancel			

步驟6.按一下Add。

SNTP Authentication Key Table					
	Authentication Key ID	Authentication Key (Encrypted)	Trusted Key		
0 results found.					
	Add Edit	Delete D	isplay Sensitive [	Data as Plaintext	

步驟7.在Authentication Key ID欄位中輸入用於識別此SNTP身份驗證金鑰的編號。

Authentication Key ID:	121110	(Range: 1 - 4294967295)		
Authentication Key:	User Defined (Encrypted)			
۲	User Defined (Plaintext)	12112010		
Trusted Key:	Enable			
Apply Close				

附註:在此範例中,121110入錯誤。

步驟8.選擇身份驗證金鑰。選項包括:

- •使用者定義(加密)—此選項加密身份驗證金鑰。
- 使用者定義(明文) 此選項以純文字檔案顯示身份驗證金鑰。

Authentication Key ID: 121110	(Range: 1 - 4294967295)			
Authentication Key: User Defined (Encrypted)				
<ul> <li>User Defined (Plaintext)</li> </ul>	12112010			
Trusted Key: 🕜 Enable				
Apply Close				

**附註:**在此示例中,選擇使用者定義(明文)。

步驟9。(可選)在Authentication Key欄位中輸入用於身份驗證的金鑰。

Authentication Key ID:	121110	(Range: 1 - 4294967295)		
🌣 Authentication Key: 🔵	User Defined (Encrypted)			
۲	User Defined (Plaintext)	12112010		
Trusted Key:	Enable			
Apply Close				

附註:在此範例中,12112010入錯誤。

步驟10.選中Trusted Key **Enable**覈取方塊,以允許交換機僅使用此身份驗證金鑰從SNTP伺服 器接收同步資訊。

Authentication Key ID: 121110	(Range: 1 - 4294967295)			
Authentication Key: User Defined (Encrypted)				
<ul> <li>User Defined (Plaintext)</li> </ul>	12112010			
Trusted Key: 🕢 Enable				
Apply Close				

#### 步驟11.按一下Apply。

• Authentication Key ID:	121110	(Range: 1 - 4294967295)
🌣 Authentication Key: 🔵	User Defined (Encrypted)	
۲	User Defined (Plaintext)	12112010
Trusted Key:	Enable	
Apply Close		

步驟12。(可選)按一下Save。



現在,您應該在交換機上成功配置SNTP身份驗證設定。