在交換器上設定跨距樹狀目錄通訊協定 (STP)

目標

生成樹通訊協定(STP)可保護第2層廣播網域免受廣播風暴的侵擾。它將鏈路設定為備用模式 以防止網路環路。當主機之間存在備用路由時,就會發生網路環路。這些環路導致第2層交換 機在網路中無限轉發流量,從而降低網路效率。STP提供網路中端點之間的唯一路徑。這些路 徑可消除網路環路的可能性。STP通常配置在存在冗餘鏈路到主機以防止網路環路時。

本文旨在展示如何在交換機上配置STP。

適用裝置

- Sx250系列
- Sx350系列
- •SG350X系列
- Sx550X系列
- Sx300系列
- Sx500系列

軟體版本

- Sx250系列、Sx350系列2.2.0.66
- SG300X、SG500X 1.4.5.02

配置生成樹協定

步驟1.登入到基於Web的實用程式,然後選擇生成樹> STP狀態和全域性設定。

	Getting Started
	Dashboard
	Configuration Wizards
	Search
۲	Status and Statistics
۲	Administration
۲	Port Management
۲	Smartport
Þ	VLAN Management
•	Spanning Tree
-	Spanning Tree STP Status & Global Settings
•	Spanning Tree STP Status & Global Settings STP Interface Settings
•	Spanning Tree STP Status & Global Settings STP Interface Settings RSTP Interface Settings
•	Spanning Tree STP Status & Global Settings STP Interface Settings RSTP Interface Settings MAC Address Tables
•	Spanning Tree STP Status & Global Settings STP Interface Settings RSTP Interface Settings MAC Address Tables Multicast
×	Spanning Tree STP Status & Global Settings STP Interface Settings RSTP Interface Settings MAC Address Tables Multicast IP Configuration
	Spanning Tree STP Status & Global Settings STP Interface Settings RSTP Interface Settings MAC Address Tables Multicast IP Configuration Security
· · · · · ·	Spanning Tree STP Status & Global Settings STP Interface Settings RSTP Interface Settings MAC Address Tables Multicast IP Configuration Security Access Control

步驟2.選中生成樹狀態覈取方塊以啟用生成樹。

STP Status & Global Settings					
Global Settings					
Spanning Tree State:	Enable				
STP Loopback Guard:	Enable				
STP Operation Mode:	 Classic STP Rapid STP Multiple STP 				
BPDU Handling:	FilteringFlooding				
Path Cost Default Values:	Short Long				

步驟3.(可選)選中STP Loopback Guard覈取方塊以啟用該功能。啟用此功能會檢查根埠或 備用根埠是否收到網橋協定資料單元(BPDU)。

附註:在此示例中,啟用STP環回防護。

STP Status & Global Settings



步驟4.選擇STP操作模式。

- •傳統STP 在任何兩個端點之間提供單一路徑,消除和防止網路環路。
- 快速STP RSTP檢測網路拓撲,以便更快地收斂生成樹。預設情況下啟用此選項。
- 多個STP MSTP基於RSTP。它會偵測第2層回圈,並嘗試透過防止相關的連線埠傳輸 流量來緩解回圈。

附註:在本例中,選擇了RSTP。

STP Status & Global Settings			
Global Settings			
Spanning Tree State:	Enable		
STP Loopback Guard:	Enable		
STP Operation Mode:	Classic STP Rapid STP Multiple STP		
BPDU Handling:	FilteringFlooding		
Path Cost Default Values:	 Short Long 		

步驟5.(可選)選擇BPDU處理模式。只有在未啟用生成樹狀態時,才能選擇BPDU處理模式。

- 篩選 在介面上停用跨距樹狀目錄時篩選BPDU封包。交換機之間只交換少量BPDU資料 包。
- 泛洪 當介面上禁用生成樹時,泛洪BPDU資料包。所有BPDU資料包在所有交換機之間 交換。

附註:在此範例中,選擇泛洪。

STP Status & Global Settings					
Global Settings					
Spanning Tree State:	📃 Enable				
STP Loopback Guard:	Enable				
STP Operation Mode:	 Classic STP Rapid STP Multiple STP 				
BPDU Handling:	 Filtering Flooding 				
Path Cost Default Values:	 Short Long 				

步驟6.選擇路徑開銷預設值。這將選擇用於為STP埠分配預設路徑開銷的方法。指派給介面的 預設路徑成本會因所選方法而異。

- Short 指定埠路徑開銷的範圍1到65,535。
- Long 指定埠路徑成本從1到200,000,000的範圍。

步驟7.在「網橋設定」區域的*優先順序*欄位中輸入網橋優先順序值。交換BPDU後,優先順序 最低的裝置將成為根網橋。如果所有網橋使用相同的優先順序,則它們的MAC地址用於確定 根網橋。網橋優先順序值以4096的增量提供。

附註:網橋優先順序值以4096的增量提供。例如4096、8192、12288等。預設值為 32768。

Bridge Settings	
e Priority:	32768
🗢 Hello Time:	2
🗢 Max Age:	20
Forward Delay:	15

步驟8.在Hello Time欄位中輸入根網橋在配置消息之間等待的Hello時間間隔(以秒為單位)。

Bridge Settings	
🗢 Priority:	32768
🗢 Hello Time:	2
🗢 Max Age:	20
Forward Delay:	15

步驟9.在「最大期限」欄位中輸入*最大期限*值。這是裝置在嘗試重新定義其自己的配置之前可 以等待而不收到配置消息的時間間隔(以秒為單位)。

Bridge Settings	
C Priority:	32768
🜣 Hello Time:	2
🜣 Max Age:	20
Gerward Delay:	15

步驟10.在Forward Delay欄位中輸入轉發延遲值。這是網橋在轉發資料包之前保持學習狀態的 間隔。

Bridge Settings	
Priority:	32768
Hello Time:	2
🗢 Max Age:	20
Forward Delay:	15

步驟11.按一下Apply。

Designated Root			
Bridge ID:	32768-40:a6:e8:e6:fa:9f		
Root Bridge ID:	32768-40:a6:e8:e6:fa:9f		
Root Port:	0		
Root Path Cost:	0		
Topology Changes Counts:	0		
Last Topology Change:	0D/6H/37M/53S		
An * indicates an advanced feature. Activate advanced display mode to fully configure this feature.			
Apply Cancel			

「指定根」區域顯示以下內容:

0

- •網橋ID 網橋優先順序與交換機的MAC地址繫結。
- 根網橋ID 根網橋優先順序與交換機的MAC地址繫結。
- 根埠 具有從該網橋到根網橋的最低開銷路徑的埠。
- •根路徑開銷 從此網橋到根的路徑開銷。
- 拓撲更改計數 已發生的STP拓撲更改的總數。
- 上次拓撲更改 自上次拓撲更改發生以來經過的時間間隔。它會以天/小時/分鐘/秒顯示

Designated Root						
Bridge ID: 32768-40:a		16:e8:e6:fa:9f				
Root Bridge ID: 32768-40:a		16:e8:e6:fa:9f				
Root Port: 0						
Root	Path Cost:	0				
Торо	logy Changes Counts:	0				
Last	Topology Change:	0D/6H/37M	/53S			
An * i	indicates an advanced f	eature. Activa	ate advanced disp	play mode to fully	configure this feature.	
Apply	Cancel					
	Designated Root					
	Bridge ID:		32768-40:a6:	e8:e6:fa:9f		
	Root Bridge ID:		32768-40:a6:	e8:e6:fa:9f		
	Root Port:		0			
Root Path Cost:			0			
Topology Changes Counts:		0				
Last Topology Change:		0D/6H/37M/5	3S	J		
An * indicates an advanced feature. Activate advanced display mode to fully configure this feature.				nfigure this feature.		
	Apply Ca	ncel				

您現在應該已經成功配置STP。

檢視與本文相關的影片……

按一下此處檢視思科的其他技術對話