如何顯示交換機上的QoS隊列統計資訊

目標

服務品質(QoS)是一種用於最佳化網路效能的功能。它根據屬性(包括裝置配置、輸入介面、 資料包內容以及這些屬性的組合)提供傳入流量到流量類的分類。QoS是通過管理延遲、延遲 變化或抖動、頻寬和丟包來實現的。此功能通常用於網際網路協定語音(VoIP)、影片和任務關 鍵型應用的時間敏感資料。

隊列管理用於QoS網際網路架構。排隊是路由器和交換機等網路裝置用於處理擁塞的一種技術 。資料包被保留在隊列中進行處理。處理後,資料包將傳送到目的地。隊列統計資訊提供有關 轉發的資料包數和丟棄的資料包數的資訊,具體取決於介面、隊列和丟棄優先順序。

本文提供有關如何通過基於Web的實用程式和交換機的命令列介面(CLI)顯示QoS隊列統計資訊的說明。

適用裝置

- Sx350系列
- •SG350X系列
- Sx550X系列

軟體版本

• 2.3.0.130

顯示QoS隊列統計資訊

通過基於Web的實用程式顯示介面上的QoS隊列統計資訊

步驟1.登入到交換機的基於Web的實用程式,然後選擇Quality of Service > QoS Statistics > Queue Statistics。

附註:可用選單選項可能會因裝置型號而異。在本示例中,使用了SG350X-48MP。



步驟2.從「刷新率」下拉式清單中選擇刷新率。這是刷新介面乙太網統計資訊之前經過的時間 段。選項包括:

- 無刷新 不刷新統計資訊。這是預設選項。
- •15秒 統計資訊每15秒刷新一次。
- •30秒 統計資訊每30秒刷新一次。
- •60秒 統計資訊每60秒刷新一次。

Queue Statistics							
Refresh Rate: ✓ No Refresh							
	15 sec						
Queue Stat	30 sec						
Eller He	60 sec						
Filter: Uni							

附註:在此範例中選擇60秒。

步驟3.(可選)對於堆疊交換機,從Unit ID下拉選單中選擇要配置的交換機。

Queue Statistics Table						
Filter:	Unit ID equals to	Port of Unit 1	ND			
Queue	Transmitted Pac.	Port of Unit 2	. acke			

附註:在本示例中,選擇了裝置1的埠。

步驟4.從Interface Name下拉選單中選擇介面。

AND Inte	erface Name equals to	✓ GE1	Go
Packets	Transmitted Bytes	GE2 GE3	Bytes
	15623116595	GE4	
	0	GE5	

附註:在本示例中,選擇了介面GE3。

步驟5.按一下Go按鈕檢視特定介面的QoS隊列統計資訊。

Queue S	tatistics		
Refresh Rate	: 60 sec	•	
Queue Sta	istics Table		
Filter: Un	it ID equals to	Port of Unit 1 \$ AND Interface Name equals to GE3 \$	Go

「隊列統計資訊」表為每個隊列顯示以下欄位:

- 隊列 從此隊列轉發或丟棄的資料包。
- Transmitted Packets 傳輸的資料包數。
- Tail Dropped Packets 尾部丟棄的資料包的百分比。
- 傳輸位元組數 傳輸的位元組數。
- Tail Dropped Bytes 尾部丟棄的位元組的百分比。

Queue Statistics

Refresh Rate: 60 sec 💠									
Queue	Queue Statistics Table								
Filter: Unit ID equals to Port of Unit 1 + AND Interface Name equals to GE3 + Go									
Queue Transmitted Packets Tail Dropped Packets Transmitted Bytes Tail Dropped Bytes									
1	42026759	4577011	11146343398	1201360177					
2	0	0	0	0					
3	0	0	0	0					
4	0	0	0	0					
5	0	0	0	0					
6	11830822	0	835194640	0					
7	46374	0	3970158	0					
8	0	0	0	0					
Clear	Interface Counters	Clear All Interface Cour	Refresh						

步驟6.(可選)若要清除所選介面的計數器,請按一下「Clear Interface Counters」按鈕,然 後在快顯視窗上按一下「OK」。

Queue Statistics									
Refresh Rate: 60 sec 💠									
Queue Statistics Table									
Filter: Unit ID equals to Port of Unit 1 + AND Interface Name equals to GE3 + Go									
Queue	Transmitted Packets	Tail Dropped Packets	Transmitted Bytes	Tail Dropped Bytes					
1	42026759	4577011	11146343398	1201360177					
2	0	0	0	0					
3	0	0	0	0					
4	0	0	0	0					
5	0	0	0	0					
6	11830822	0	835194640	0					
7	46374	0	3970158	0					
8	0	0	0	0					
Clear	Clear Interface Counters Clear All Interface Counters Refresh								



This operation will clear the queue statistics for this selected interface, would you like to proceed?

OK Cancel

步驟7。(可選)若要清除所選交換器上所有介面的計數器,請按一下「Clear All Interface Counters」按鈕,然後在快顯視窗上按一下「OK」。

(Queue Statistics										
F	Refresh Rate: 60 sec 🗘										
	Queue Statistics Table										
	Filter:	Unit ID equals to	Port of Unit 1 🖨 AND In	terface Name equals	to GE3 🛊 Go						
	Queue	Transmitted Packets	Tail Dropped Packets	Transmitted Bytes	Tail Dropped Bytes						
	1	42026759	4577011	11146343398	1201360177						
	2	0	0	0	0						
	3	0	0	0	0						
	4	0	0	0	0						
	5	0	0	0	0						
	6	11830822	0	835194640	0						
	7	46374	0	3970158	0						
	8	0	0	0	0						
	Clear	Interface Counters	Clear All Interface Cou	nters Refresh							



This operation will clear the queue statistics for all interfaces, would you like to proceed?



步驟8.(可選)若要刷新所選介面上的計數器,請按一下**Refresh**按鈕。該表將立即反映刷新 的統計資訊。

Queue Statistics Table								
Filter: Unit ID equals to Port of Unit 1 \$ AND Interface Name equals to GE3 \$ Go								
Queue	Transmitted Packets	Tail Dropped Packets	Transmitted Bytes	Tail Dropped Bytes				
1	87	0	9077	0				
2	0	0	0	0				
3	0	0	0	0				
4	0	0	0	0				
5	0	0	0	0				
6	12	0	2471	0				
7	14	0	1141	0				
8	0	0	0	0				
Clear	Clear Interface Counters Clear All Interface Counters Refresh							

現在,您應該已經通過交換機的基於Web的實用程式成功顯示特定介面上的QoS隊列統計資訊。

通過CLI顯示介面上的QoS隊列統計資訊

步驟1.登入到交換機控制檯。預設使用者名稱和密碼為cisco/cisco。如果您已配置新的使用者 名稱或密碼,請改為輸入憑據。

```
User Name:cisco
Password:*********
```

附註:這些命令可能會因交換機的確切型號而異。在本示例中,通過Telnet訪問SG350X交換 機。

步驟2.在交換機的特權執行模式下,輸入以下命令:

SG350X#show queue statistics [interface-id]

- interface-id 指定介面ID。
- •「隊列統計資訊」表為每個隊列顯示以下欄位:
- Interface 指定的介面。
- 隊列 從此隊列轉發或丟棄的資料包。
- Tx Packets 傳輸的資料包數。

- Tx位元組 傳輸的位元組數。
- Tail-Dropped Packets 尾部丟棄的資料包的百分比。
- Tail-Dropped Bytes 尾部丟棄的位元組的百分比。

[SG350X Ishow q	ueue st	atistics ge1/	/0/3		
Interface	Queue	Tx Packets	Tx Bytes	Tail-Dropped Packets	Tail-Dropped Bytes
qi1/0/3	1	2815	355977	0	0
gi1/0/3	2	0	0	0	0
gi1/0/3	3	0	0	0	0
gi1/0/3	4	0	0	0	0
gi1/0/3	5	0	0	0	0
gi1/0/3	6	492	97997	0	0
gi1/0/3	7	546	46613	0	0
gi1/0/3	8	0	0	0	0
SG350X#					

步驟3.(可選)要顯示區別服務代碼點(DSCP)到隊列的對映,請輸入以下內容:

SG350X#show qos map dscp-queue

SG350X: show qos map dscp-queue											
Dscp-que	Dscp-queue map:										
d1	:	d2 0	1	2	3	- 4	5	6	- 7	8	9
0	:	01	01	01	01	01	01	01	01	01	02
1	:	02	02	02	02	02	02	06	03	03	03
2	:	03	03	03	03	06	04	04	04	04	04
3	:	04	04	07	05	05	05	05	05	05	05
4	:	06	07	07	07	07	07	07	07	06	06
5	:	06	06	06	06	06	06	06	06	06	06
6	:	06	06	06	06						
SG350X#	L										

步驟4.(可選)要清除交換機上的QoS統計計數器,請輸入以下內容以進入全域性配置上下文 :

SG350X#clear qos statistics

[SG350)#clear qos statistics SG350X#

現在,您應該已經通過交換機的CLI成功顯示特定介面上的QoS隊列統計資訊。