在交換機上配置UDLD設定

目標

單向連結偵測(UDLD)是一種第2層通訊協定,使透過光纖或雙絞線乙太網路纜線連線的裝置能夠偵 測單向連結。每當本地裝置接收到來自相鄰裝置的流量時,就會發生單向鏈路,但來自本地裝置的 流量不會被鄰居接收。

UDLD的用途是偵測連線埠上鄰居沒有收到來自本地裝置的流量(單向連結),並關閉這些連線埠 。所有連線的裝置必須支援UDLD,協定才能成功檢測單向鏈路。如果只有本地裝置支援UDLD,則 裝置無法檢測鏈路的狀態。在這種情況下,鏈路的狀態設定為「未確定」。使用者可以配置處於「 未確定」狀態的埠是關閉還是僅觸發通知。

本文提供如何在交換機上配置UDLD設定的說明。

適用裝置

- Sx250系列
- Sx350系列
- •SG350X系列
- Sx550X系列

軟體版本

• 2.3.5.63

配置UDLD設定

配置UDLD全域性設定

步驟1.登入到基於Web的實用程式,然後從「顯示模式」下拉選單中選擇「高級」。



附註:可用選單選項可能會因裝置型號而異。本例中使用的是SG550XG-8F8T。 步驟2.選擇**Port Management > UDLD > UDLD Global Settings**。

 Port Management 					
Port Settings					
Error Recovery Settings					
Loopback Detection Settings					
Link Aggregation					
▼ UDLD					
UDLD Global Setti	ings				
UDED Intenace Se	eungs				
UDLD Neighbors					
▶ PoE					
Green Ethernet					

步驟3.在*訊息時間*欄位中,輸入傳送UDLD訊息之間的時間間隔。該欄位適用於光纖和銅纜埠。預設 值為15秒。

UDLD Global Settings		
Message Time:	15	Sec

步驟4.為光纖埠UDLD預設狀態選擇以下選項之一:

- •已禁用 UDLD在裝置的所有埠上禁用。預設情況下選擇此選項。
- •正常 如果連結是單向的,交換器就會關閉介面。如果鏈路未確定,將發出通知。
- 主動 如果鏈路是單向的,交換機將關閉介面。如果連結是雙向的,則UDLD資訊超時後,交換器會關閉。埠狀態標籤為未確定。

附註:此區域僅與光纖埠相關。必須在UDLD介面設定頁面中單獨配置銅埠的UDLD狀態。有關說明 ,請跳至<u>配置UDLD介面設定</u>部分。



附註:在此示例中,選擇了「正常」。

步驟5.按一下Apply以儲存設定的設定。

UDLD Global Settings		
Message Time: Fiber Port Settings	15	Sec
Fiber Port UDLD Default State:	 Disabled Normal Aggressive 	
Apply Cancel		

現在,您應該已經成功地在交換機上配置了UDLD全域性設定。

配置UDLD介面設定

您可以使用交換機基於Web的實用程式的UDLD介面設定頁面更改特定埠的UDLD狀態。在此頁面中 ,可為銅纜或光纖連線埠設定狀態。

要為介面配置UDLD,請執行以下步驟:

步驟1.選擇Port Management > UDLD > UDLD Interface Settings。

 Port Management 					
Port Settings					
Error Recovery Settings					
Loopback Detection Settings					
Link Aggregation					
- UDLD					
UDLD Global Settings					
UDLD Interface Settings					
UDLD Neighbors					
▶ PoE					
Green Ethernet					

在UDLD連線埠設定表中,會顯示已啟用UDLD的所有連線埠資訊,或者如果只篩選了特定連線埠群 組,會顯示該組連線埠的資訊。該表顯示以下資訊:

- 埠 埠識別符號。
- UDLD狀態 可能的狀態包括:
- 預設 埠在UDLD全域性設定頁面中接收光纖埠UDLD預設狀態的值。
- 已禁用 預設情況下,在裝置的所有光纖埠上禁用UDLD。

— 正常 — 如果交換器偵測到連結是單向的,便會關閉介面。如果鏈路未確定,它會發出通知。

— 主動 — 如果鏈路是單向的,交換機將關閉介面。如果鏈路是雙向的,則裝置在UDLD資訊超時後 關閉。埠狀態標籤為未確定。

• 雙向狀態 — 可能的狀態包括:

— 檢測 — 正在確定埠的最新UDLD狀態。自上次確定後(如果有),或者自埠上開始運行UDLD以 來,到期時間尚未到期,因此尚未確定狀態。

— 雙向 — 本地裝置傳送的流量由其鄰居接收,來自鄰居的流量由本地裝置接收。

— 未確定 — 由於未收到UDLD消息或UDLD消息中不包含本地裝置ID,無法確定埠與其連線埠之間 的鏈路狀態。

— 已禁用(預設)— UDLD已在此埠上禁用。

— 關閉 — 埠已關閉,因為其與所連線裝置的鏈路在主動模式下無法確定。

— 空閒 — 連線埠空閒。

• 鄰居數 — 檢測到的連線裝置數。

Filter: Interface Type equals to Port of Unit 1 \$ Go Entry No. Port UDLD State Bidirectional State Number of Neighting	
Entry No. Port UDLD State Bidirectional State Number of Neigh	
	nbors
1 XG1 Disabled (Default) Idle	0
O 2 XG2 Disabled (Default) Idle	0
3 XG3 Disabled (Default) Idle	0
4 XG4 Disabled (Default) Idle	0
5 XG5 Disabled (Default) Idle	0
6 XG6 Disabled (Default) Idle	0
7 XG7 Disabled (Default) Idle	0

步驟2.(可選)要選擇過濾器,請選擇一個單元,然後按一下**Go**。在本示例中,選擇了裝置1的埠 。



附註:如果交換器是堆疊的一部分,您可以使用這個下拉清單顯示堆疊中其他單元的介面。 步驟3.在UDLD連線埠設定表中,按一下您要設定介面的單選按鈕,然後按一下Edit。

	Entry No.	Port	UDLD State	Bidirectional State	Number of Neighbors	
	1	XG1	Disabled (Default)	Idle	0	
\bigcirc	2	XG2	Disabled (Default)	Idle	0	
	3	XG3	Disabled (Default)	Idle	0	
\bigcirc	4	XG4	Disabled (Default)	Idle	0	
0	5	XG5	Disabled (Default)	Idle	0	
\bigcirc	6	XG6	Disabled (Default)	Idle	0	
	7	XG7	Disabled (Default)	Idle	0	
\bigcirc	8	XG8	Disabled (Default)	Idle	0	
	9	XG9	Disabled (Default)	Idle	0	
\bigcirc	10	XG10	Disabled (Default)	Idle	0	
	11	XG11	Disabled (Default)	Idle	0	
\bigcirc	12	XG12	Disabled (Default)	Idle	0	
0	13	XG13	Disabled (Default)	Idle	0	
\bigcirc	14	XG14	Disabled (Default)	Idle	0	
0	15	XG15	Disabled (Default)	Idle	0	
\bigcirc	16	XG16	Disabled (Default)	Idle	0	
Copy Settings		Edit				

附註:在本例中,選擇了埠XG2。

步驟4. Interface區域在UDLD埠設定表中顯示所選埠。您可以使用Unit和Port下拉選單分別選擇要配置的另一個裝置和埠。

Unit 1 🕈 Port XG2 🖨 Interface:

附註:在本示例中,保留了裝置1的埠XG2。

步驟5.從UDLD狀態區域按一下所選介面的UDLD狀態。如果選擇「Default」,則連線埠會在「 UDLD全域設定」頁面中收到光纖連線埠UDLD預設狀態的值。



附註:在此示例中,選擇了「正常」。

步驟6.按一下Apply,然後按一下Close。

Interface:	Unit 1 🖨 Port XG2 🖨
UDLD State:	 Default Disabled Normal Aggressive
Apply	Close

步驟7.(可選)按一下Save,將已設定的設定儲存到啟動組態檔中。

Save cisco Language: English F8T 16-Port 10G Stackable Managed Switch

UDLD Interface Settings

UDLD Port Setting Table						
Filter: Interface Type equals to Port of Unit 1 Co						
	Entry No.	Port	UDLD State	Bidirectional State	Number of Neighbors	
	1	XG1	Disabled (Default)	Idle	0	
\bigcirc	2	XG2	Normal	Undetermined	0	
	3	XG3	Disabled (Default)	Idle	0	
\bigcirc	4	XG4	Disabled (Default)	Idle	0	
0	5	XG5	Disabled (Default)	Idle	0	
\bigcirc	6	XG6	Disabled (Default)	Idle	0	
	7	XG7	Disabled (Default)	Idle	0	
\bigcirc	8	XG8	Disabled (Default)	Idle	0	
	9	XG9	Disabled (Default)	Idle	0	
\bigcirc	10	XG10	Disabled (Default)	Idle	0	
	11	XG11	Disabled (Default)	Idle	0	
0	12	XG12	Disabled (Default)	Idle	0	
	13	XG13	Disabled (Default)	Idle	0	
\bigcirc	14	XG14	Disabled (Default)	Idle	0	
	15	XG15	Disabled (Default)	Idle	0	
\bigcirc	16	XG16	Disabled (Default)	Idle	0	
	Copy Settings Edit					

現在,您應該已經成功地在交換機上配置了UDLD介面設定。