在交換機上配置CDP設定

目標

Cisco Discovery Protocol(CDP)是Cisco裝置用於與其他連線的Cisco裝置共用裝置資訊的協定 。其中包括裝置型別、韌體版本、IP地址、序列號和其他標識資訊。CDP設定可以全域性調整 ,也可以根據交換機上的單個埠進行調整。.

與鏈路層發現協定(LLDP)類似,CDP是一種鏈路層協定,用於直連鄰居向對方通告自己及其功能。但是,與LLDP不同,CDP是Cisco專有協定。

本文提供有關如何通過圖形使用者介面(GUI)在交換機上配置CDP設定的說明,該介面涵蓋下 列工作流:

1.在<u>交換機上配置CDP全域性引數</u>。

2.配置每個介面的CDP設定。

3.(可選)如果使用Auto Smartport檢測CDP裝置的功能,請在Smartport屬性上配置CDP設 定。有關說明,請按一下<u>此處</u>。

適用裝置

- Sx350系列
- •SG350X系列
- Sx500系列
- Sx550X系列

軟體版本

• 2.3.0.130

配置CDP屬性

配置CDP全域性屬性

步驟1.登入交換器的網路型公用程式,然後在*顯示模式*下拉式清單中選擇Advanced。

附註:可用選單選項可能會因裝置型號而異。在本示例中,使用了SG350X-48MP。

Display Mode:	Basic 🔹	Logout
	Basic	
	Advanced	

步驟2.選擇Administration > Discovery - CDP > Properties。

Administration		
System Settings		
Console Settings		
Stack Management		
User Accounts		
Idle Session Timeout		
Time Settings		
System Log		
File Management		
Reboot		
Routing Resources		
Discovery - Bonjour		
Discovery - LLDP		
Discovery - CDP		
Properties 3		
Interface Settings		
CDP Local Information		
CDP Neighbor Information		
CDP Statistics		
Ping		
Traceroute		
Locate Device		

步驟3.在*CDP Status*區域中,選中**Enable**覈取方塊以啟用交換機上的CDP。預設情況下啟用 。如果您已啟用CDP,請跳至步驟5。

Properties	
CDP Status:	🕑 Enable
步驟4.(可選)	在CDP訊框處理區

步驟4.(可選)在*CDP訊框處理*區域中,選擇與希望交換器接收CDP封包時執行的動作對應的 單選按鈕。僅當交換機上禁用了CDP時,此區域才可用。選擇選項後,跳至<u>步驟13</u>。

CDP Status:	🔵 Enable
CDP Frames Handling:	 Bridging Filtering Flooding

選項包括:

- *橋接* 當全域性禁用CDP時,會將CDP資料包橋接為常規資料包,然後基於虛擬區域網 (VLAN)進行轉發。
- Filtering 全域性禁用CDP時,將過濾或刪除CDP資料包。
- 泛洪 當全域性禁用CDP時,CDP資料包會被泛洪到產品中處於生成樹協定(STP)轉發 狀態的所有埠,忽略VLAN過濾規則。

步驟5.在*CDP Voice VLAN Advertisement*區域中,選中**Enable**覈取方塊,使交換機在已啟用 CDP且屬於語音VLAN的所有埠上通過CDP通告語音VLAN。

CDP Voice VLAN Advertisement: 🔽 Enable

步驟6.在*CDP Mandatory TLVs Validation*區域中,選中**Enable**覈取方塊以丟棄不包含強制型 別長度值(TLV)的傳入CDP資料包。 CDP Voice VLAN Advertisement: 🗹 Enable

CDP Mandatory TLVs Validation: 📿 Enable

步驟7.在*CDP版本*區域中,按一下單選按鈕選擇要使用的CDP版本。CDPv2是該協定的最新版本,它提供了更智慧的裝置跟蹤功能。

CDP Version: Version 1 Version 2

附註:在本例中,選擇了Version 2。

步驟8.在*CDP保持時間*區域中,按一下單選按鈕以確定CDP資料包在被丟棄之前保持的時間量 。

選項包括:

- 使用默認值 按一下以使用預設時間180秒。
- 使用者定義 按一下以在提供的欄位中輸入介於10和255秒之間的自定義時間量。

CDP Hold Time: Use Default User Defined 240 sec

附註:在本示例中,保持時間段設定為240秒。

步驟9.在「*CDP Transmission Rate*」欄位中,選擇單選按鈕以確定CDP封包的傳輸速率(以 秒為單位)。

選項包括:

- 使用默認值 按一下以使用預設時間60秒。
- 使用者定義 按一下以在提供的欄位中輸入5到254秒之間的自定義時間量。

CDP Transmission Rate:

Use Default		
 User Defined 	120	sec

步驟10.在Device ID Format欄位中,按一下單選按鈕以確定裝置ID的格式。

選項包括:

- MAC Address 指定裝置ID TLV包含裝置的MAC地址。
- Serial Number 指定Device-ID TLV包含裝置的硬體序列號。
- Hostname 指定Device-ID TLV包含裝置的主機名。

Device ID Format:

\overline{ullet}	MAC Address
0	Serial Number
\bigcirc	Hostname

附註:在本例中,選擇了MAC Address。

步驟11.在*Source Interface*區域中,選擇單選按鈕以確定將放在傳出CDP資料包的TLV欄位中的IP地址。

選項包括:

- 使用默認值 按一下以使用傳出介面的IP地址。如果選擇此選項,請跳至步驟13。
- User Defined 從Interface區域的下拉選單按一下選擇一個介面(將使用該介面的IP地
 - 址)。

Source Interface:	Use Default User Defined
附註 :在此示例	中,選擇了 User Defined 。
步驟12。(可選	》在 <i>Interface</i> 區域中,從相應的下拉選單中選擇裝置和埠。
Source Interface:	 Use Default User Defined
Interface:	Unit 1 + Port GE1 +
步驟13.在 <i>Syslo</i> VLAN不匹配時 功能不匹配的情	<i>g Voice VLAN Mismatch</i> 區域中,選中 Enable 覈取方塊,以在檢測到語音 專送系統日誌消息。VLAN不匹配是指傳入幀中的VLAN資訊與本地裝置的通告 況。
Syslog Voice VLAN Mis	match: 🕑 Enable
步驟14.在 <i>Syslo</i> VLAN不匹配時	<i>g Native VLAN Mismatch</i> 區域中,選中 Enable 覈取方塊以在檢測到本徵 專送系統日誌消息。
Syslog Voice VLAN Mis	match: 🗹 Enable
Syslog Native VLAN Mis	smatch: 🕑 Enable
步驟15.在 <i>Syslo</i> 傳送系統日誌消	<i>g Duplex Mismatch</i> 區域中,選中 Enable 覈取方塊,以在檢測到雙工不相符時 ﹐息。
Syslog Voice VLAN Mis	match: 🗹 Enable
Syslog Native VLAN Mis	smatch: 🗹 Enable
Syslog Duplex Mismatch	1: C Enable

步驟16.按一下Apply。

Properties	
CDP Status: CDP Frames Handling:	 Enable Bridging Filtering Flooding
CDP Voice VLAN Advertisement: CDP Mandatory TLVs Validation: CDP Version:	 Enable Version 1 Version 2
 CDP Hold Time: CDP Transmission Rate: 	Use Default User Defined 240 sec Use Default User Defined 120 sec
Device ID Format:	MAC Address Serial Number Hostname
Source Interface:	Use Default User Defined Unit 1 Port GE1
Syslog Voice VLAN Mismatch: Syslog Native VLAN Mismatch: Syslog Duplex Mismatch:	 ✓ Enable ✓ Enable ✓ Enable
Apply Cancel	

現在,您應該在交換機上成功配置全域性CDP設定。

配置CDP介面屬性

步驟1.登入到基於Web的實用程式,然後選擇Administration > Discovery-CDP > Interface Settings。

附註:此頁僅在高級顯示模式下可用。可以使用Web實用程式右上角的下拉選單更改顯示模式。

• Administration 1
System Settings
Console Settings
Stack Management
User Accounts
Idle Session Timeout
Time Settings
System Log
File Management
Reboot
Routing Resources
Discovery - Bonjour
Discovery - LLDP
Discovery - CDP 2
Properties
(Interface Settings) 3
CDP Local Information
CDP Neighbor Information
CDP Statistics
Ping
Traceroute
Locate Device

步驟2.(可選)要選擇過濾器,請選擇一個單元,然後按一下**Go**。在本示例中,**選擇Unit 1的** 埠。

Interface Settings		
CDP Interface Settings Table	1	2
Filter: Interface Type equals to	Port of Unit 1 🖨	Go

附註:如果交換器是堆疊的一部分,可以使用表頂部的下拉選單來顯示堆疊中其他裝置的介面 。

步驟3.在CDP介面設定表中,選擇要配置的介面的單選按鈕。

Filt	er: Interface	Type equal	s to Port of U	Jnit 1 🖨 🛛 Go)		
	Entry No.	Interface	CDP Status	Reporting Cor	nflicts with CDP	Neighbors	No. of Neighbors
				Voice VLAN	Native VLAN	Duplex	
0	1	GE1	Enabled	Enabled	Enabled	Enabled	5
$\overline{\mathbf{O}}$	2	GE2	Enabled	Enabled	Enabled	Enabled	
0	3	GE3	Enabled	Enabled	Enabled	Enabled	0
\bigcirc	4	GE4	Enabled	Enabled	Enabled	Enabled	5
	步驟4.	向下滾動	,然後按−	- 下「Edit」	0		
С	48	GE48	Enabled	Enabled	Enabled	Enable	
C	49	XG3	Enabled	Enabled	Enabled	Enable	
C	50	XG4	Enabled	Enabled	Enabled	Enable	
	Copy Se	ttings	Edit	CDP Lo	cal Information [Details	

步驟5. Interface區域在CDP介面設定表中顯示所選埠。您可以使用Unit和Port下拉選單分別選擇要配置的另一個裝置和埠。

Unit 1 \$ Port GE2 \$

步驟6.在CDP Status區域中, 選中Enable覈取方塊以在指定的埠上啟用CDP。

CDP Status: 🕢 Enable

步驟7.在*Syslog Voice VLAN Mismatch*區域中,選中**Enable**覈取方塊,以在指定的連線埠上 偵測到語音VLAN不相符時傳送系統日誌訊息。VLAN不匹配是指傳入幀中的VLAN資訊與本地 裝置的通告功能不匹配的情況。

Syslog Voice VLAN Mismatch: 🚺 Enable

步驟8.在*Syslog Native VLAN Mismatch*區域中,選中**Enable**覈取方塊,以在指定的埠上檢測 到本徵VLAN不匹配時傳送系統日誌消息。

Syslog Native VLAN Mismatch: 🕢 Enable

步驟9.在*Syslog Duplex Mismatch*區域中,勾選**Enable**覈取方塊,以在指定的連線埠上偵測到 雙工不相符時傳送系統日誌訊息。

Syslog Duplex Mismatch: () Enable

步驟10.按一下Apply,然後按一下Close。這些更改將應用於指定的埠。

Interface:	Unit 1 🕈 Port GE2 💠
CDP Status:	C Enable
Syslog Voice VLAN Mismatch:	C Enable
Syslog Native VLAN Mismatch:	C Enable
Syslog Duplex Mismatch:	Enable
Apply Close	

步驟11。(可選)若要將連線埠的設定快速複製到另一個連線埠上,請選擇其單選按鈕,向 下滾動,然後按一下「Copy Settings」按鈕。

Filt	Filter: Interface Type equals to Port of Unit 1 \$ Go										
	Entry No.	ntry No. Interface CDP		DP Status Reporting Conflicts with CDP Neighbors			No. of Neighbors				
				Voice VLAN	Native VLAN	Duplex					
0	1	GE1	Enabled	Enabled	Enabled	Enabled	5				
$\mathbf{\overline{\mathbf{O}}}$	2	GE2	Enabled	Enabled	Enabled	Enabled					
Ō	3	GE3	Enabled	Enabled	Enabled	Enabled	0				
\bigcirc	4	GE4	Enabled	Enabled	Enabled	Enabled	5				
С	48	GE48	Enabled	Enabled	Enabled	Enable					
С	49	XG3	Enabled	Enabled	Enabled	Enable					
C	50	XG4	Enabled	Enabled	Enabled	Enable					
C	Copy Se	ttings	Edit	CDP Lo	cal Information I	Details					

附註:在本例中,選擇了GE2。

步驟12。(可選)在*從條目複製配置*欄位中,輸入要複製指定埠設定的埠(用逗號分隔)。 您還可以輸入連線埠範圍。

Copy configuration from entry to: 13,15-20	2 (GE2) (Example: 1,3,5-10 or: GE1,GE3-XG4)						
附註 :在本例中,埠2的CDP設定將應用到埠13和15到20。							
步驟13.按一下 App	l y ,然後按一下 Close 。應複製CDP	埠設定。					
Copy configuration from entry	2 (GE2)						
to: 13,15-20	(Example: 1,3,5-10 or: GE1,GE3-XG4)						
Apply Close	2						

現在,您應該已經成功地在交換機的埠上配置了CDP設定。

顯示或清除CDP設定

CDP本地資訊

步驟1.要顯示交換機的CDP本地資訊,請選擇Administration > Discovery - CDP > CDP Local Information。

Administration
System Settings
Console Settings
Stack Management
User Accounts
Idle Session Timeout
Time Settings
System Log
File Management
Reboot
Routing Resources
Discovery - Bonjour
Discovery - LLDP
Discovery - CDP 2
Properties
Interface Settings
CDP Local Information 3
CDP Neighbor Information
CDP Statistics
Ping
Traceroute
Locate Device
上町0 左 lata sta a 同日

步驟2.在Interface區域中,從相應的下拉選單中選擇裝置和埠。



附註:在本示例中,顯示*單元1*的埠GE1的CDP本地資訊。

CDP Local Information	
Interface:	Unit 1 ¢ Port GE1 ¢
CDP State:	Enabled
Device ID TLV	
Device ID Type:	MAC address
Device ID:	40:a6:e8:e6:f4:d3
System Name TLV	
System Name:	SG350X
Address TLV	
Address 1:	192.168.100.148
Address 2:	N/A
Address 3:	fe80::42a6:e8ff:fee6:f4d3 vlan1
Port TLV	
Port ID:	gi1/0/1
Capabilities TLV	
Capabilities:	Router, Switch, IGMP
Version TLV	
Version:	2.3.0.130
Platform TLV	
Platform:	Cisco SG350X-48MP (PID:SG350X-48MP)-VSD
Native VLAN TLV	
Native VLAN:	1
Full/Half Duplex TLV	
Duplex:	Full
Appliance TLV	
Appliance ID:	N/A
Appliance VLAN ID:	N/A
Extended Trust TLV	
Extended Trust:	0
CoS for Untrusted Ports TLV	
CoS for Untrusted Ports:	0
Power Available TLV	
Request ID:	0
Power Management ID:	17818
Available Power:	30000 milliwatts
Management Power Level:	No preference
4-Wire Power via MDI (UPOE) TLV	
4-Pair PoE Supported:	No
Spare Pair Detection/Classification Required:	No
PD Spare Pair Desired State:	Disabled
PD Spare Pair Operational State:	Disabled

將顯示以下詳細資訊:

CDP State — 顯示CDP是否已啟用。

裝置ID TLV

- Device ID Type 在裝置ID TLV中通告的裝置ID的型別。
- Device ID 在裝置ID TLV中通告的裝置ID。

系統名稱TLV

• 系統名稱 — 裝置的系統名稱。

地址TLV

• 地址1-3 - IP地址(在裝置地址TLV中通告)。

埠TLV

• 埠ID — 在埠TLV中通告的埠的識別符號。

功能TLV

• Capabilities — 在埠TLV中通告的功能。

版本TLV

• Version — 有關裝置運行所在的軟體版本的資訊。

平台TLV

• Platform — 平台TLV中通告的平台的識別符號。

本徴VLAN TLV

• 本徵VLAN — 在本徵VLAN TLV中通告的本徵VLAN識別符號。

全/半雙工TLV

• 雙工 — 埠是全/半雙工TLV中通告的半雙工還是全雙工。

裝置TLV

- 裝置ID 連線到裝置TLV中通告的埠的裝置型別。
- *裝置VLAN ID* 裝置使用的裝置上的VLAN。例如,如果裝置是IP電話,則這是語音 VLAN。

延伸信任TLV

Extended Trust - Enabled表示埠受信任,表示接收資料包的主機/伺服器受信任以標籤資料包本身。在這種情況下,不會重新標籤此類連線埠上接收的封包。Disabled表示連線埠不受信任,在這種情況下,以下欄位相關。

不可信埠TLV的CoS

 CoS for Untrusted Ports — 如果連線埠上停用延伸信任,此欄位會顯示第2層CoS值,即 802.1D/802.1p優先順序值。這是COS值,裝置將使用此值來標籤在不受信任的埠上接收 的所有資料包。

電源可用TLV

- 請求ID— 上次收到的電源請求ID與上次在電源請求TLV中收到的請求ID欄位相對應。如 果自介面上次轉換為Up以來未收到請求功率TLV,則為0。
- *電源管理ID* 每次發生以下任一事件時值增加1(或2以避免0):

可用電源或管理電源級別更改

接收功率請求TLV,其中請求ID區域不同於上次接收的集合(或者當接收到第一值時)。 介 面將轉換為Down。

- Available Power 埠消耗的功率。
- 管理電源級別 顯示供應商向Pod裝置提出的有關其功耗TLV的請求。裝置始終在此欄位 中顯示「無首選項」。

通過MDI(UPOE)TLV的4線供電

顯示是否支援此TLV。

- 4對PoE Supported 顯示是否支援PoE。
- 需要備用對檢測/分類 顯示是否需要此分類。
- PD Spare Pair Pair Desired State 顯示PD spare pair pair desired state。
- PD備用對運行狀態 顯示PSE備用對狀態。

CDP鄰居資訊

步驟1.要顯示交換機的CDP鄰居資訊,請選擇Administration > Discovery - CDP > CDP Neighbor Information。



步驟2.(可選)若要選擇篩選條件,請勾選Filter覈取方塊,選擇本地介面,然後按一下Go。



CDP Neighbor Information頁面包含鏈路合作夥伴(鄰居)的以下欄位:

- 裝置ID 鄰居裝置ID。
- 系統名稱 鄰居系統名稱。
- Local Interface 鄰居所連線的本地埠的編號。
- 通告版本- CDP協定版本。
- 生存時間(秒) 刪除此鄰居資訊的時間間隔(秒)。
- Capabilities 鄰居通告的功能。
- Platform 來自鄰居的平台TLV的資訊。
- Neighbor Interface 鄰居的傳出介面。

C	CDP Neighbor Information										
Γ	CDP Neighbor Information Table										
Γ	Filter: 2 Local interface equals to GE1/1 \$ Go Clear Filter										
		Device ID	System Name	Local Interface	Advertisement Version	Time to Live (sec)	Capabilities	Platform	Neighbor Interface		
Γ		40a6e8e6f4d3	SG350X	GE1/1	2	158	Router, Switch, IGMP	Cisco SG350X-48MP (PID:SG350X-48MP)-VSD	gi1/0/4		
Г		c07bbc12ccde	SG500	GE1/1	2	147	Router, Switch, IGMP	Cisco SG500X-48MP (PID:SG500X-48MP-K9)-VSD	gi1/1/9		
		40a6e8e6f4d3	SG350X	GE1/1	2	158	Router, Switch, IGMP	Cisco SG350X-48MP (PID:SG350X-48MP)-VSD	gi1/0/26		
Г		c4729533532b	SG550XG	GE1/1	2	132	Router, Switch, IGMP	Cisco SG550XG-24T (PID:SG550XG-24T)-VSD	oob		
		c47295431b57	SG550XG-16P	GE1/1	2	135	Router, Switch, IGMP	Cisco SG550XG-8F8T (PID:SG550XG-8F8T)-VSD	oob		
1	Ck	ar Table	valle Do	frach							

步驟3.(可選)要檢視特定鄰居的CDP鄰居詳細資訊,請按一下其裝置ID單選按鈕,然後按一下Details按鈕。

CD	CDP Neighbor Information Table								
Filte	Filter: Clear Filter								
0	Device ID	System Name	Local Interface	Advertisement Version	Time to Live (sec)	Capabilities			
\odot	40a6e8e6f4d3	SG350X	GE1/1		158	Router, Switch, IGMP			
$\overline{\mathbf{O}}$	c07bbc12ccde	SG500	GE1/1	2	147	Router, Switch, IGMP			
	40a6e8e6f4d3	SG350X	GE1/1	2	158	Router, Switch, IGMP			
\circ	c4729533532b	SG550XG	GE1/1	2	132	Router, Switch, IGMP			
	c47295431b57	SG550XG-16P	GE1/1	2	135	Router, Switch, IGMP			
Cle	Clear Table Details Refresh								

附註:在本示例中,顯示裝置ID 40a6e8e6f4d3的資訊。

Device ID:	40a6e8e6f4d3
System Name:	SG350X
Local Interface:	GE1/1
Advertisement Version:	2
Time to Live:	174 sec
Capabilities:	Router, Switch, IGMP
Platform:	Cisco SG350X-48MP (PID:SG350X-48MP)-VSD
Neighbor Interface:	gi1/0/4
Native VLAN:	1
Duplex:	Full
Addresses:	192.168.100.148, fe80::42a6:e8ff:fee6:f4d3
Power Drawn:	0.000 Watts
Version:	2.3.0.130
Power Request	
Power Request List:	N/A
4-Wire Power via MDI	
4-Pair PoE Supported:	No
Spare Pair Detection/Classification Required:	No
PD Spare Pair Desired State:	Disabled
PD Spare Pair Operational State:	Disabled

此頁包含有關鄰居的以下資訊:

- 裝置ID 相鄰裝置ID的識別符號。
- System Name 相鄰裝置ID的名稱。
- Local Interface 幀到達時經過的埠的介面號。
- 通告版本 CDP的版本。
- 生存時間 刪除此鄰居資訊之前的時間間隔(秒)。
- 功能 裝置的主要功能。這些功能由兩個八位元表示。第0位至第7位分別表示Other、

Repeater、Bridge、WLAN AP、Router、Telephone、DOCSIS cable device和station。 系統會保留第8位至第15位。

- Platform 鄰居平台的識別符號。
- Neighbor Interface 幀到達的鄰居的介面編號。
- 本徵VLAN 鄰居本徵VLAN。
- Application 在鄰居上運行的應用程式的名稱。
- 雙工 鄰居介面是半雙工還是全雙工。
- Addresses 鄰居的地址。
- Power Drawed 介面上鄰居消耗的功率。
- Version 鄰居的軟體版本。

電源請求

- *請求ID* 上次收到的電源請求ID與上次在電源請求TLV中收到的請求ID欄位相對應。如 果自介面上次轉換為Up以來未收到請求功率TLV,則為0。
- *電源管理ID* 每次發生以下任一事件時值增加1(或2以避免0):

可用電源或管理電源級別區域更改值。接收功率請求TLV,其中請求ID欄位不同於上次接收的 集合(或者當接收到第一值時)。 介面將轉換為Down。

- Available Power 埠消耗的功率。
- 管理電源級別 顯示供應商向Pod裝置提出的有關其功耗TLV的請求。裝置始終在此區域 顯示「無首選項」。

通過MDI的4線電源

- *支援4對PoE* 表示啟用四對線路的系統和埠支援(僅適用於具有此硬體功能的特定埠)。
- Spare Pair Detection/Classification Required 表示需要4對線。
- PD Spare Pair Pair Desired State 表示Pod裝置請求啟用4對功能。
- PD備用對運行狀態 指示4對功能是啟用還是禁用。

步驟4.(可選)按一下Close按鈕關閉詳細的CDP鄰居視窗。

Device ID:	40a6e8e6f4d3
System Name:	SG350X
Local Interface:	GE1/1
Advertisement Version:	2
Time to Live:	174 sec
Capabilities:	Router, Switch, IGMP
Platform:	Cisco SG350X-48MP (PID:SG350X-48MP)-VSD
Neighbor Interface:	gi1/0/4
Native VLAN:	1
Duplex:	Full
Addresses:	192.168.100.148, fe80::42a6:e8ff:fee6:f4d3
Power Drawn:	0.000 Watts
Version:	2.3.0.130
Power Request	
Power Request List:	N/A
4-Wire Power via MDI	
4-Pair PoE Supported:	No
Spare Pair Detection/Classification Required:	No
PD Spare Pair Desired State:	Disabled
PD Spare Pair Operational State:	Disabled

Close

步驟5.(可選)如果從CDP啟用Auto Smartport,則按一下**Clear Table**按鈕斷開所有連線的裝 置,如果啟用Auto Smartport,則所有埠型別都將更改為預設值。

CDP Neighbor Information

CD	CDP Neighbor Information Table								
Filter: Clear Filter									
	Device ID	System Name	Local Interface	Advertisement Version	Time to Live (sec)	Capabilities			
	40a6e8e6f4d3	SG350X	GE1/1	2	158	Router, Switch, IGMP			
\circ	c07bbc12ccde	SG500	GE1/1	2	147	Router, Switch, IGMP			
0	40a6e8e6f4d3	SG350X	GE1/1	2	158	Router, Switch, IGMP			
\bigcirc	c4729533532b	SG550XG	GE1/1	2	132	Router, Switch, IGMP			
0	c47295431b57	SG550XG-16P	GE1/1	2	135	Router, Switch, IGMP			
Cle	Clear Table Details Refresh								

步驟6.(可選)按一下Refresh按鈕刷新CDP鄰居資訊表。

CDP Neighbor Information

CD	CDP Neighbor Information Table								
Filte	Filter: 🗹 Local interface equals to GE1/1 🛊 Go Clear Filter								
	Device ID	System Name	Local Interface	Advertisement Version	Time to Live (sec)	Capabilities			
	40a6e8e6f4d3	SG350X	GE1/1	2	158	Router, Switch, IGMP			
\bigcirc	c07bbc12ccde	SG500	GE1/1	2	147	Router, Switch, IGMP			
0	40a6e8e6f4d3	SG350X	GE1/1	2	158	Router, Switch, IGMP			
\bigcirc	c4729533532b	SG550XG	GE1/1	2	132	Router, Switch, IGMP			
	c47295431b57	SG550XG-16P	GE1/1	2	135	Router, Switch, IGMP			
Cle	Clear Table Details Refresh								

CDP統計資訊

CDP統計資訊頁顯示有關從埠傳送或接收的CDP幀的資訊。CDP資料包從連線到交換機介面的裝置接收,並用於Smartport功能。

步驟1.要顯示交換機的CDP統計資訊,請選擇Administration > Discovery - CDP > CDP Statistics。

Administration
System Settings
Console Settings
Stack Management
User Accounts
Idle Session Timeout
Time Settings
System Log
File Management
Reboot
Routing Resources
Discovery - Bonjour
Discovery - LLDP
Discovery - CDP 2
Properties
Interface Settings
CDP Local Information
CDP Neighbor Information
CDP Statistics 3
Ping
Traceroute
Locate Device
上期の(司録)市384

步驟2.(可選)要選擇過濾器,請選擇一個單元,然後按一下**Go**。在本示例中,選擇了裝置 1的埠。

CDP Statistics										
CDP Statistics Table										
Filter: Interface Type equals to Port of Unit 1 ; Go 2										
	Interface	Packets Re	eceived		Packets Tra	ansmitted		CDP Error Statistics		
		Version 1	Version 2	Total	Version 1	Version 2	Total	Illegal Checksum	Other Errors	Neighbors Over Maximum
	GE1	0	1382	1382	0	277	277	0	0	0
	GE2	0	277	277	0	277	277	0	0	0
•	GE3	0	0	0	0	277	277	0	0	0
	GE4	0	1382	1382	0	277	277	0	0	0
	GE5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	GE6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
\bullet	GE7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
\mathbf{O}	GE8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	GE9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
\mathbf{O}	GE10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
\bullet	GE11	0	0	0	0	0	0	0	0	0
\bigcirc	GE12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	GE13	0	274	274	0	277	277	0	0	0
\circ	GE14	0	281	281	0	276	276	0	0	0
	GE15	0	0	0	0	0	0	0	0	0
\circ	GE16	0	0	0	0	0	0	0	0	0
\bullet	GE17	0	0	0	0	0	0	0	0	0
\circ	GE18	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	GE19	0	0	0	0	0	0	0	0	0
\circ	GE20	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	GE21	0	0	0	0	0	0	0	0	0
\circ	GE22	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	GE23	0	0	0	0	0	0	0	0	0
\bigcirc	GE24	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	GE25	0	282	282	0	276	276	0	0	0
0	GE26	0	1380	1380	0	277	277	0	0	0
	GE27	0	0	0	0	0	0	0	0	0

每個介面(包括OOB埠)都顯示以下欄位:

• 接收/傳輸的資料包:

- 版本1 — 接收/傳輸的CDP版本1資料包數。

- 版本2 — 接收/傳輸的CDP版本2資料包數。

- Total — 接收/傳輸的CDP封包總數。

• CDP錯誤統計資訊 — 此部分顯示CDP錯誤計數器。

- Illegal Checksum — 使用非法校驗和值接收的資料包數。

- Other Errors — 收到的錯誤而不是非法校驗和的資料包數。

- Neighbors Over Maximum — 由於空間不足而無法將封包資訊儲存到快取中的次數。

步驟3.(可選)若要清除特定介面上的計數器,請按一下對應介面的單選按鈕,然後按一下 Clear Interface Counters。

	GE25	0	350	350	0	344	344	0	0	0
\odot	GE26		1717	1717		345	345			
1	GE27	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	GE28	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	GE29	0	0	0	0	0	0	0	0	0
\circ	GE30	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	GE31	0	0	0	0	0	0	0	0	0
\circ	GE32	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	GE33	0	0	0	0	0	0	0	0	0
\circ	GE34	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	GE35	0	0	0	0	0	0	0	0	0
\circ	GE36	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	GE37	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	GE38	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	GE39	0	0	0	0	0	0	0	0	0
\circ	GE40	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	GE41	0	0	0	0	0	0	0	0	0
\circ	GE42	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	GE43	0	0	0	0	0	0	0	0	0
\circ	GE44	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	GE45	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	GE46	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	GE47	0	0	0	0	0	0	0	0	0
\bigcirc	GE48	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	XG3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	XG4 😕	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Clear Interface Counters Clear All Interface Counters Refresh										

在本例中,選擇了GE26。

步驟4.(可選)若要清除所有介面上的所有計數器,請按一下**清除所有介面計數器**。若要刷新 所有計數器,請按一下**刷新**。

現在,您應該已經使用GUI在交換機上成功配置了CDP設定。

要使用命令列介面(CLI)在交換機上配置CDP設定,請按一下<u>此處</u>。