# 在交換機上將組播電視組配置為虛擬區域網 (VLAN)

#### 目標

虛擬區域網路(VLAN)允許您以邏輯方式將區域網路(LAN)劃分為不同的廣播網域。在敏感資料可能 在網路上廣播的情況下,可以建立VLAN,通過將廣播指定到特定VLAN來增強安全性。只有屬於 VLAN的使用者才能訪問和操作該VLAN上的資料。VLAN還可用於通過將廣播和組播傳送到不必要 目的地的需要降低來提高效能。

組播TV VLAN允許向不在同一資料VLAN上的使用者進行組播傳輸,而無需為每個使用者VLAN複製 組播傳輸幀。不在同一資料VLAN上且連線到具有不同VLAN ID成員資格的裝置的使用者可以通過將 埠加入同一組播VLAN ID來共用同一組播流。

連線到多點傳送伺服器的網路連線埠會靜態設定為多點傳送VLAN ID中的成員。通過傳送網際網路 組管理協定(IGMP)消息,網路埠通過使用者與組播伺服器通訊並從組播伺服器接收組播流,同時將 組播TV VLAN包括在組播資料包報頭中。因此,網路埠必須靜態配置如下:

- 中繼或常規埠型別。要瞭解如何配置交換機上的VLAN介面,請按一下此處獲取說明。
- 組播TV VLAN的成員。要瞭解如何配置交換機上介面的VLAN成員身份,請按一下<u>此處</u>獲取說 明。

只有在以下兩種型別之一中定義了多播TV VLAN時,使用者接收器埠才能與其關聯:

- 接入埠。若要瞭解如何配置交換機上的接入埠組播TV VLAN成員資格,請按一下<u>此處</u>獲取說明 。
- 客戶埠。若要瞭解如何配置交換機上的客戶埠組播TV VLAN成員資格,請按一下此處獲取說明。

本文提供有關如何在交換機上將組播電視組配置為VLAN的說明。

## 適用裝置

- Sx350系列
- •SG350X系列
- Sx500系列
- Sx550X系列

### 軟體版本

- •1.4.7.05 Sx500系列
- 2.2.5.68 Sx350系列、SG350X系列、Sx550X系列

#### 將交換機上的組播電視組配置為VLAN

#### 將組播電視組新增到VLAN

步驟1.登入到基於Web的實用程式,然後從Display Mode下拉選單中選擇Advanced。

Display Mode:	Advanced <b>T</b>	Logout	About	Help
	Basic			0
	Advanced			

附註:如果您有Sx500系列交換機,請跳至<u>步驟2</u>。

步驟2. 選擇VLAN Management > Access Port Multicast TV VLAN > Multicast Group to VLAN。

VLAN Management
VLAN Settings
Interface Settings
Port to VLAN
Port VLAN Membership
Private VLAN Settings
GVRP Settings
<ul> <li>VLAN Groups</li> </ul>
Voice VLAN
<ul> <li>Access Port Multicast TV VLAN</li> </ul>
Multicast Group to VLAN
Port Multicast VLAN Membership
Customer Port Multicast TV VLAN

步驟3.點選Add以新增將對映到VLAN的組播組。

Mul	ticast Group	to VLAN	
Map	oping Multicast Gro	oup To VLAN Table	
	Multicast Group	Multicast TV VLAN	
0 re	sults found.		
C	Add De	lete	
An * indicates that the corresponding Multicast Group is inactive Go to VLAN Settings page to create the VLAN.			

步驟4.在Multicast Group欄位中,輸入組播組IPv4地址。

Multicast Group:

224.168.1.1

**附註:**本示例使用224.168.1.1。

步驟5.從Multicast TV VLAN下拉選單中,選擇組播資料包分配到的VLAN。



附註:在本範例中,選擇VLAN 20。若要瞭解如何配置交換機上的VLAN,請按一下<u>此處</u>獲取說明。

步驟6.按一下Apply,然後按一下Close。

🌣 Multicast Group:	224.168.1.1
Multicast TV VLAN:	20 🔻
Apply Clos	e

步驟7.(可選)按一下Save,將設定儲存到啟動組態檔中。

t Gigabit PoE	Stackable M	⊗ save lanage	cisco d Switch
Multicast Group	to VLAN		
Mapping Multicast Gr	oup To VLAN Table		
Multicast Group	Multicast TV VLAN		
224.168.1.1	20		
Add De	lete		
An * indicates that the co Go to VLAN Settings page	prresponding Multicas ge to create the VLAN	t Group is in:	active because t

現在,您應該已經將組播TV組對映到VLAN。

#### 將組播電視組刪除到VLAN

步驟1.在Mapping Multicast Group To VLAN表中,選中您要刪除的對映多播TV組旁邊的覈取方塊。



附註:在本示例中,選中了224.168.1.1。

步驟2.按一下「Delete」。



步驟3.(可選)按一下Save,將設定儲存到啟動組態檔中。

t Gigab	it PoE	Stackable M	Save cisco lanaged Switch
Multicas	t Group	to VLAN	
Succ	ess. To pe	ermanently save the	e configuration, go to the
Mapping N	lulticast Gr	oup To VLAN Table	
Mapping M	<b>lulticast Gr</b> cast Group	oup To VLAN Table Multicast TV VLAN	
Mapping N Multic	<b>lulticast Gr</b> cast Group und.	oup To VLAN Table Multicast TV VLAN	
Mapping N Multic 0 results fo Add	Iulticast Gr cast Group ound. De	oup To VLAN Table Multicast TV VLAN	

現在,您應該已經將組播電視組配置為交換機上的VLAN。