在交換器上設定存取連線埠多點傳送TV虛擬區域 網路(VLAN)成員身分

目標

虛擬區域網路(VLAN)允許您以邏輯方式將區域網路(LAN)劃分為不同的廣播網域。在敏感資料可能 在網路上廣播的情況下,可以建立VLAN,通過將廣播指定到特定VLAN來增強安全性。只有屬於 VLAN的使用者才能訪問和操作該VLAN上的資料。VLAN還可用於通過將廣播和組播傳送到不必要 目的地的需要降低來提高效能。

組播TV VLAN允許向不在同一資料VLAN上的使用者進行組播傳輸,而無需為每個使用者VLAN複製 組播傳輸幀。不在同一資料VLAN上且連線到具有不同VLAN ID成員資格的裝置的使用者可以通過將 埠加入同一組播VLAN ID來共用同一組播流。

連線到多點傳送伺服器的網路連線埠會靜態設定為多點傳送VLAN ID中的成員。通過傳送網際網路 組管理協定(IGMP)消息,網路埠通過使用者與組播伺服器通訊並從組播伺服器接收組播流,同時將 組播TV VLAN包括在組播資料包報頭中。

本文提供如何配置接入埠使其成為交換機上組播VLAN成員的說明。

如果您不熟悉本文檔中的術語,請檢視<u>思科業務:新字詞詞彙表.</u>

適用裝置

- Sx350系列
- •SG350X系列
- Sx500系列
- Sx550X系列

軟體版本

- •1.4.7.05 Sx500系列
- 2.2.5.68 Sx350系列、SG350X系列、Sx550X系列

在交換機上配置接入埠組播VLAN成員資格

將接入埠對映到多播VLAN

一個或多個IP多點傳送位址群組可與同一個多點傳送TV VLAN相關聯。可以將任何VLAN配置為組 播電視VLAN。多點傳送VLAN具有以下功能:

- 分配至多點傳送TV VLAN的連線埠會自動加入多點傳送TV VLAN。
- 通過組播TV VLAN中的出口埠的資料包未標籤。
- 埠的Frame Type引數設定為Admit All,允許未標籤的包。

按照以下步驟將組播TV組對映到VLAN:

步驟1.登入到基於Web的實用程式,然後從「顯示模式」下拉選單中選擇高級。

Display Mode:	Advanced v	Logout	About	Help
	Basic			0
	Advanced			~

附註:如果您有Sx500系列交換機,請跳至<u>步驟2</u>。

<u>步驟2</u>.選擇VLAN Management > Access Port Multicast TV VLAN > Port Multicast VLAN Membership。

- \	/LAN Management
	VLAN Settings
	Interface Settings
	Port to VLAN
	Port VLAN Membership
	Private VLAN Settings
	GVRP Settings
•	VLAN Groups
•	Voice VLAN
Ŧ	Access Port Multicast TV VLAN
	Multicast Group to VLAN
	Port Multicast VLAN Membership
	Customer Port Multicast TV VLAN

步驟3.從Multicast TV VLAN下拉選單中選擇VLAN ID。



附註:在本範例中,選擇VLAN 20。若要瞭解如何配置交換機上的VLAN,請按一下<u>此處</u>獲取說明 。

步驟4.從Interface Type下拉選單中選擇介面型別。

Interface Type:	Port of Unit 1 🔻	
Candidate Access P	Port of Unit 1	
	LAG	

選項包括:

- •裝置 堆疊中的裝置ID(活動、成員或備用)及其中可用埠的數量將顯示在候選訪問埠區域中
- LAG 將交換機的多個埠組合成一個組,稱為鏈路聚合組(LAG)。 如果選擇此選項,則可用的 LAG將顯示在候選接入埠區域中。

附註:在本示例中,選擇了裝置1的埠。

步驟5. Candidate Access Ports清單包含裝置上配置的所有接入埠。選擇介面,然後按一下>按鈕將 埠移動到Member Access Ports區域。

Candidate Access Ports	:		Member Access Ports:	
GE2				*
GE3				
GE5				
GE6		-		
GE8				
OE9				
GE10				
GE11	•			•

附註:在本示例中,選擇了GE8。

步驟6.按一下Apply,將已設定的設定儲存到執行組態檔中。

Multicast TV VLAN:	VLAN 20 V
Interface Type:	Port of Unit 1 🔻
Candidate Access P	orts: Member Access Ports:
GE2 GE3 GE5 GE9 GE10 GE11 GE12	GE1/8
GE13	▼
Apply Ca	incel

步驟7.(可選)按一下Save,將設定儲存到啟動組態檔中。

t Gigabit PoE	Stacka	<mark>(⊗</mark> save ble Managed	cisco Switch
Port Multicast \	/LAN Mer	nbership	
Success. To p	ermanently	save the configurati	ion, go to the
Multicast TV VLAN:	VLAN 20 V		
Interface Type:	Port of Unit 1	•	
Candidate Access P	orts:	Member Access Ports:	
GE2	_	GE1/8	A
GE5			
GE9			
GE10 GE11			
GE12			
GE13	T		T
Apply Ca	ncel		

您現在應該已經將埠組播TV組配置為VLAN。

從多點傳送VLAN中移除存取連線埠

步驟1。在Member Access Ports區域,選擇一個介面,然後按一下<按鈕將埠移回Candidate Access Ports區域。

Multicast TV VLAN:	VLAN 20 V
Interface Type:	Port of Unit 1 🔻
Candidate Access P	orts: Member Access Ports:
GE2	▲ GE1/8 ▲
GE3	
GE5	
GE9	
GE10	
GE11	
GE12	
GE13	▼

附註:在本例中,選擇了GE1/8。

步驟2.向下滾動到Candidate Access Ports清單的底部以確認埠的移動。

Multicast TV VLAN:	VLAN 1 V
Interface Type:	Port of Unit 1 🔻
Candidate Access P	orts: Member Access Ports:
GE44 GE45 GE46 GE47 GE48 XG2 XG4 GE8	
Apply Ca	ncel

步驟3.按一下Apply,將設定儲存到執行組態檔中。

步驟4.(可選)按一下Save,將設定儲存到啟動組態檔中。



現在,您應該已經為您的交換機上的組播TV VLAN配置了一個接入埠。

按一下此連結在交換機上配置客戶埠組播TV虛擬區域網(VLAN)成員資格。