管理交換機上的802.1X EAP統計資訊

目標

可擴充驗證通訊協定(EAP)是一種驗證框架,經常在無線網路和點對點連線中使用。它支援多 種身份驗證機制,如令牌卡、智慧卡、證書、一次性密碼和公共金鑰加密身份驗證。

EAPOL(Extensible Authentication Protocol over LAN)是一種用於IEEE 802.1x或基於埠的網路訪問控制的網路埠身份驗證協定,旨在為訪問網路資源提供通用網路登入。EAPOL與EAP類似,是可以在任何區域網(LAN)上運行的簡單封裝。

本文提供有關如何在交換機上管理802.1x EAP統計資訊的說明。

適用裝置

- Sx350系列
- •SG350X系列
- Sx500系列
- •Sx550X系列

軟體版本

- 1.4.7.06 Sx500
- 2.3.0.130 Sx350、SG350X、Sx550X

管理802.1x EAP統計資訊

顯示特定介面的統計資訊

步驟1.登入到交換機的基於Web的實用程式,然後選擇**Status and Statistics >802.1x EAP**。 **附註:**可用選單選項可能會因裝置型號而異。在本示例中,使用了SG350X-48MP。

 Status and Statistics
System Summary
CPU Utilization
Interface
Etherlike
Port Utilization
GVRP
802.1x EAP
ACL
TCAM Utilization
Health and Power
SPAN & RSPAN
Diagnostics
RMON
▶ sFlow
View Log
Administration

附註:802.1x EAP頁面顯示有關傳送或接收的EAP幀的詳細資訊。要瞭解如何配置交換機上 的802.1x埠身份驗證設定,請按一下<u>此處</u>。

步驟2.在Interface區域中,選擇要顯示乙太網統計資訊的介面。

附註:在本示例中,選擇了裝置1的埠GE5。

			GE1
			GE2
802.1X EAP			GE3
	_	_	GE4
Interface:	Unit	1 🛊 🛛 Ро	rt 🗸 GE5
			GE6

步驟3.在「刷新率」區域中按一下刷新率。這是刷新介面統計資訊之前經過的時間段。

Refresh Rate:	No Refresh
	15 sec
	🔔 30 sec
	(0 60 sec

- 無刷新 有關不會用新資訊刷新的介面的資訊。
- •15秒 有關介面的資訊每15秒刷新一次。
- 30秒 有關介面的資訊每30秒刷新一次。
- •60秒 有關介面的資訊每60秒刷新一次

附註:在此範例中選擇60秒。

將顯示選定介面的值。

- 收到的EAPOL EAP幀 埠上接收的有效EAPOL幀。
- 收到的EAPOL開始幀 埠上接收的有效EAPOL開始幀。
- 收到的EAPOL註銷幀 在埠上收到的EAPOL註銷幀。
- 收到的EAPOL通告帧 埠上收到的EAPOL通告帧。
- •已接收EAPOL通告請求幀 在埠上接收的EAPOL通告請求幀。

- 收到的EAPOL無效幀 埠上接收到的EAPOL無效幀。
- 收到的EAPOL EAP長度錯誤幀 此埠上接收到具有無效資料包正文長度的EAPOL幀。
- 接收的CKN無法識別的MKPDU幀 此埠上接收到具有無法識別的連線關聯金鑰名稱 (CKN)的EAP幀。
- 收到的MKPDU無效幀 MACsec金鑰協定資料單元(MKPDU)埠上接收的無效幀。
- •上一個EAPOL幀版本 附加到最近接收的EAPOL幀的協定版本號。
- 最後一個EAPOL幀源 連線到最近接收的EAPOL幀的源媒體訪問控制(MAC)地址。
- •已傳輸EAPOL EAP請求方幀 埠上傳輸的EAPOL EAP請求方幀。
- 傳輸的EAPOL起始幀 在埠上傳輸的EAPOL起始幀。
- 傳輸的EAPOL註銷幀 在埠上傳輸的EAPOL註銷幀。
- 傳輸的EAPOL通告幀 埠上傳輸的EAPOL通告幀。
- 傳輸的EAPOL通告請求幀 在埠上傳輸的EAPOL通告請求幀。
- EAPOL EAP身份驗證器幀已傳輸 埠上傳輸的EAP身份驗證器幀。
- 未傳輸CKN的EAPOL MKA訊框 連線埠上傳輸未傳輸CKN的MACsec金鑰協定(MKA)訊 框。

802.1x EAP	
Interface:	Unit 1 Port GE5
Refresh Rate:	 No Refresh 15 sec 30 sec 60 sec
EAPOL EAP Frames Received:	41
EAPOL Start Frames Received:	28
EAPOL Logoff Frames Received:	0
EAPOL Announcement Frames Received:	0
EAPOL Announcement Request Frames Received:	0
EAPOL Invalid Frames Received:	0
EAPOL EAP Length Error Frames Received:	0
MKPDU Frames with unrecognized CKN Received:	0
MKPDU Invalid Frames Received:	0
Last EAPOL Frame Version:	1
Last EAPOL Frame Source:	00:41:d2:f9:d8:0a
EAPOL EAP Supplicant Frames Transmitted:	0
EAPOL Start Frames Transmitted:	0
EAPOL Logoff Frames Transmitted:	0
EAPOL Announcement Frames Transmitted:	0
EAPOL Announcement Request Frames Transmitted:	0
EAPOL EAP Authenticator Frames Transmitted:	93
EAPOL MKA Frames with No CKN Transmitted:	0
Clear Interface Counters Refresh View All	Interfaces Statistics

步驟4.(可選)按一下Clear Interface Counters以清除所選介面的計數器。

步驟5.(可選)按一下Refresh按鈕刷新統計資訊頁。

現在,您應該已經成功管理交換機上介面的802.1x EAP統計資訊。

檢視所有介面的統計資訊

步驟1.在802.1x EAP頁面中,按一下View All Interfaces Statistics以檢視表檢視中的所有埠。

802.1x EAP	
Interface:	Unit 1 Port GE5
Refresh Rate:	No Refresh 15 sec 30 sec 60 sec
EAPOL EAP Frames Received:	41
EAPOL Start Frames Received:	28
EAPOL Logoff Frames Received:	0
EAPOL Announcement Frames Received:	0
EAPOL Announcement Request Frames Received:	0
EAPOL Invalid Frames Received:	0
EAPOL EAP Length Error Frames Received:	0
MKPDU Frames with unrecognized CKN Received:	0
MKPDU Invalid Frames Received:	0
Last EAPOL Frame Version:	1
Last EAPOL Frame Source:	00:41:d2:f9:d8:0a
EAPOL EAP Supplicant Frames Transmitted:	0
EAPOL Start Frames Transmitted:	0
EAPOL Logoff Frames Transmitted:	0
EAPOL Announcement Frames Transmitted:	0
EAPOL Announcement Request Frames Transmitted:	0
EAPOL EAP Authenticator Frames Transmitted:	93
EAPOL MKA Frames with No CKN Transmitted:	0
Clear Interface Counters Refresh View All	Interfaces Statistics

步驟2.(可選)從Refresh Rate下拉選單中選擇刷新率。這是刷新介面統計資訊之前經過的時 間段。

802.1x EAP							
Refresh Rate:	✓ No Refresh						
EAD Chaile	30 sec						
EAP Statist	60 sec						

附註:在此範例中選擇30秒。

步驟3.從Interface Type下拉選單中選擇介面型別。

EAP Statistics Table		
Filter: Interface Type equals to	Port of Unit 1 🛊	Go

附註:在本示例中,選擇了裝置1的埠。

步驟4.按一下「Go」。



EAP統計表將顯示所選交換機所有埠的統計資訊。

	Interface	Received	teceived Frames												
		EAPOL	EAPOL	EAPOL	EAPOL	EAPOL Announcement	Invalid	EAPOL EAP	MKPDU	MKPDU	Last EAPOL	Last EAPOL Source			
		EAP	Start	Logoff	Announcement	Request	EAPOL	Length Error	Unrecognized	Invalid	Version				
0	GE1	5	1	0	0	0	0	0	0	0	3	10:60:4b:70:97:07			
0	GE2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	00:00:00:00:00:00			
0	GE3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	00:00:00:00:00:00			
0	GE4	4	1	0	0	0	0	0	0	0	3	10:60:4b:70:97:07			
0	GE5	41	28	0	0	0	0	0	0	0	1	00:41:d2:f9:d8:0a			
0	GE6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	00:00:00:00:00:00			

步驟5.(可選)滾動到頁面的右側或左側以檢視更多統計資訊。

		Transmitted Frames											
L	Last EAPOL Source	EAPOL EAP	EAPOL Start	EAPOL	EAPOL	EAPOL Announcement	EAPOL EAP	EAPOL MKA					
n		Supplicant		Logoff	Announcement	Request	Authenticator	No CKN					
3	10:60:4b:70:97:07	0	0	0	0	0	2	0					
0	00:00:00:00:00:00	0	0	0	0	0	1	0					
0	00:00:00:00:00:00	0	0	0	0	0	2	0					
3	10:60:4b:70:97:07	0	0	0	0	0	2	0					
1	00:41:d2:f9:d8:0a	0	0	0	0	0	93	0					
0	00:00:00:00:00:00	0	0	0	0	0	0	0					

步驟6.(可選)按一下Clear All Interface Counters以清除所選介面的計數器。

Clear Interface Counters		ters	Clear All I	interface Counters	View Interface	e Statistics Ref	resh				
\odot	XG4	4	1	0	0	0	0	0	0	0	3
	XG3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	GE48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
\odot	GE47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
\odot	GE46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

步驟7。(可選)按一下Refresh刷新統計資訊頁。

Clear I	nterface Counters	Clear All	Interface Co	unters View Interface	Statistics	Refresh				
 xc 	14 4	1	0	0	0	0	0	0	0	3
 xc 	3 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
O GE	48 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
O GE	47 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
O GE	46 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

步驟8.(可選)若要清除特定介面的計數器,請按一下該介面,然後按一下Clear Interface Counters按鈕。

1	Cle	ar Interface Count	ers Ci	ear All Inte	rface Counters	View Interface Statistics	Refree	sh				
	\odot	XG4	4	1	0	0	0	0	0	0	0	3
		XG3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ū.	GE48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ο	GE47										
	2	GE46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

步驟9。(可選)要檢視特定介面的統計資訊,請按一下該介面,然後按一下View Interface Statistics按鈕。

Clear Interface Counters Clear All Interface Counters				View Interface Statistics	Re	efresh					
0	XG4	4	1	0	0	0	0	0	0	0	3
	XG3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	GE48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
O	GE47										
	GE46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

現在,您應該已經成功檢視交換機所有埠的802.1x EAP統計資訊。

檢視與本文相關的影片……

<u>按一下此處檢視思科的其他技術對話</u>