在交換機上配置遠端身份驗證撥入使用者服務 (RADIUS)伺服器設定

目標

遠端驗證撥入使用者服務(RADIUS)是一種網路通訊協定,為連線和使用網路服務的使用者提 供集中式驗證、授權和計量(AAA或Triple A)管理。RADIUS伺服器透過輸入的登入憑證驗 證使用者的身分,以調控網路的存取。例如,在大學校園中安裝了公共Wi-Fi網路。只有具有 密碼的學生才能訪問這些網路。RADIUS伺服器會檢查使用者輸入的密碼,並在適當情況下允 許或拒絕存取。

設定RADIUS伺服器對於增強安全性很有用,因為它在授權客戶端或使用者訪問網路之前進行 身份驗證。RADIUS伺服器會回應與伺服器可用性、重新傳輸和逾時相關的使用者端問題。 RADIUS伺服器也會處理使用者連線要求、驗證使用者,並將所需的組態資訊傳送給使用者端 ,以便向使用者提供服務。

RADIUS伺服器是一種伺服器,可集中控制由啟用RADIUS的裝置組成的網路。RADIUS伺服器根據其轉送決定執行802.1X或媒體存取控制(MAC)位址。

本文說明了如何在Sx350、SG350X和Sx550X系列交換機上配置RADIUS設定。

適用裝置

- Sx350系列
- •SG350X系列
- Sx550X系列

軟體版本

• 2.2.5.68

配置RADIUS伺服器設定

配置RADIUS伺服器全域性設定

步驟1.登入到交換機基於Web的實用程式,並從Display Mode下拉選單中選擇Advanced。



步驟2.選擇Security > RADIUS Server > RADIUS Server Global Settings。

IP Configuration
 Security
TACACS+ Client
RADIUS Client
 RADIUS Server
RADIUS Server Global Settings
RADIUS Server Keys

步驟3.選中Enable覈取方塊以檢視RADIUS伺服器狀態。

RADIUS Server Global Settings				
RADIUS Server Status:	Enable			
Authentication Port:				
Accounting Port:				

步驟4.輸入用於身份驗證請求的RADIUS伺服器埠的使用者資料包協定(UDP)埠號。範圍為1至 65535,預設值為1812。

RADIUS Server Global Settings				
RADIUS Server Status:	Enable			
Authentication Port:	1812			
Accounting Port:				

步驟5.輸入RADIUS伺服器埠的UDP埠號,用於記帳請求。範圍為1至65535,預設值為 1813。

RADIUS Server Global Settings			
RADIUS Server Status:	🕑 Enable		
Authentication Port:	1812		
C Accounting Port:	1813		

步驟6.(可選)要為RADIUS記帳事件生成陷阱,請選中Trap Settings下的**Enable**覈取方塊 ,以查詢RADIUS記帳陷阱。

Trap Settings	
RADIUS Accounting Traps:	Enable
RADIUS Authentication Failure Traps:	Enable
RADIUS Authentication Success Traps:	📃 Enable
Apply Cancel	

o

步驟7.(可選)要為失敗的登入生成陷阱,請選中RADIUS身份驗證失敗陷阱的**啟用**覈取方塊



步驟8.(可選)要為成功的登入生成陷阱,請選中RADIUS身份驗證成功陷阱的啟用覈取方塊



步驟9.按一下Apply。

步驟10.圖 🎽 標表示配置已成功儲存。要永久儲存配置,請轉到「檔案操作」頁或單 🔕 ^{Save} 擊該頁頂部的圖示。否則,請按一下**關閉**。

配置RADIUS伺服器金鑰

步驟1.選擇RADIUS Server下的RADIUS Server Keys。

▼ Se	ecurity		
٦	FACACS+ Client		
F	RADIUS Client		
- v - F	RADIUS Server		
RADIUS Server Global Settings			
	RADIUS Server Keys		

步驟2。(可選)如果需要,輸入預設RADIUS金鑰。在Default Key中輸入的值將應用到所有 已配置的伺服器(在Add RADIUS Server頁面中)以使用預設金鑰。

RADIUS Server Keys				
Default Key: Keep existing default key Encrypted Plaintext	(0/128 characters used)			
MD5 Digest: bed128365216c019988915ed3add75fb				
Apply Cancel				

Default Key — 選擇要在裝置和RADIUS客戶端之間進行身份驗證和加密的預設金鑰字串。選項包括:

- 保留現有預設金鑰 對於指定的伺服器,裝置會嘗試使用現有預設金鑰字串對RADIUS客戶端 進行身份驗證。
- 已加密 要使用消息摘要5(MD5)演算法加密通訊,請以加密形式輸入金鑰。
- •明文 在明文模式下輸入金鑰字串。

MD5摘要 — 顯示使用者輸入的密碼的MD5摘要。

附註:在本示例中,選擇了Keep existing default key under Default Key。

步驟3.按一下Apply。

步驟4.圖 🄛 標指示配置已成功儲存。要永久儲存配置,請轉到「檔案操作」頁或單 🕺 Save 擊該頁頂部的圖示。

步驟5.(可選)在Secret Key Table區域下,按一下Add按鈕新增金鑰。

Secret Key Table					
	NAS Address Secret Key's MD5				
0 results found.					
	Add	Edit Delete			

步驟6.在NAS Address欄位中輸入NAS或包含RADIUS客戶端的交換機的IP地址。

附註:在下面的影象中,192.168.1.118用作IP地址的示例。

NAS Address:	192.168.1.118	
Secret Key:	Use default key	
	Encrypted	
	Plaintext	

步驟7.選擇您首選的金鑰。

附註:在下圖中,選擇明文作為示例。

NAS Address:	192.168.1.118				
Secret Key:	Use default key Encrypted				
	Plaintext MySecretKey				
Annhy	Close				

選項包括:

- 使用預設金鑰 對於指定的伺服器,裝置會嘗試使用現有的預設金鑰字串對RADIUS客戶端進 行身份驗證。
- 已加密 要使用MD5加密通訊,請輸入加密形式的金鑰。
- •明文 在明文模式下輸入金鑰字串。最多可輸入128個字元。

步驟8.按一下Apply。

步驟9.圖 🚩 標指示配置已成功儲存。要永久儲存配置,請轉到「檔案操作」頁或單 🕺 ^{Save} 擊該頁頂部的圖示。否則,請按一下**關閉**。

設定RADIUS伺服器群組

RADIUS伺服器組是指將裝置用作其RADIUS伺服器的使用者組。要設定組,請遵循以下說明 :

步驟1.選擇RADIUS Server下的RADIUS Server Groups。

 Security
TACACS+ Client
RADIUS Client
 RADIUS Server
RADIUS Server Global Settings
RADIUS Server Kevs
RADIUS Server Groups
RADIUS Server Users

步驟2.按一下RADIUS Server Group表下的Add按鈕。

RADIUS Server Groups						
RADIUS Server Group table						
	Group Name	Privilege Level	I Time Range		VLAN ID	VLAN Name
			Name	state		
0 results found.						
Add Edit Delete						

步驟3.在彈出視窗中,在Group Name欄位中輸入組的名稱。最多可輸入32個字元。

附註:下圖以GroupA1為例。

🗳 Group Name:	GroupA1	(7/32 characters used)
🜣 Privilege Level:		(Range: 1 - 15, Default: 1)
Time Range:	Enable	
Time Range Name	e: 💌 Edit	

步驟4.輸入要分配給組的許可權級別。許可權級別決定您分配給您建立的每個組的訪問級別。 您可以設定從1到15的級別。預設值為1。

附註:在此示例中,使用7。

🔅 Group Name:	GroupA1	(7/32 characters used)
🌣 Privilege Level:	7	(Range: 1 - 15, Default: 1)
Time Range:	Enable	
Time Range Name:	▼ Edit	

- •1(只讀CLI訪問) 組中的使用者無法訪問GUI,並且只能訪問不更改裝置配置的CLI命令。
- •7(讀/限寫CLI訪問) 組中的使用者無法訪問GUI,並且只能訪問某些更改裝置配置的CLI命 令。有關詳細資訊,請參閱<u>CLI參考指南</u>。
- •15(讀/寫管理訪問) 組中的使用者可以訪問GUI,並可以配置裝置。

步驟5.(可選)如果要為此組應用時間範圍,請選中時間範圍的**啟用**覈取方塊。否則,請跳至 <u>步驟15</u>。

🗢 Group Name:	GroupA1	(7/32 characters used)
🌣 Privilege Level:	7	(Range: 1 - 15, Default: 1)
Time Range:	Enable	

步驟6.按一下Time Range Name旁邊的Edit連結以配置Time設定。

🔅 Group Name:	GroupA1	(7/32 characters used)
🌣 Privilege Level:	7	(Range: 1 - 15, Default: 1)
Time Range:	Enable	
Time Range Name:	Edit	

步驟7.將出現一個彈出視窗,通知您當前視窗將關閉,以便您可以繼續時間範圍設定。按一下 「OK」(確定)。



然後您將轉到「時間範圍」頁。

步驟8.按一下Time Range表下面的Add按鈕。

٦	Time Range				
	Time Range Table				
	Time Range Name		Absolute Starting Time	Absolute Ending Time	
	0 results found.				
	Add Edit Delete				

步驟9.在「時間範圍名稱」欄位中輸入時間範圍的名稱。

附註:在下圖中,以「重新連線」為例。

🌣 Time Range Name:	Reconnect (9/32 characters used)
Absolute Starting Time:	Immediate Date 2010 Jan O1 Time 00 O0 HH:MM
Absolute Ending Time:	Infinite Date 2010 Jan O1 Time 00 O0 HH:MM
Apply Close	

步驟10.按一下單選按鈕選擇首選的絕對開始和結束時間。

🌣 Time Range Name:	Reconnect (12/32 characters used)
Absolute Starting Time:	Immediate
	Date 2016 ▼ Sep ▼ 15 ▼ Time 14 ▼ 00 ▼ HH:MM
Absolute Ending Time:	
	● Date 2016 ▼ Sep ▼ 23 ▼ Time 13 ▼ 59 ▼ HH:MM
Apply Close	

- 絕對開始時間 要定義開始時間,請選擇以下選項:
- 立即 如果希望時間範圍立即開始,請選擇此選項。
- •日期、時間 如果要指定時間範圍開始的日期和時間,請選擇此選項。
- •絕對結束時間 要定義開始時間,請選擇以下選項:
- Infinite 如果希望時間範圍永不結束,請選擇此選項。
- •日期、時間 如果要指定時間範圍結束的日期和時間,請選擇此選項。

附註:在此示例中,選擇「日期和時間」。

步驟11.按一下Apply。

步驟12.圖 🎽 標表示配置已成功儲存。要永久儲存配置,請轉到「檔案操作」頁或單 🕺 ^{Save} 擊該頁頂部的圖示。否則,請按一下**關閉**。

然後您將轉到首頁。

步驟13.再次按一下RADIUS Server下的RADIUS Server Groups。



步驟14.新建立的組現在將顯示在「RADIUS伺服器組」(RADIUS Server Group)表格下。選中 組名稱旁邊的框,然後按一下**Edit**。

RADIUS Server Groups						
RADIUS Server Group table						
	Group Name	Privilege Level	Time Range		VLAN ID	VLAN Name
			Name	state		
\odot	GroupA1 7 Reconnect Inactive					
Add Delete						

步驟15。(可選)選擇群組的VLAN。選項包括:

- 無 未指定VLAN。
- VLAN ID 指定VLAN ID。
- VLAN名稱 指定VLAN名稱。

Group Name:	GroupA1 🔻		
🌣 Privilege Level:	7 (Range: 1 -	15, Default: 1)	
Time Range:	Enable		
Time Range Name:	Reconnect Edit		
VLAN:	None		
	VLAN ID 8	(Range: 1 - 4094)	
	VLAN Name	(0/32 characters used)	
Apply Close			

附註:本範例中使用的是VLAN ID 8。

步驟16.按一下Apply。

步驟17.圖 🎽 標表示配置已成功儲存。要永久儲存配置,請轉到「檔案操作」頁或單 ^{⊗ Save} 擊該頁頂部的圖示。否則,請按一下**關閉**。

配置RADIUS伺服器使用者

要將使用者新增到先前建立的組:

步驟1.按一下「RADIUS Server」底下的RADIUS Server Users。



步驟2.按一下RADIUS使用者表底下的Add按鈕。

R/	RADIUS Server Users					
R	RADIUS User Table					
Fi	Filter: Group Name equals to GroupA1 Go Clear Filte			Go Clear Filter		
)	User Name	Group Name	Password's MD5		
0	0 results found.					
C	Add Edit Delete					

步驟3.在User Name欄位中輸入用戶的名稱。

附註:在本示例中,使用UserA。

🜣 User Name: 🛛 User A	(5/32 characters used)
Group Name: GroupA1 🔻	
Password: Encrypted Plaintext	(0/64 characters used)
Apply Close	

步驟4.從「組名」下拉選單中選擇使用者所屬的組。

🗢 User Name:	UserA	(5/32 characters used)
Group Name	GroupA1 🔻	
Password:	Encrypted Plaintext	(0/64 characters used)
Apply	Close	

步驟5.按一下「密碼」區域中的單選按鈕。

步驟6.輸入您的首選密碼。

🜣 User Name:	UserA	(5/32 charac	(5/32 characters used)	
Group Name:	GroupA1 🔻			
Password:	Encrypted		I.	
	Plaintext	Passw0rdA	(9/64 characters used)	
Apply Close				

- 已加密 金鑰字串用於使用MD5加密通訊。要使用加密,請以加密形式輸入金鑰。
- ・明文 如果您沒有加密的金鑰字串(來自其他裝置),請在明文模式下輸入金鑰字串。生成並 顯示加密金鑰字串。

附註:在此示例中,選擇純文字檔案。

步驟6.按一下Apply。

步驟7.圖 ✓ 標指示配置已成功儲存。要永久儲存配置,請轉到「檔案操作」頁或單 ^{② Save} 擊該頁頂部的圖示。否則,請按一下**關閉**。

現在,您應該已經成功配置了交換機上的RADIUS伺服器設定。

©2016 Cisco Systems, Inc.保留所有權利。