# SG350XG和SG550XG上的CDP設定

## 目標

Cisco Discovery Protocol(CDP)是Cisco裝置用於與其他連線的Cisco裝置共用裝置資訊的協定 。這包括裝置型別、韌體版本、IP地址、序列號和其他標識資訊。CDP設定可以全域性調整 ,也可以在SG350XG和SG550XG系列交換機上根據單個埠進行調整。

本文檔的目的是向您展示如何在SG350XG和SG550XG上配置全域性和單個CDP設定。

### 適用裝置

- SG350XG
- SG550XG

#### 軟體版本

• v2.0.0.73

### CDP設定

#### 全域性屬性

步驟1.登入到Web配置實用程式,然後選擇Administration > Discovery - CDP > Properties。 *Properties*頁面隨即開啟。

Properties			
CDP Status: CDP Frames Handling:	<ul> <li>Enable</li> <li>Bridging</li> <li>Filtering</li> <li>Flooding</li> </ul>		
CDP Voice VLAN Advertisement: CDP Mandatory TLVs Validation: CDP Version:	<ul> <li>Enable</li> <li>Enable</li> <li>Version 1</li> <li>Version 2</li> </ul>		
CDP Hold Time:	<ul> <li>Use Default</li> <li>User Defined 180</li> </ul>		55, Default: 180)
CDP Transmission Rate:	Use Default     User Defined     60	sec (Range: 5 - 254	4, Default: 60)
Device ID Format:	<ul> <li>MAC Address</li> <li>Serial Number</li> <li>Hostname</li> </ul>		
Source Interface:	Use Default     User Defined		
Interface:	Unit 1 Port XG1	<b>•</b>	
Syslog Voice VLAN Mismatch: Syslog Native VLAN Mismatch: Syslog Duplex Mismatch:	<ul><li>Enable</li><li>Enable</li><li>Enable</li></ul>		
Apply Cancel			

步驟2.在*CDP Status*欄位中,勾選**Enable**覈取方塊以啟用交換機上的CDP。如果您使用的是 基本顯示模式,請跳至<u>步驟14</u>。如果您啟用了CDP,請跳至<u>步驟4</u>。

CDP Status:	Enable
CDP Frames Handling:	<ul><li>Bridging</li><li>Filtering</li></ul>
	Flooding

#### **附註**:可以使用Web實用程式右上角的下拉選單更改顯示模式。

步驟3.在*CDP訊框處理*欄位中,選擇與希望交換器收到CDP封包時執行的動作對應的單選按鈕 。僅當交換機上未啟用CDP時,此欄位才可用。選擇選項後,跳至<u>步驟11</u>。

CDP Status:	Enable
CDP Frames Handling:	<ul> <li>Bridging</li> <li>Filtering</li> <li>Flooding</li> </ul>

- 橋接 根據VLAN轉發資料包。
- 過濾 刪除資料包。
- •泛洪 將所有CDP資料包轉發到所有埠(其源埠除外)。

步驟4.在*CDP語音VLAN通告*欄位中,勾選**Enable**覈取方塊,使交換機在已啟用CDP且屬於語 音VLAN的所有埠上通過CDP通告語音VLAN。

CDP Voice VLAN Advertisement:	✓	Enable	
CDP Mandatory TLVs Validation:		Enable	
CDP Version:	0 0	Version 1 Version 2	
CDP Hold Time:	0	Use Default	
	0	User Defined 180	sec (Range: 10 - 255, Default: 180)
CDP Transmission Rate:	0	Use Default	
	0	User Defined 60	sec (Range: 5 - 254, Default: 60)
Device ID Format:	<ul> <li></li> <li><th>MAC Address Serial Number Hostname</th><th></th></li></ul>	MAC Address Serial Number Hostname	

步驟5.在*CDP Mandatory TLVs Validation*欄位中,選中**Enable**覈取方塊以丟棄不包含強制 TLV(type-length-value)的傳入CDP資料包。

CDP Voice VLAN Advertisement:	Enable		
CDP Mandatory TLVs Validation:	Enable		
CDP Version:	<ul><li>Version 1</li><li>Version 2</li></ul>		
CDP Hold Time:	<ul><li>Use Default</li><li>User Define</li></ul>	d 180	sec (Range: 10 - 255, Default: 180)
CDP Transmission Rate:	<ul> <li>Use Default</li> <li>User Define</li> </ul>	d 60	sec (Range: 5 - 254, Default: 60)
Device ID Format:	<ul> <li>MAC Addres</li> <li>Serial Numb</li> <li>Hostname</li> </ul>	er	

步驟6.在「CDP版本」欄位中,選擇單選按鈕以選擇要使用的CDP版本(版本1或版本2)。

CDP Voice VLAN Advertisement:	<b>V</b>	Enable	
CDP Mandatory TLVs Validation:	<b>√</b>	Enable	
CDP Version:	0	Version 1 Version 2	
CDP Hold Time:	0	Use Default	
	0	User Defined 180	sec (Range: 10 - 255, Default: 180)
CDP Transmission Rate:	0	Use Default	
	$\bigcirc$	User Defined 60	sec (Range: 5 - 254, Default: 60)
Device ID Format:		MAC Address Serial Number Hostname	

步驟7.在*CDP保持時間*欄位中,選擇單選按鈕以確定CDP資料包在被丟棄之前保持的時間量。 選擇**Use Default**以使用預設時間量(180秒),或選擇**User Defined**以指定介於10到255秒之

#### 間的自定義時間量。

CDP Voice VLAN Advertisement:	Enable	
CDP Mandatory TLVs Validation:	Enable	
CDP Version:	<ul><li>Version 1</li><li>Version 2</li></ul>	
CDP Hold Time:	<ul> <li>Use Default</li> <li>User Defined 180</li> </ul>	sec (Range: 10 - 255, Default: 180)
CDP Transmission Rate:	<ul> <li>Use Default</li> <li>User Defined</li> <li>60</li> </ul>	sec (Range: 5 - 254, Default: 60)
Device ID Format:	<ul> <li>MAC Address</li> <li>Serial Number</li> <li>Hostname</li> </ul>	

步驟8.在「*CDP Transmission Rate*」欄位中,選擇單選按鈕以確定CDP封包的傳輸速率(以 秒為單位)。選擇**Use Default**以使用預設時間量(60秒),或選擇**User Defined**以指定介於 5到254秒之間的自定義時間量。

CDP Voice VLAN Advertisement:	Enable	
CDP Mandatory TLVs Validation:	C Enable	
CDP Version:	<ul><li>Version 1</li><li>Version 2</li></ul>	
CDP Hold Time:	<ul> <li>Use Default</li> <li>User Defined 180</li> </ul>	sec (Range: 10 - 255, Default: 180)
CDP Transmission Rate:	Use Default     User Defined     60	sec (Range: 5 - 254, Default: 60)
Device ID Format:	<ul> <li>MAC Address</li> <li>Serial Number</li> <li>Hostname</li> </ul>	

步驟9.在*Device ID Format*欄位中,選擇單選按鈕以確定裝置ID的格式。選擇**MAC Address** 以 使用交換機的MAC地址作為裝置ID,選擇**Serial Number** 以使用序列號,或選擇**Hostname** 以 使用主機名。

CDP Voice VLAN Advertisement:	✓	Enable	
CDP Mandatory TLVs Validation:	✓	Enable	
CDP Version:	() ()	Version 1 Version 2	
CDP Hold Time:	0 0	Use Default User Defined 180	sec (Range: 10 - 255, Default: 180)
CDP Transmission Rate:	<b>()</b>	Use Default User Defined 60	sec (Range: 5 - 254, Default: 60)
Device ID Format:	0 0 0	MAC Address Serial Number Hostname	

步驟10.在*Source Interface*欄位中,選擇單選按鈕以決定將哪個IP位址置於傳出CDP封包的 TLV欄位中。選擇**Use Default**以使用傳出介面的IP地址,或選擇**User Defined**以從*Interface*欄 位的下拉選單中選擇介面(將使用選定介面的IP地址)。

Source Interface:	<ul> <li>Use Default</li> <li>User Defined</li> </ul>	
Interface:	Unit 1 💌 Port	XG1 💌

步驟11.在*Syslog Voice VLAN Mismatch*欄位中,勾選**Enable**覈取方塊,以便在檢測到語音 VLAN不匹配時傳送系統日誌消息。VLAN不匹配是指傳入幀中的VLAN資訊與本地裝置通告的 功能不匹配。

Syslog Voice VLAN Mismatch:	Enable
Syslog Native VLAN Mismatch:	Enable
Syslog Duplex Mismatch:	Enable

步驟12.在*Syslog Native VLAN Mismatch*欄位中,勾選**Enable**覈取方塊,以便在檢測到本徵 VLAN不匹配時傳送系統日誌消息。

Syslog Voice VLAN Mismatch:	Enable
Syslog Native VLAN Mismatch:	Enable
Syslog Duplex Mismatch:	Enable

步驟13.在*Syslog Duplex Mismatch* 欄位中,勾選**Enable**覈取方塊,以在偵測到雙工不相符時 傳送系統日誌訊息。

Syslog Voice VLAN Mismatch:	Enable
Syslog Native VLAN Mismatch:	Enable
Syslog Duplex Mismatch:	Enable

步驟14.按一下Apply。

Properties		
CDP Status: CDP Frames Handling:	<ul> <li>Enable</li> <li>Bridging</li> <li>Filtering</li> <li>Flooding</li> </ul>	
CDP Voice VLAN Advertisement: CDP Mandatory TLVs Validation: CDP Version:	<ul> <li>Enable</li> <li>Enable</li> <li>Version 1</li> </ul>	
CDP Hold Time:	<ul> <li>Version 2</li> <li>Use Default</li> <li>User Defined 180</li> </ul>	sec (Range: 10 - 255, Default: 180)
CDP Transmission Rate:	<ul> <li>Use Default</li> <li>User Defined 60</li> <li>MAC Address</li> <li>Serial Number</li> <li>Hostname</li> </ul>	sec (Range: 5 - 254, Default: 60)
Source Interface:	<ul> <li>Use Default</li> <li>User Defined</li> <li>Unit 1 Port XG1 </li> </ul>	
Syslog Voice VLAN Mismatch: Syslog Native VLAN Mismatch: Syslog Duplex Mismatch:	<ul> <li>Enable</li> <li>Enable</li> <li>Enable</li> </ul>	
Apply Cancel		

#### 介面屬性

步驟1.登入到Web配置實用程式,然後選擇Administration > Discovery - CDP > Interface Settings。將開啟*Interface Settings*頁面。

Inte	nterface Settings							
CDF	P Interface	Settings Ta	able					
Filte	r: Interface	Type equal	s to Port of U	nit 1 💌 Go	]			
	Entry No.	Interface	CDP Status	Reporting Cor	nflicts with CDP	Neighbors	No. of Neighbors	
				Voice VLAN	Native VLAN	Duplex		
$\bigcirc$	1	XG1	Enabled	Enabled	Enabled	Enabled	0	
$\odot$	2	XG2	Enabled	Enabled	Enabled	Enabled	0	
$\bigcirc$	3	XG3	Enabled	Enabled	Enabled	Enabled	0	
$\odot$	4	XG4	Enabled	Enabled	Enabled	Enabled	0	
$\bigcirc$	5	XG5	Enabled	Enabled	Enabled	Enabled	0	
$\odot$	6	XG6	Enabled	Enabled	Enabled	Enabled	0	
$\bigcirc$	7	XG7	Enabled	Enabled	Enabled	Enabled	0	
$\odot$	8	XG8	Enabled	Enabled	Enabled	Enabled	0	
$\bigcirc$	9	XG9	Enabled	Enabled	Enabled	Enabled	0	
$\bigcirc$	10	XG10	Enabled	Enabled	Enabled	Enabled	0	
	Copy Set	tings	Edit	CDP Lo	ocal Information	Details	CDP Neighbor Infor	mation Details

**附註:**此頁僅在高級顯示模式下可用。可以使用Web實用程式右上角的下拉選單更改顯示模式 。

步驟2.在*CDP介面設定*表中,選擇要設定介面的單選按鈕,然後按一下**Edit...**按鈕。*Edit CDP Interface Settings*視窗開啟。

Inte	Interface Settings							
CDF	P Interface	Settings Ta	able					
Filte	er: Interface	<i>Type</i> equal	s to Port of U	nit 1 💌 Go	]			
	Entry No.	Interface	CDP Status	Reporting Cor	nflicts with CDP	Neighbors	No. of Neighbors	
				Voice VLAN	Native VLAN	Duplex		
0		XG1	Enabled	Enabled	Enabled	Enabled		
0	2	XG2	Enabled	Enabled	Enabled	Enabled	0	
0	3	XG3	Enabled	Enabled	Enabled	Enabled	0	
$\odot$	4	XG4	Enabled	Enabled	Enabled	Enabled	0	
0	5	XG5	Enabled	Enabled	Enabled	Enabled	0	
$\odot$	6	XG6	Enabled	Enabled	Enabled	Enabled	0	
$\bigcirc$	7	XG7	Enabled	Enabled	Enabled	Enabled	0	
$\odot$	8	XG8	Enabled	Enabled	Enabled	Enabled	0	
$\odot$	9	XG9	Enabled	Enabled	Enabled	Enabled	0	
$\odot$	10	XG10	Enabled	Enabled	Enabled	Enabled	0	
	Copy Settings Edit CDP Local Information Details CDP Neighbor Information Details							

**附註:**如果交換器是堆疊的一部分,可以使用表頂部的下拉選單來顯示堆疊中其他裝置的介面 。

步驟3. Interface欄位顯示CDP Interface Settings Table中選定的連線埠。您可以使用Unit和 Port下拉選單分別選擇要配置的另一裝置和埠。

Interface:	Unit 1 - Port XG1 -
CDP Status:	Enable
Syslog Voice VLAN Mismatch:	Enable
Syslog Native VLAN Mismatch:	Enable
Syslog Duplex Mismatch:	Enable
Apply Close	

步驟4.在CDP Status欄位中,勾選Enable覈取方塊以在指定連線埠上啟用CDP。

Interface:	Unit 1 - Port XG1 -
CDP Status:	Enable
Syslog Voice VLAN Mismatch:	Enable
Syslog Native VLAN Mismatch:	Enable
Syslog Duplex Mismatch:	Enable
Apply Close	

步驟5.在*Syslog Voice VLAN Mismatch*欄位中,勾選**Enable**覈取方塊,以在指定的連線埠上 偵測到語音VLAN不相符時傳送系統日誌訊息。VLAN不匹配是指傳入幀中的VLAN資訊與本地 裝置通告的功能不匹配。

Interface: Unit 1 - Port XG1 -
CDP Status: CDP Status:
Syslog Voice VLAN Mismatch: 📝 Enable
Syslog Native VLAN Mismatch: 📝 Enable
Syslog Duplex Mismatch: 🔽 Enable
Apply Close

步驟6.在*Syslog Native VLAN Mismatch*欄位中,勾選**Enable**覈取方塊,以在指定連線埠上偵 測到本徵VLAN不相符時傳送系統日誌訊息。

Interface:	Unit 1 💌 Port XG1 💌
CDP Status:	Enable
Syslog Voice VLAN Mismatch:	Enable
Syslog Native VLAN Mismatch:	Enable
Syslog Duplex Mismatch:	Enable
Apply Close	

步驟7.在*Syslog Duplex Mismatch* 欄位中,勾選**Enable**覈取方塊,以在指定的連線埠上偵測 到雙工不相符時傳送系統日誌訊息。

Interface:	Unit 1 💌 Port XG1 💌
CDP Status:	Enable
Syslog Voice VLAN Mismatch:	Enable
Syslog Native VLAN Mismatch:	Enable
Syslog Duplex Mismatch:	Enable
Apply Close	

步驟8.按一下Apply。更改將應用到指定的埠。您可以使用Interface欄位設定另一個連線埠 ,而無需返回Interface Settings頁面。

Interface:	Unit 1 Vort XG1 V
CDP Status:	Enable
Syslog Voice VLAN Mismatch:	Enable
Syslog Native VLAN Mismatch:	Enable
Syslog Duplex Mismatch:	Enable
Apply Close	

步驟9.要將埠設定快速複製到另一個埠,請選擇其單選按鈕,然後按一下**複製設定……**按鈕。 *複製設定*視窗開啟。

Inte	Interface Settings							
CD	P Interface	Settings Ta	able					
Filte	r: Interface	Type equal	s to Port of U	nit 1 💌 🛛 Go	]			
	Entry No.	Interface	CDP Status	Reporting Cor	nflicts with CDP	Neighbors	No. of Neighbors	
				Voice VLAN	Native VLAN	Duplex		
۲		XG1	Enabled	Enabled	Enabled	Enabled		
$\odot$	2	XG2	Enabled	Enabled	Enabled	Enabled	0	
$\odot$	3	XG3	Enabled	Enabled	Enabled	Enabled	0	
$\odot$	4	XG4	Enabled	Enabled	Enabled	Enabled	0	
$\odot$	5	XG5	Enabled	Enabled	Enabled	Enabled	0	
$\odot$	6	XG6	Enabled	Enabled	Enabled	Enabled	0	
$\bigcirc$	7	XG7	Enabled	Enabled	Enabled	Enabled	0	
$\odot$	8	XG8	Enabled	Enabled	Enabled	Enabled	0	
$\bigcirc$	9	XG9	Enabled	Enabled	Enabled	Enabled	0	
$\odot$	10	XG10	Enabled	Enabled	Enabled	Enabled	0	
C	Copy Set	tings	Edit	CDP L	ocal Information	Details	CDP Neighbor Infor	mation Details

步驟10.在文本欄位中,輸入要複製指定埠設定的埠(用逗號分隔)。您還可以輸入連線埠範 圍。

Copy configuration from entry 1 (XG1)			
to: 2, 3, 5-10 (Example: 1,3,5-10 or: XG1,XG3-XG5)			
Apply Close			

步驟11.按一下Apply。設定被複製。

Copy configuration from entry 1 (XG1)	
to: 2, 3, 5-10	(Example: 1,3,5-10 or: XG1,XG3-XG5)
Apply Close	