通過命令列介面(CLI)檢視交換機上的光纖模組狀 態

目標

本文說明如何通過命令列介面(CLI)檢視交換機上的光纖模組狀態。

簡介

Cisco Small Business系列交換機允許您在其光纖模組中插入小型可插拔(SFP)收發器以連線光纜。 在交換機光纖模組中正確插入收發器和光纜後,您應該能夠檢視光纖連線的當前資訊,這有助於您 管理此連線。此外,在出現故障時,您還可以使用光纖模組狀態資訊對此連線進行故障排除。

支援以下GE SFP(1000 Mbps)收發器:

- MGBBX1:1000BASE-BX-20U SFP收發器,用於單模光纖,波長為1310 nm,支援長達40 km。
- MGBLH1:1000BASE-LH SFP收發器,用於單模光纖,波長為1310奈米,支援長達40千米。
- MGBLX1:1000BASE-LX SFP收發器,用於單模光纖,波長為1310奈米,支援長達10千米。
- MGBSX1:1000BASE-SX SFP收發器,用於多模光纖,波長為850 nm,支援高達550 m。
- MGBT1:用於5類銅線的1000BASE-T SFP收發器,支援長達100米。

支援以下XG SFP+(10,000 Mbps)收發器:

- Cisco SFP-10GSR
- Cisco SFP-10GLRM
- Cisco SFP-10GLR

支援以下XG無源電纜或雙軸電纜/直連銅纜(Twinax /DAC):

- Cisco SFP-H10GCU1m
- Cisco SFP-H10GCU3m
- Cisco SFP-H10GCU5m

適用裝置 | 韌體版本

- Sx350 | 2.2.8.04(下載<u>最新版本</u>)
- SG350X | 2.2.8.04(下載<u>最新版本</u>)
- Sx550X | 2.2.8.04(下載<u>最新版本</u>)

通過CLI檢視交換機的光纖模組狀態

步驟1.登入到交換機控制檯。預設使用者名稱和密碼為cisco/cisco。如果您已配置新的使用者名稱 或密碼,請改為輸入憑據。



附註:在本範例中,交換器是透過Telnet存取的。

步驟2.在交換機的特權EXEC模式下,輸入以下命令,使用show fiber-ports-optical-transceiver命令 :

SG350X # show fiber-ports optical-transceiver[interface interface-id]

• interface interface-id — (可選)指定乙太網埠ID。

附註:在本範例中,使用的是te1/0/3介面。

SG350X Ishow	v fiber-	ports opt	tical-tro	ansceive	r interfo	ace te1/0/3
Port	Temp [C]	Voltage [Volt]	Current [mA]	Output Power [mWatt]	Input Power [mWatt]	LOS
te1/0/3	0	0.0	0.0	1.00	1.00	No

「光纖模組狀態」表顯示以下資訊:

- 埠 SFP連線的埠號。
- 溫度 SFP工作時的溫度(以攝氏度為單位)。
- 電壓 SFP工作電壓。
- 當前 SFP當前消耗量。
- 輸出功率 傳輸的光功率。
- 輸入功率 接收的光功率。

CC2EQVI show fibon norths antis

• LOS — 訊號丟失(LOS)報告本地SFP訊號丟失。可能的值為「是」、「否」或「不適用」。

附註:在此範例中,會使用詳細版本,因此會顯示所有SFP連線埠。

Subson show reper-ports opercat-transcerver								
Port	Temp [C]	Voltage [Volt]	Current [mA]	Output Power [mWatt]	Input Power [mWatt]	LOS		
te1/0/1 te1/0/2 te1/0/3 te1/0/4	0 N/A 0 0	0.0 N/A 0.0 0.0	0.0 N/A 0.0 0.0	1.00 N/A 1.00 1.00	1.00 N/A 1.00 1.00	No N/A No No		
Temp Voltage Current Output Power Input Power LOS N/A - Not A	er Availab	le, N/S ·	 Interr Interr Measur Measur Measur Loss o Not Sup 	nally med nally med red TX bi red TX ou red RX re of signal oported,	asured ti asured si ias curre utput pow eceived p l W - Warn	ransceiver temperature upply voltage ent wer in milliWatts power in milliWatts ning, E - Error		

現在已通過CLI檢視交換機的光纖模組狀態。