200/300系列託管交換器上的頻寬組態

目標

系統傳送或接收的流量由頻寬設定控制。頻寬取決於兩個值:輸入速率限制值和輸出整形速率 。您可以為每個介面調整這些值,使其適應網路要求。

本文說明在200/300系列託管交換器上設定頻寬的程式。

適用裝置

·SF/SG 200和SF/SG 300系列託管交換器

軟體版本

· v1.2.7.76

配置頻寬

本節介紹如何配置介面的頻寬。

步驟 1.登入到Web配置實用程式並選擇服務品質>常規>頻寬。Bandwidth視窗開啟:

Bandwidth									
Bandwidth Table Showing 1-20 of 20 All 💌 per page									per page
Filter: Interface Type equals to Port 💌 Go									
	Entry No.	Interface	Ingress Ra	ate Limit		Egress Sh			
			Status	Rate Limit (KBits/sec)	%	Status	CIR (KBits/sec)	CBS (Bytes)	
۰	1	GE1	Disabled			Disabled			
0	2	GE2	Disabled			Disabled			
0	3	GE3	Disabled			Disabled			
0	4	GE4	Disabled			Disabled			
0	5	GE5	Disabled			Disabled			
0	6	GE6	Disabled			Disabled			
0	7	GE7	Disabled			Disabled			
0	8	GE8	Disabled			Disabled			
0	9	GE9	Disabled			Disabled			
0	10	GE10	Disabled			Disabled			
0	11	GE11	Disabled			Disabled			
0	12	GE12	Disabled			Disabled			
C	13	GE13	Disabled			Disabled			
C	14	GE14	Disabled			Disabled			
0	15	GE15	Disabled			Disabled			
0	16	GE16	Disabled			Disabled			
0	17	GE17	Disabled			Disabled			
0	18	GE18	Disabled			Disabled			
0	19	GE19	Disabled			Disabled			
0	20	GE20	Disabled			Disabled			
	Copy Sett	ings	Edit						

步驟 2.按一下要配置其頻寬的介面的單選按鈕。

步驟 3.按一下「Edit」。出現Edit Bandwidth視窗。

Interface:	⊙ Port GE1 ▼ C LAG 1 ▼					
Ingress Rate Limit	Enable					
Ingress Rate Limit	100	KBits/sec. (Range: 100 - 1000000, Default: 100)				
Egress Shaping Rate:	Enable					
Committed Information Rate (CIR):	64	KBits/sec. (Range: 64 - 1000000, Default: 64)				
Committed Burst Size (CBS):	128000	Bytes (Range: 4096 - 16762902, Default: 128000				

步驟 4.在Ingress Rate Limit欄位中,要啟用入口速率限制,請選中Enable覈取方塊。入口速 率限制限制介面上的入口流量。

步驟 5.如果選中步驟4中的Ingress Rate Limit覈取方塊,請在Ingress Limit欄位中輸入特定介面上的輸入流量的最大頻寬量。

步驟 6.在Egress Shaping Rate欄位中,要啟用出口速率限制,請選中Enable覈取方塊。輸出 速率限制會限制介面上的輸出流量。

步驟 7.如果選中步驟6中的Egress Shaping Rate覈取方塊。在Egress Shaping Rate欄位中 ,輸入特定介面上的出口流量的最大頻寬量。

步驟 8.在Committed Information Rate(CIR)欄位中,在此欄位中輸入值以設定輸出整形速率介面的最大允許頻寬。

步驟 9.在「承諾突發大小(CBS)」欄位中,輸入輸出介面允許的最大資料突發大小(以位元組 為單位)。

步驟 10.按一下「Apply」以應用設定。

將介面配置應用到多個介面

本節介紹如何將單個介面的出口整形配置應用到多個介面。

步驟 1.登入到Web配置實用程式,然後選擇Quality of Service > General > Bandwidth。將開 啟Bandwidth頁面。

Bandwidth Table Showing 1-20 of 20 All 💌 per p									per page
Filter: Interface Type equals to Port 💌 Go									
	Entry No.	Interface	Ingress Rate Limit			Egress Sh			
			Status	Rate Limit (KBits/sec)	%	Status	CIR (KBits/sec)	CBS (Bytes)	
۰		GE1					64	128000	
С	2	GE2	Disabled			Disabled			
0	3	GE3	Disabled			Disabled			
C	4	GE4	Disabled			Disabled			
С	5	GE5	Disabled			Disabled			
С	6	GE6	Disabled			Disabled			
0	7	GE7	Disabled			Disabled			
C	8	GE8	Disabled			Disabled			
C	9	GE9	Disabled			Disabled			
С	10	GE10	Disabled			Disabled			
C	11	GE11	Disabled			Disabled			
C	12	GE12	Disabled			Disabled			
С	13	GE13	Disabled			Disabled			
С	14	GE14	Disabled			Disabled			
C	15	GE15	Disabled			Disabled			
C	16	GE16	Disabled			Disabled			
C	17	GE17	Disabled			Disabled			
С	18	GE18	Disabled			Disabled			
C	19	GE19	Disabled			Disabled			
C	20	GE20	Disabled			Disabled			

步驟 2.按一下要將其頻寬配置應用到多個介面的介面的單選按鈕。

步驟 3.按一下複製設定。出現「Copy Settings」視窗。

Copy configuration from entry 1 (GE1)								
to: 5-10	(Example: 1,3,5-10 or: GE1,GE3-GE5)							
Apply Close								

步驟 4.在到欄位中,輸入要應用步驟2中所選介面配置的介面範圍。您可以使用介面編號或介 面名稱作為輸入。可以輸入以逗號分隔的每個介面(例如:1、3、5或GE1、GE3、 GE5),也可以輸入介面範圍(例如:1-5或GE1-GE5)。

下圖說明設定之後的變更。

Bandwidth										
Bandwidth Table Showing 1-20 of 20 All 💌 per page										
Filter: Interface Type equals to Port V Go										
	Entry No.	Interface	Ingress Rate Limit			Egress Shaping Rates				
			Status	Rate Limit (KBits/sec)	%	Status	CIR (KBits/sec)	CBS (Bytes)		
0	1	GE1	Enabled	100	0.01	Enabled	64	128000		
0	2	GE2	Disabled			Disabled				
0	3	GE3	Disabled			Disabled				
0	4	GE4	Disabled			Disabled				
0	5	GE5	Enabled	100	0.01	Enabled	64	128000		
0	6	GE6	Enabled	100	0.01	Enabled	64	128000		
0	7	GE7	Enabled	100	0.01	Enabled	64	128000		
0	8	GE8	Enabled	100	0.01	Enabled	64	128000		
0	9	GE9	Enabled	100	0.01	Enabled	64	128000		
0	10	GE10	Enabled	100	0.01	Enabled	64	128000		
0	11	GE11	Disabled			Disabled				
0	12	GE12	Disabled			Disabled				
0	13	GE13	Disabled			Disabled				
0	14	GE14	Disabled			Disabled				
0	15	GE15	Disabled			Disabled				
0	16	GE16	Disabled			Disabled				
0	17	GE17	Disabled			Disabled				
0	18	GE18	Disabled			Disabled				
0	19	GE19	Disabled			Disabled				
0	20	GE20	Disabled			Disabled				
	Copy Set	ings	Edit							

關於此翻譯

思科已使用電腦和人工技術翻譯本文件,讓全世界的使用者能夠以自己的語言理解支援內容。請注 意,即使是最佳機器翻譯,也不如專業譯者翻譯的內容準確。Cisco Systems, Inc. 對這些翻譯的準 確度概不負責,並建議一律查看原始英文文件(提供連結)。