在200/300系列託管交換器上設定介面的VLAN成 員身分

目標

虛擬LAN(VLAN)允許一組未連線到同一台交換器的主機進行通訊,就如同它們位於同一個廣 播網域中一樣。具有VLAN流量的介面需要將VLAN分配給該介面,否則資料包可能會被丟棄 。當為介面啟用GARP VLAN註冊協定(GVRP)時,可以動態分配VLAN,無需手動分配。

本文說明如何在200/300系列託管交換器上設定介面的VLAN成員身分。

適用裝置

·SF/SG 300系列託管交換器

軟體版本

· v1.2.7.76

配置介面的VLAN成員身份

步驟 1.登入Web組態公用程式,然後選擇VLAN Management > VLAN to Port。「VLAN to Port」頁面隨即開啟。

VLA	VLAN to Port								
VLAN to Port Table									
Filte	Filter: Interface Type equals to Port 🔽 Go								
	Interface	Mode	VLANs		LAG				
0	g1	Access	1UP	*					
0	g2	Trunk	1UP	~					
0	g3	Access	1UP	¥					
0	n4	Trunk	11 IP	V					

步驟 2.從Filter: Interface Type equals to下拉選單中選擇Port或LAG,然後按一下Go以顯示該 介面型別的設定。

VLAN to Port									
VLAN to Port Table									
Filter: Interface Type equals to Port 🔽 Go									
	Interface	Mode	VLANS		LAG				
0	g1	Access	1UP	~					
0	g2	Trunk	1UP	~					
\odot	g3	Access	1UP	~					
0	g4	Trunk	1UP	~					
0	g5	Trunk	1UP	~					
0	g6	Trunk	1UP	~					

步驟 3.按一下介面旁邊的單選按鈕以配置VLAN成員身份。

0	yzJ	HUIK				
۲	g26	Trunk	1UP	*		
0	g27	Trunk	1UP	*		
0	g28	Trunk	1UP	~		
	Join VLAN					

步驟 4.按一下「Join VLAN」,選擇與選定介面關聯的VLAN。將開啟一個彈出視窗。



步驟 5.從Select VLAN區域中選擇要新增到所選介面的VLAN。

註:無法選擇預設VLAN。如果沒有新增其他未標籤的VLAN,則預設VLAN會自動新增到所選 介面。反之,如果介面處於存取或主幹模式,且新增了另一個未標籤的VLAN,則會從選取的 介面移除預設VLAN。



步驟 6.點選此VLAN的Tagged單選按鈕,使其成為選定介面的已標籤成員。否則,按一下此 VLAN的Untagged單選按鈕,使其成為選定介面的未標籤成員。

注意:將VLAN新增到介面之前,只能將其指定為已標籤或未標籤。必須刪除VLAN,然後重 新新增,才能更改標籤。

注意:如果介面處於接入或中繼模式,則只能將一個未標籤的VLAN分配給介面。如果指定給 選定介面的未標籤VLAN是除預設VLAN以外的任何值,則會發生錯誤。



步驟 7.按一下> 按鈕,將帶有所選標籤選項的VLAN新增到所選介面。



步驟 8.按一下Apply以更新選定介面的VLAN成員身份。

從介面中刪除VLAN



步驟 9.從右側的選擇VLAN選單中選擇將從所選介面刪除的VLAN。

註:無法選擇預設VLAN。如果沒有新增其他未標籤的VLAN,則預設VLAN會自動新增到所選 介面。反之,如果介面處於存取或主幹模式,且新增了另一個未標籤的VLAN,則會從選取的 介面移除預設VLAN。



步驟 10.按一下<按鈕從選定介面中刪除選定的VLAN。

步驟 11.重複步驟10-11,從選定介面中刪除其他VLAN。



步驟 12.按一下Apply以更新選定介面的VLAN成員身份。

關於此翻譯

思科已使用電腦和人工技術翻譯本文件,讓全世界的使用者能夠以自己的語言理解支援內容。請注 意,即使是最佳機器翻譯,也不如專業譯者翻譯的內容準確。Cisco Systems, Inc. 對這些翻譯的準 確度概不負責,並建議一律查看原始英文文件(提供連結)。