管理交換機上的介面統計資訊

目標

作為網路管理員,最好檢查交換機上介面的行為。良好的維護是網路效能的關鍵。藉助思科 S系列交換機,您可以檢查通過介面傳送的資料包數量以及傳送形式。

交換器的Interface頁面可用於分析已傳送和已接收的流量量及其分散性(例如單點傳播、多點 傳送和廣播封包)。此外,如果介面出現問題,您可以對該介面上插的電纜執行診斷測試,以 檢視其狀態。有了這些資訊,您就可以在排除介面故障時做出更好的決策。

本文提供如何管理交換機上介面的統計資訊和診斷資訊的說明。

適用裝置

- Sx200系列
- Sx250系列
- Sx300系列
- Sx350系列
- SG350X系列
- Sx500 系列
- Sx550X系列

軟體版本

- 1.4.7.06 Sx200、Sx300、Sx500
- 2.2.8.04 Sx250、Sx350、SG350X、Sx550X

管理交換機上的介面統計資訊

管理介面的統計資訊

步驟 1.登入到交換機的基於Web的實用程式,然後選擇Status and Statics > Interface。

注意:可用的選單選項可能會因裝置型號而異。在本示例中,使用了SG350X-48MP。



View Log

步驟 2.在Interface區域中,選擇要顯示乙太網統計資訊的介面。

注意:在本示例中,選擇了裝置2的埠GE4。

Interface GE4 🛟 Unit 2 🛊] Port LAG Interface: 1 4

注意:如果具有非堆疊式交換機(例如Sx250或Sx300系列交換機),則選項僅包括Port和 LAG。

GE1 Interface: ÷ LAG Port

步驟 3.在「刷新率」區域中按一下刷新率。這是刷新介面統計資訊之前經過的時間段。



- 無刷新 有關不會用新資訊刷新的介面的資訊。
- 15秒 有關介面的資訊每15秒刷新一次。
- 30秒 有關介面的資訊每30秒刷新一次。
- 60秒 有關介面的資訊每60秒刷新一次

注意:在本示例中,選擇了60秒。

Receive Statistics區域顯示所選介面的以下資訊:

Receive Statistics

Total Bytes (Octets):	117319524
Unicast Packets:	3387
Multicast Packets:	530502
Broadcast Packets:	291718
Packets with Errors:	0

接收統計資訊

- Total Bytes(八位元) 顯示接收的八位元數,包括錯誤封包數和訊框檢查序列 (FCS)八位元數。FCS檢查幀的有效性。
- Unicast Packets 顯示有關接收的良好單播資料包數量的資訊。單播是兩個使用者之間的一對一連線。
- Multicast Packets 顯示有關接收的良好多播資料包數量的資訊。組播是一個使用者與 一個或多個使用者之間的一對多連線。
- 廣播資料包 顯示有關接收的良好廣播資料包數量的資訊。廣播是一個與屬於某個網段 的所有成員之間的連線。
- Packets with Errors 顯示有關接收的錯誤資料包數量的資訊。這些資料包可以是單播、組播或廣播,在傳輸過程中被破壞或丟棄。

Transmit Statistics區域顯示所選介面的以下資訊:

Transmit Statistics



- Total Bytes(八位元) 顯示傳輸的八位元數,包括錯誤封包數和FCS八位元數。
- Unicast Packets 顯示有關已傳輸的良好單播資料包數量的資訊。
- Multicast Packets 顯示有關已傳輸完好組播資料包數量的資訊。
- 廣播資料包 顯示有關傳輸的良好廣播資料包數量的資訊。

步驟4.(可選)按一下Clear Interface Counters以清除所選介面的計數器。

109206624
24890
467375
286508
Inters Refresh View All Interfaces Statistics View Interface History Graph

步驟5.(可選)按一下Refresh以刷新統計資訊頁面。

Transmit Statistics	
Total Bytes (Octets):	109206624
Unicast Packets:	24890
Multicast Packets:	467375
Broadcast Packets:	286508
Clear Interface Cour	nters Refresh View All Interfaces Statistics View Interface History Graph

現在,您應該已經成功管理了交換機上某個介面的統計資訊。

檢視所有介面的統計資訊

步驟 1.在Interface頁中,按一下View All Interfaces Statistics可檢視表檢視中的所有埠。

Receive Statistics			
Total Bytes (Octets):	39404620		
Unicast Packets:	31596		
Multicast Packets:	31242		
Broadcast Packets:	147		
Packets with Errors:	0		
Transmit Statistics			
Total Bytes (Octets):	109494152		
Unicast Packets:	27812		
Multicast Packets:	467472		
Broadcast Packets:	286533		
Clear Interface Cour	nters Refresh	View All Interfaces Statistics	View Interface History Graph

步驟2.(可選)從Refresh Rate下拉選單中選擇刷新率。這是刷新介面統計資訊之前經過的時 間段。



注意:在本示例中,選擇了30秒。

步驟 3.從Interface Type下拉選單中選擇介面型別。

Interface Stati	stics Table	Port of Unit 1	
Filter: Interfac	e Type equals to	Port of Unit 2	Go
Interface	Receive Stati	LAG	

註:在本示例中,選擇了裝置2的埠。

步驟 4.按一下「Go」。



介面統計表將顯示所選交換機所有埠的統計資訊。

	Interface	Receive Statis	tics			Transmit Statis	stics			
		Total Bytes	Unicast	Multicast	Broadcast	Packets with	Total Bytes	Unicast	Multicast	Broadcast
		(Octets)	Packets	Packets	Packets	Errors	(Octets)	Packets	Packets	Packets
0	GE1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	GE2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	GE3	1494271836	2157594	376390	283631	0	523855940	2085270	156868	3119
0	GE4	49908434	39187	31481	149	0	110098356	34026	467571	286542
0	GE5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	GE6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	GE7	0	0	0	0	0	0	0	0	0

步驟5.(可選)按一下Clear All Interface Counters以清除所選介面的計數器。

ar Interface	Counters	Clear All Inte	erfaces Counte	ers View	Interface Statis	tics View I	nterface Hist	ory Graph	Refresh
XG2	4232964	5500	494	2	0	1363561	4083	2855	1143
XG1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GE48	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GE47	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GE46	0	0	0	0	0	0	0	0	0

步驟6。(可選)按一下Refresh以刷新統計資訊頁。

ar Interface	Counters	Clear All Inte	erfaces Count	ers Viev	v Interface Statis	stics View I	nterface Hist	ory Graph	Refresh
XG2	4232964	5500	494	2	0	1363561	4083	2855	1143
XG1	0) 0	0	0	0	0	0	0	0
GE48	0) 0	0	0	0	0	0	0	0
GE47	0) 0	0	0	0	0	0	0	0
GE46	0) 0	0	0	0	0	0	0	0

現在,您應該已經成功檢視了交換機所有埠的統計資訊。

介面的圖形RMON統計檢視

註:此功能僅適用於Sx250、Sx350、SG350X和Sx550X系列交換機。

步驟 1.在Interface頁中,按一下View Interface History Graph按鈕以圖形形式顯示這些結果。

Receive Statistics	
Total Bytes (Octets):	39404620
Unicast Packets:	31596
Multicast Packets:	31242
Broadcast Packets:	147
Packets with Errors:	0
Transmit Statistics	
Total Bytes (Octets):	109494152
Unicast Packets:	27812
Multicast Packets:	467472
Broadcast Packets:	286533
Clear Interface Cour	nters Refresh View All Interfaces Statistics View Interface History Graph

步驟 2.在Interface區域中,選擇要顯示乙太網統計資訊的介面。

注意:在本示例中,選擇了裝置2的埠GE4。

Interface	
Interface:	O Unit 2 ♀ Port GE4 ♀ O LAG 1 ♀

注意:如果具有非堆疊式交換機(如Sx250系列交換機),則選項為Port和LAG only。



步驟3.(可選)選中要顯示的Receive Statistics覈取方塊。

Receive Statistics	
Total Bytes (Octets)	•
Unicast Packets	☑
Multicast Packets	☑
Broadcast Packets	•
Packets with Errors	•

注意:在此示例中,所有覈取方塊均處於選中狀態。

步驟4.(可選)選中要顯示的Transmit Statistics覈取方塊。

Transmit Statistics

Total Bytes (Octets)

Unicast Packets

Multicast Packets

Broadcast Packets



注意:在此示例中,所有覈取方塊均處於選中狀態。

步驟5.(可選)在Time Span區域中,點選要檢視的介面統計資訊的時間範圍。



Last 5 Minutes Last Hour Last Day

注意:在本示例中,選擇了「最後一小時」。

Packets(資料包)圖表應顯示所選介面和交換機上資料包的統計資料。



現在,您應該已經成功檢視了交換機上某個介面的圖形統計資訊。

注意:如果您在檢視統計資訊時認為介面有問題,則可以在插入該介面的電纜上執行診斷測試 ,以檢視其狀態。要瞭解方法,請按一下<u>此處</u>。

關於此翻譯

思科已使用電腦和人工技術翻譯本文件,讓全世界的使用者能夠以自己的語言理解支援內容。請注 意,即使是最佳機器翻譯,也不如專業譯者翻譯的內容準確。Cisco Systems, Inc. 對這些翻譯的準 確度概不負責,並建議一律查看原始英文文件(提供連結)。