# 手動配置SG200、SG300和SG500系列交換機的 時間設定

## 目標

系統時間可由使用者手動設定,從SNTP單播/組播/任播伺服器動態設定,或從運行GUI的 PC同步。同步的系統時鐘為網路中的所有裝置提供參考幀。網路時間同步對於管理、保護和 調試網路至關重要。同步時間在共用檔案系統中也扮演著重要角色,因為它可以消除版本差異 和修改時間的混淆。交換機始終將時間、時區和GUI配置為引導過程的一部分。

本文檔旨在指導您手動設定和重置SG200、SG300和SG500系列託管交換機上的系統時間。

## 適用裝置

· SG200

· SG300

· SG500

# 軟體版本

•1.3.0.59

## 設定系統時間

步驟 1.登入到Web配置實用程式。預設使用者名稱為「cisco」,而預設密碼為「cisco」。

步驟 2.導航到Administration > Time Settings > System Time。System Time頁面隨即開啟:

System Time				
Dynamic Time Zone and Daylight Saving Time configurations from DH	ICP, if received, override manu	al configurations.		
Actual Time (Static): 16:49:12; 2013-Mar-14;				
Last Synchronized Server: Unsynchronized				
Clock Source Settings				
Main Clock Source (SNTP Servers):	Enable			
Alternate Clock Source (PC via active HTTP/HTTPS sessions):	🗾 Enable			
Manual Settings				
Set the date and time manually, or click here to innort them from	your computer			
© Date:	2013-Mar-14	YYYY-MMM-DD		
C Local Time:	16/10/10	HEMMESS		
- Edda Hind.	10.43.12	TH LWM. SS		
Time Zone Settings				
Get Time Zone from DHCP:	Enable			
Time Zone from DHCP:	N\A			
Time Zone Offset:	UTC 💌			
Time Zone Acronym:		(0/4 Characters Used)		
Daylight Savings Settings				
Daylight Savings:	Enable			
I Time Set Offset:	60	min (Range: 1 - 1440, Default: 60)		
Deylight Sevings Type:	<ul> <li>USA</li> <li>European</li> <li>By dates</li> <li>Recurring</li> </ul>			
🗱 From:		YYYY-MMM-DD	HH:MM	
Ø To:		YYYY-MMM-DD	HH:MM	
© From:	Day: Sun 🚽 Week: Fir	st 🖵 Month: Jan 🖵 Time: 00:00		HENM
🗱 To:	Day: Sun 🚽 Week: Fir	st 🚽 Month: Jan 🖵 Time: 00:00		HEIMM
Apply Cancel				

頁面頂部將顯示以下欄位:

·實際時間(靜態) — 顯示裝置上的實際時間以及指定的時區。

·上次同步的伺服器 — 顯示來自簡單網路時間協定(SNTP)伺服器的資訊,包括伺服器的地址、層和型別。如果您的裝置未連線到SNTP伺服器,此欄位將顯示「Unsynchronized」。

步驟 3.在「Manual Settings」的「Date」欄位中輸入當前日期。

注意:按一下「日期」欄位上方的句子中的「此處」將自動獲取儲存在電腦上的時間設定。如 果按一下,請跳至步驟5。

Manual Settings				
Set the date and time manually, or click here to import them from your computer.				
C Date:	2013-Mar-14	YYYY-MMM-DD		
C Local Time:	17:25:47	HH:MM:SS		

步驟 4.在Local Time (本地時間)字段中輸入當前時間。

Manual Settings				
Set the date and time manually, or click here to import them from	n your computer.			
o Date:	2013-Mar-14	YYYY-MMM-DD		
C Local Time:	17:25:47	HH:MM:SS		

步驟5.(可選)如果要從DHCP伺服器啟用動態時區配置,請在時區設定下選中從DHCP獲取 時區旁邊的Enable覈取方塊。

注意: 啟用此功能將重置在步驟3和4中輸入的手動設定。如果啟用此功能, 請跳至步驟8



步驟 6.從下拉選單中選擇Time Zone Offset。

Time Zone Settings	
Get Time Zone from DHCP:	Enable
Time Zone from DHCP:	N\A
Time Zone Offset:	итс 🗔
Time Zone Acronym:	UTC -12:00 UTC -11:00 UTC -10:00
Daylight Savings Settings	UTC -9:00 UTC -8:00 UTC -7:00
Daylight Savings:	UTC -6:00
Time Set Offset:	UTC -4:30 min (Range: 1 - 1440, Default: 60)
Daylight Savings Type:	UTC -4:00 UTC -3:30
•	UTC -3:00 UTC -2:00 UTC -1:00
From:	UTC +1:00 HH:MM
To:	UTC +2:00 UTC +3:00 HH:MM
From:	UTC +3:30 Veek: First Venth: Jan Vine: 00:00 HH:MM
To:	Day: Sun 🖵 Week: First 🖵 Month: Jan 🖵 Time: 00:00 HH:MM

#### 步驟 7.在Time Zone Acronym欄位旁輸入Time Zone Acronym。

Time Zone Offset:	UTC 🗨	
Time Zone Acronym:	PST	(3/4 Characters Used)

步驟 8.在夏令時設定部分中, 選中啟用覈取方塊以啟用當前夏令時時間的自動調整。

Daylight Savings Settings	
Daylight Savings:	Enable
🗱 Time Set Offset:	60 min (Range: 1 - 1440, Default: 60)

步驟 9.在Time Set Offset欄位中,輸入從GMT開始的分鐘偏移量(範圍為1到1440)。預設值 為 60。

Daylight Savings Settings	
Daylight Savings:	V Enable
Time Set Offset:	<b>60</b> min (Range: 1 - 1440, Default: 60)
Daylight Savings Type:	O USA
	O European
	O By dates
	O Recurring

步驟 10.在「Daylight Savings Type」欄位中,選擇要實施的夏令型別。

Time Set Offset:	60	min (Range: 1 - 1440, Default: 60)
Daylight Savings Type:	<ul> <li>USA</li> <li>European</li> <li>By dates</li> <li>Recurring</li> </ul>	

設定定義如下:

·美國 — 將夏令時准則設定為美國。如果選擇此選項,請繼續執行步驟13。

·歐洲 — 將夏時制指引設定為歐盟標準(也適用於使用此標準的其他國家)。如果選擇此選 項,請繼續執行步驟13。

·按日期 — 手動設定夏時制准則 — 通常適用於美國或歐盟以外的國家(上面列出)。這樣 ,每年都可以自定義DST的開始和停止。

·循環 — 每年同一日期發生DST。

步驟11。(可選)如果選擇「按日期」型別,請輸入進行夏令時的時間和日期。

🌣 Time Set Offset:	60	min (Range: 1 - 1440, Default: 60)	
Daylight Savings Type:	<ul> <li>USA</li> <li>European</li> <li>By dates</li> <li>Recurring</li> </ul>		
C From:		YYYY-MMM-DD	HH:MM
🗢 To:		YYYY-MMM-DD	HH:MM

·自 — DST開始的日期和時間。

·到 — DST結束的日期和時間。

步驟12。(可選)如果選擇「循環」型別,請在突出顯示的起始和終止字段中輸入適當的資 訊。

Daylight Savings Settings			
Daylight Savings:	🔽 Enable		
Time Set Offset:	60	min (Range: 1 - 1440, Default: 60)	
Daylight Savings Type:	<ul> <li>USA</li> <li>European</li> <li>By dates</li> <li>Recurring</li> </ul>		
🛱 From:		YYYY-MMM-DD	HH:MM
₩ To:		YYYY-MMM-DD	HH:MM
© From:	Day: Sun 💌 Week: 2	▼ Month: Mar ▼ Time: 02:00	HH:MM
• To:	Day: Sun 💌 Week: Fi	irst 💌 Month: Nov 💌 Time: 02:00	HH:MM

·開始日期 — 選擇每年DST(夏令時)的開始日期。

— 天 — 每年DST開始的那一天。

— 周 — 每年DST開始當月中的周。

— 月 — 每年DST開始的月份。

— 時間 — 每年的DST開始時間。

·結束日期 — 每年DST結束的日期。

— 天 — 每年DST結束的那一天。

— 周 — 每年DST結束的月中的周。

— 月 — 每年的DST結束的月份。

— 時間 — 每年的DST結束時間。

步驟 13.按一下「Apply」。系統時間值將寫入運行配置檔案。

#### 關於此翻譯

思科已使用電腦和人工技術翻譯本文件,讓全世界的使用者能夠以自己的語言理解支援內容。請注 意,即使是最佳機器翻譯,也不如專業譯者翻譯的內容準確。Cisco Systems, Inc. 對這些翻譯的準 確度概不負責,並建議一律查看原始英文文件(提供連結)。