在200/300系列託管交換機上配置綠色乙太網

目標

綠色乙太網路是降低交換器能耗的一項功能。如此一來,交換器就更環保了,而且您運行交換 器的成本也得以降低。

本文介紹如何在200/300系列託管交換機上配置綠色乙太網。

適用裝置

·SF/SG 200和SF/SG 300系列託管交換器

軟體版本

· v1.2.7.76

啟用全域性綠色乙太網

本節介紹如何在200/300系列託管交換器的所有介面上啟用綠色乙太網路。

步驟 1.登入到Web配置實用程式,然後選擇Port Management > Green Ethernet > Properties。Properties頁面隨即開啟:

Properties									
For the functions and/or parameters configured on this page to become effective, you may have to configure the corresponding port based parameters on Port Settings page.									
Energy Detect Mode:	Enable								
Short Reach:	Enable								
Power Savings:	83 %								
Cumulative Energy Saved:	0 Watt Hour								
Port LEDs:	Enable								
Apply Cancel									

步驟 2.在Energy Detect Mode欄位中,選中Enable覈取方塊以在非活動鏈路上啟用能量檢測 模式。對於非活動鏈路,此模式將這些鏈路更改為非活動模式,但仍將埠的管理狀態保持為 Up。 此操作可降低交換機的功耗。

步驟 3.在Short Reach欄位中,勾選Enable覈取方塊以啟用Short Reach。此功能可節省短長 度電纜的電源。分析完電纜長度後,將調整電源使用情況。

註:節能字段顯示啟用綠色乙太網後節省的能源。

注意:「Cumulative Energy Saved」欄位顯示自上次重新啟動交換機後節省的能量。

步驟4.(可選)在埠LED欄位中,要減少功耗,請取消選中啟用覈取方塊以禁用介面上的 LED活動。

步驟 5.按一下「Apply」以儲存組態。

註:進行此配置後,網路暫時斷開。

綠色乙太網埠設定

本節介紹如何在特定介面上啟用/禁用綠色乙太網。

注意:必須正確完成全域性綠色乙太網配置,綠色乙太網埠配置才能生效。

單介面配置

本節介紹如何在單個介面上啟用/禁用綠色乙太網。

步驟 1.登入到Web配置實用程式,然後選擇Port Management > Green Ethernet > Port Settings。Port Settings頁面將打開:

Por	Port Settings									
For the functions and/or parameters configured on this page to become effective,										
you m	you may have to configure the corresponding global parameters on Properties page.									
Siobal Parameter Status										
Energy Detect Mode: Enabled Short Reach Mode: Enabled										
Port Setting Table Showing 1-18 of 18 All 💌 per page										
	Entry No.	Port	Energy Detect			Short Reach				
			Administrative	Operational	Reason	Administrative	Operational	Reason	Cable Length	
۰		GE1				Disabled	Disabled			
С	2	GE2	Enabled	Enabled		Disabled	Disabled			
0	3	GE3	Enabled	Enabled		Disabled	Disabled			
С	4	GE4	Enabled	Enabled		Disabled	Disabled			
C	5	GE5	Enabled	Enabled		Disabled	Disabled			
С	6	GE6	Enabled	Enabled		Disabled	Disabled			
C	7	GE7	Enabled	Enabled		Disabled	Disabled			
0	8	GE8	Enabled	Enabled		Disabled	Disabled			
0	9	GE9	Enabled	Disabled	Link Up	Disabled	Disabled			
С	10	GE10	Enabled	Enabled		Disabled	Disabled			
C	11	GE11	Enabled	Enabled		Disabled	Disabled			
С	12	GE12	Enabled	Enabled		Disabled	Disabled			
0	13	GE13	Enabled	Enabled		Disabled	Disabled			
С	14	GE14	Enabled	Enabled		Disabled	Disabled			
С	15	GE15	Enabled	Enabled		Disabled	Disabled			
0	16	GE16	Enabled	Enabled		Disabled	Disabled			
0	17	GE17	Enabled	Enabled		Disabled	Disabled			
C	18	GE18	Enabled	Enabled		Disabled	Disabled			
	Copy Settings Edit									

步驟 2.按一下要配置的介面的單選按鈕。

步驟 3.按一下「Edit」。出現Edit Port Setting視窗。

Interface:	Port GE1 -
Energy Detect:	Enable
Short Reach:	Enable

步驟4.(可選)在Energy Detect欄位中,勾選Enable覈取方塊以在特定連線埠上啟用此功能 。此功能可將非活動鏈路移至非活動模式,以減少功耗並保持埠的管理狀態為開啟。

步驟5.(可選)在Short Reach欄位中,勾選Enable覈取方塊以在特定連線埠上啟用此功能。 此功能可分析電纜的長度,並對鏈路應用適當的技術以降低功耗。

步驟 6.按一下「Apply」以儲存組態。對埠設定表進行更改:

Port Settings

For the functions and/or parameters configured on this page to become effective, you may have to configure the corresponding global parameters on Properties page.

Global Parameter Status

Energy	Detect I	Mode:	Enat

Energy Detect Mode: Enabled Short Reach Mode: Enabled										
Por	Port Setting Table Showing 1-18 of 18 All 💌 per page									
	Entry No.	Port	Energy Detect			Short Reach				
			Administrative	Operational	Reason	Administrative	Operational	Reason	Cable Length	
0	1	GE1	Enabled	Enabled		Enabled	Disabled	Link Down		
C	2	GE2	Enabled	Enabled		Disabled	Disabled			
C	3	GE3	Enabled	Enabled		Disabled	Disabled			
C	4	GE4	Enabled	Enabled		Disabled	Disabled			
0	5	GE5	Enabled	Enabled		Disabled	Disabled			
C	6	GE6	Enabled	Enabled		Disabled	Disabled			
0	7	GE7	Enabled	Enabled		Disabled	Disabled			
C	8	GE8	Enabled	Enabled		Disabled	Disabled			
0	9	GE9	Enabled	Disabled	Link Up	Disabled	Disabled			
0	10	GE10	Enabled	Enabled		Disabled	Disabled			
C	11	GE11	Enabled	Enabled		Disabled	Disabled			
C	12	GE12	Enabled	Enabled		Disabled	Disabled			
0	13	GE13	Enabled	Enabled		Disabled	Disabled			
C	14	GE14	Enabled	Enabled		Disabled	Disabled			
0	15	GE15	Enabled	Enabled		Disabled	Disabled			
0	16	GE16	Enabled	Enabled		Disabled	Disabled			
0	17	GE17	Enabled	Enabled		Disabled	Disabled			
0	18	GE18	Enabled	Enabled		Disabled	Disabled			
Copy Settings Edit										

將介面配置應用到多個介面

本部分介紹如何將單個介面配置應用到多個介面。

步驟 1.登入到Web配置實用程式,然後選擇Port Management > Green Ethernet > Port Settings。Port Settings頁面隨即開啟。

Port	Port Settings									
For the functions and/or parameters configured on this page to become effective,										
you may have to configure the corresponding global parameters on Properties page.										
Global Parameter Status										
Energy Detect Mode: Enabled Short Reach Mode: Enabled										
Port Setting Table Showing 1-18 of 18 All - per page										
Entry No. Port Energy Detect Short Reach										
			Administrative	Operational	Reason	Administrative	Operational	Reason	Cable Length	
۰							Disabled	Link Down		
0	2	GE2	Enabled	Enabled		Disabled	Disabled			
0	3	GE3	Enabled	Enabled		Disabled	Disabled			
0	4	GE4	Enabled	Enabled		Disabled	Disabled			
C	5	GE5	Enabled	Enabled		Disabled	Disabled			
0	6	GE6	Enabled	Enabled		Disabled	Disabled			
0	7	GE7	Enabled	Enabled		Disabled	Disabled			
0	8	GE8	Enabled	Enabled		Disabled	Disabled			
0	9	GE9	Enabled	Disabled	Link Up	Disabled	Disabled			
0	10	GE10	Enabled	Enabled		Disabled	Disabled			
0	11	GE11	Enabled	Enabled		Disabled	Disabled			
0	12	GE12	Enabled	Enabled		Disabled	Disabled			
0	13	GE13	Enabled	Enabled		Disabled	Disabled			
0	14	GE14	Enabled	Enabled		Disabled	Disabled			
0	15	GE15	Enabled	Enabled		Disabled	Disabled			
0	16	GE16	Enabled	Enabled		Disabled	Disabled			
0	17	GE17	Enabled	Enabled		Disabled	Disabled			
0	18	GE18	Enabled	Enabled		Disabled	Disabled			
	Copy Settings Edit									

步驟 2.按一下要將其配置應用到多個介面的介面的單選按鈕。

步驟 3.按一下「Copy Settings」。出現「Copy Settings」視窗。

Copy configuration from entry 1 (GE1)								
to: 5-10 (Example: 1,3,5-10 or: GE1,GE3-GE5)								
Apply Clos	3e							

步驟 4.在提供的欄位中,輸入要應用之前按一下的介面的配置的介面。您可以按編號或介面 名稱輸入每個介面(例如:1、2、3或GE1、GE2、GE8),也可以按編號或名稱輸入介面範 圍(例如:7-10或GE7-GE10)。

Por	Port Settings									
For the you n	For the functions and/or parameters configured on this page to become effective, you may have to configure the corresponding global parameters on Properties page.									
Globa	Global Parameter Status									
Ener	Energy Detect Mode: Enabled Short Reach Mode: Enabled									
Por	Port Setting Table Showing 1-18 of 18 All 💌 per page									
	Entry No.	Port	Energy Detect			Short Reach				
			Administrative	Operational	Reason	Administrative	Operational	Reason	Cable Length	
C	1	GE1	Enabled	Enabled		Enabled	Disabled	Link Down		
C	2	GE2	Enabled	Enabled		Disabled	Disabled			
0	3	GE3	Enabled	Enabled		Disabled	Disabled			
C	4	GE4	Enabled	Enabled		Disabled	Disabled			
C	5	GE5	Enabled	Enabled		Enabled	Disabled	Link Down		
С	6	GE6	Enabled	Enabled		Enabled	Disabled	Link Down		
0	7	GE7	Enabled	Enabled		Enabled	Disabled	Link Down		
0	8	GE8	Enabled	Enabled		Enabled	Disabled	Link Down		
0	9	GE9	Enabled	Disabled	Link Up	Enabled	Disabled	Link Speed		
C	10	GE10	Enabled	Enabled		Enabled	Disabled	Link Down		
0	11	GE11	Enabled	Enabled		Disabled	Disabled			
C	12	GE12	Enabled	Enabled		Disabled	Disabled			
0	13	GE13	Enabled	Enabled		Disabled	Disabled			
C	14	GE14	Enabled	Enabled		Disabled	Disabled			
C	15	GE15	Enabled	Enabled		Disabled	Disabled			
C	16	GE16	Enabled	Enabled		Disabled	Disabled			
0	17	GE17	Enabled	Enabled		Disabled	Disabled			
0	18	GE18	Enabled	Enabled		Disabled	Disabled			
	Copy Settings Edit									

關於此翻譯

思科已使用電腦和人工技術翻譯本文件,讓全世界的使用者能夠以自己的語言理解支援內容。請注 意,即使是最佳機器翻譯,也不如專業譯者翻譯的內容準確。Cisco Systems, Inc. 對這些翻譯的準 確度概不負責,並建議一律查看原始英文文件(提供連結)。