# 300系列託管交換機上的RMON警報配置

#### 目標

本文檔的目標是在交換機上配置警報,以發現需要向網路管理員監控和報警的事件。當超過上 升閾值時,觸發上升事件。同樣,當跌倒閾值被越過時,跌倒事件被觸發。

**附註**:僅當交換機上配置了RMON事件時,才能配置警報。有關如何配置RMON事件的詳細 資訊,請參閱*200/300系列託管交換機上的RMON事件*一文。

### 適用裝置

·SF/SG 300系列託管交換器

#### 軟體版本

•1.3.0.62

## RMON警報配置

步驟1.登入到Web配置實用程式,然後選擇Status and Statistics > RMON > Alarms。Alarms 頁面開啟:

AI	Alarms											
A	larm T	ble										
	Alarn Entr No	Interface	Counter Name	Counter Value	Sample Type	Rising Threshold	Rising Event	Falling Threshold	Falling Event	Startup Alarm	(sec.)	Owner
0	0 results found.											
Add Edit Delete												

步驟2.按一下Add。出現Add Alarm Entry視窗。

Alarm Entry:	1							
Interface:	Port GE1      O LAG 1							
Counter Name:	Total Bytes (Octets)- Receive							
Sample Type:	<ul> <li>Absolute</li> <li>Delta</li> </ul>							
Rising Threshold:	100	(Range: 0 - 2147483647, Default: 100)						
Rising Event:	1 - Default Description	V						
Falling Threshold:	20	(Range: 0 - 2147483647, Default: 20)						
Falling Event:	1 - Default Description							
Startup Alarm:	<ul> <li>Rising Alarm</li> <li>Falling Alarm</li> <li>Rising and Falling</li> </ul>							
🌣 Interval:	100	sec. (Range: 1 - 2147483647, Default: 100						
Owner:		(0/160 Characters Used)						

附註: Alarm Entry欄位顯示當前配置的報警號碼。

步驟3.按一下介面欄位中的一種介面型別以定義警報應用於哪個介面。可用選項包括:

·埠 — 此選項可讓您從Port下拉選單中選擇要分配事件警報的埠。

·LAG — 此選項允許您從鏈路聚合組(LAG)下拉選單中選擇要分配事件警報的LAG埠。 LAG埠將單個介面合併為一個頻寬更高的邏輯鏈路。

Alarm Entry:	1	
Interface:	Port GE1      O LAG 1	
Counter Name:	Total Bytes (Octets)- Receive	
Sample Type:	Total Bytes (Octets)- Receive	<b>`</b>
	Multicast Packets - Receive	
Rising Threshold:	Broadcast Packets - Receive	33647, Default: 100)
	Unicast Packets - Transmit	
Rising Event:	Multicast Packets - Transmit	
8 Falling Threshold	Broadcast Packets - Transmit	83647 Default: 20)
· raining micshold.	Frame Check Sequence (FCS) Errors	55047, Delault. 20)
Falling Event:	Late Collisions	
Otartun Alarma	Excessive Collisions	
Startup Alarm.	Oversize Packets	
	Internal MAC Receive Errors	
	Transmitted Pause Frames	
Interval:	RMON Drop Events	47483647, Default: 100
	RMON Received Bytes (Octets)	
Owner:	RMON Received Octets	Used)
	RMON Broadcast Packets Received	/

步驟4.從Counter Name下拉選單選擇指示警報要測量的管理資訊庫(MIB)的計數器名稱。

附註:	有關MIB的資訊	,請參閱 <i>300系列託管交換機上的簡單網路管理協定(SNMP)檢視配置。</i>
-----	----------	---

Alarm Entry:	1						
Interface:	Port GE1      CLAG 1     Multicast Packets - Receive						
Counter Name:							
Sample Type:	<ul><li>Absolute</li><li>Delta</li></ul>						
Rising Threshold:	400	(Range: 0 - 2147483647, Default: 100)					
Rising Event:	1 - Default Description						
Falling Threshold:	50	(Range: 0 - 2147483647, Default: 20)					
Falling Event:	1 - Default Description						
Startup Alarm:	<ul> <li>Rising Alarm</li> <li>Falling Alarm</li> <li>Rising and Falling</li> </ul>						
🌣 Interval:	200	sec. (Range: 1 - 2147483647, Default: 100)					
Owner:	Admin	(5/160 Characters Used)					

步驟5.按一下示例方法生成警報。可用選項包括:

·絕對 — 此選項使用當前樣本測量的資訊生成警報。

·增量 — 此選項使用兩個連續樣本之間的差值生成警報。

步驟6.在「上升閾值」欄位中輸入上升閾值以觸發上升閾值警報。

步驟7. 從Rising Event下拉選單中,選擇觸發正在發生事件時要執行的事件。

步驟8.在「下降閾值」欄位中輸入下降閾值以觸發下降閾值警報。

**附註**:下降閾值必須小於上升閾值。

步驟9.從Falling Event下拉選單中選擇觸發下落事件時要執行的事件。

步驟10.按一下您希望從中啟動的啟動警報。可用選項包括:

·警報增加 — 此選項在啟動警報增加事件時觸發。

·下降警報 — 此選項在啟動警報下降事件時觸發。

·警鐘起落 — 此選項可觸發事件的起落變化。

步驟11.在「間隔」欄位中輸入每個警報之間的間隔時間。

步驟12。(可選)輸入接收警報的使用者或系統的名稱。

步驟13.按一下Apply以儲存組態。

A	Alarms											
1	Alarm Table											
4	Alarm	Interface	Counter Name	Counter	Sample Type	Rising	Rising Event	Falling	Falling Event	Startup Alarm	Interval	Owner
	Entry			Value		Threshold		Threshold			(sec.)	
	No.											
~		GE1	Multicast Packets - Receive		Delta	400	Default Description	50	Default Description	Rising Alarm	200	Admin
	Add		Edit Delete									

步驟14。(可選)要編輯當前警報,請選中要編輯的警報的覈取方塊,然後按一下**編輯**。 步驟15。(可選)要刪除當前警報,請選中要刪除的警報的覈取方塊,然後按一下**Delete**。