在交換機上配置動態主機配置協定(DHCP)可信介 面設定

目標

動態主機配置協定(DHCP)監聽提供了一種安全機制,可防止接收錯誤的DHCP響應資料包並 記錄DHCP地址。它通過將裝置上的埠視為可信或不可信來做到這一點。

可信埠是連線到DHCP伺服器並允許分配DHCP地址的埠。受信任埠上接收到的DHCP消息允 許通過裝置。來自這些埠的資料包將自動轉發。如果未啟用DHCP監聽,則預設情況下所有埠 都是受信任的。

不可信埠是不允許分配DHCP地址的埠。預設情況下,在Interface Settings頁面中宣告所有埠可信之前,所有埠都被視為不可信。

本文旨在展示如何在交換機上配置DHCP可信介面設定。

適用裝置

- Sx300系列
- •SG350X系列
- Sx500系列
- SG500X

軟體版本

- 1.4.7.06 Sx300、Sx500、SG500X
- 2.2.8.04 SG350X

配置DHCP可信介面設定

附註:基於Web的交換機實用程式的外觀可能因裝置的具體型號而異。以下影象來自 SG350X-48MP。

步驟1.訪問交換機基於Web的實用程式,然後選擇IP Configuration > IPv4 Management and Interfaces。



步驟2.選擇DHCP Snooping/Relay > DHCP Snooping Trusted Interfaces。



步驟3.在Trusted Interfaces Table下,按一下要配置的埠或介面,然後按一下Edit。

2	40	GE40		No
0	41	GE41		No
ō	42	GE42		No
•	43	GE43		No
0	44	GE44		No
•	45	GE45		No
0	46	GE46		No
•	47	GE47		No
0	48	GE48		No
	49	XG1		No
0	50	XG2		No
•	51	XG3		No
0	52	XG4		No
Copy Settings		Edit		

附註:在本示例中,選擇了埠GE41。

步驟4.在「Edit Interface Settings」視窗中,驗證Interface區域中選定的埠是否為您在上一步 中選擇的埠。否則,按一下下拉箭頭並選擇正確的埠。

Interface: Unit 1 Port GE41 LAG 1
Trusted Interface: Ves No
Apply Close

步驟5.在Trusted Interface區域中,按一下單選按鈕將特定埠設定為受信任或不受信任,然後按一下Apply。

Interface:	Ŧ
₩ No	
Apply Close	

附註:在此範例中,選擇「是」表示連線埠設定為受信任連線埠。

步驟6.出現「成功」消息後,按一下「關**閉」。**

Success. To permanently save the configuration, go to the File Operations page or click the Save icon.				
Interface: Unit 1 • Port GE41 • LAG 1 • Trusted Interface: Yes No 				
Apply Close				

步驟7.在「可信介面」表中驗證所選埠上新配置的設定是否已應用。

0 4	40 GE40		No
0 4	1 GE41		Yes
0 4	2 GE42		No
• 4	43 GE43		No
0 4	4 GE44		No
• 4	45 GE45		No
0 4	46 GE46		No
• 4	47 GE47		No
0 4	48 GE48		No
• 4	49 XG1		No
0 5	50 XG2		No
 5 	51 XG3		No
0 5	52 XG4		No
Copy Sett	ings	Edit	

步驟8.(可選)若要永久儲存配置,請按一下頁 🧟 Save 面頂部的閃爍圖示。

現在,您應該在交換機上成功配置受信任的介面設定。