通過命令列介面(CLI)配置交換機上的全域性鏈路 層發現協定(LLDP)設定

目標

鏈路層發現協定(LLDP)媒體端點發現(MED)提供額外的功能來支援媒體端點裝置,例如為語音 或影片、裝置位置發現和故障排除資訊等應用啟用網路策略通告。LLDP和Cisco Discovery Protocol(CDP)都是類似的協定,不同之處在於LLDP促進了供應商互操作性,而CDP是 Cisco專有協定。

LLDP可用於您需要在非思科專有裝置和思科專有裝置之間工作的情形。您可以使用LLDP協定 進行故障排除。交換機提供埠當前LLDP狀態的所有資訊,您可以使用此資訊來修復網路中的 連線問題。

本文提供如何在交換機上配置LLDP屬性的說明。

附註:要瞭解如何通過基於Web的實用程式配置交換機的LLDP屬性,請按一下<u>此處</u>。

適用裝置

- •Sx300系列
- Sx350系列
- •SG350X系列
- Sx500系列
- Sx550X系列

軟體版本

- 1.4.7.05 Sx300、Sx500
- 2.2.8.4 Sx350、SG350X、Sx550X

通過CLI配置交換機上的全域性LLDP屬性

配置全域性LLDP屬性

步驟1.登入到交換機控制檯。預設使用者名稱和密碼為**cisco**。如果您已配置新的使用者名稱 或密碼,請改為輸入憑據。

User Name:cisco Password:*********

附註:在本示例中,通過Telnet訪問SG350X交換機。

步驟2.在交換機的特權EXEC模式下,輸入以下命令進入全域性配置上下文:

SG350X#configure

步驟3.要在交換機上全域性啟用LLDP功能,請輸入以下內容:

SG350X(config)#11dp

附註:預設情況下,LLDP是全域性啟用的。

SG350X#configure SG350X(config): lldp run SG350X(config)#

步驟4.(可選)要全域性禁用LLDP功能,請輸入以下內容:

SG350X(config)#no **lldp run**

步驟5.(可選)要在全域性禁用LLDP時定義LLDP資料包處理,請輸入以下內容:

SG350X(config)#lldp lldpdu [] 選項包括:

- filtering 指定全域性禁用LLDP時,過濾或刪除LLDP資料包。
- flooding 指定當全域性禁用LLDP時,LLDP資料包將被泛洪或轉發到虛擬區域網(VLAN)中的 所有介面。

附註:在此範例中,輸入泛濫。

SG350X(config)#no lldp run SG350X(config)#lldp lldpdu flooding SG350X(config)#

附註:當LLDP被全域性禁用時,將過濾LLDP資料包。

如果LLDP被全域性禁用,並且LLDP資料包處理模式為泛洪,則LLDP資料包將被視為資料資料包,但有以下例外:

- VLAN輸入規則不應用於LLDP資料包。LLDP資料包被困在生成樹協定(STP)狀態為轉發的所有 埠上。
- 預設的deny-all規則不應用於LLDP資料包。
- VLAN輸出規則不應用於LLDP資料包。LLDP資料包被泛洪到STP狀態為轉發的所有埠。
- LLDP資料包作為未標籤的資料包傳送。
 步驟6.要配置LLDP通知的最大傳輸速率,請輸入以下內容:

SG350X(config)#lldp[]

• 間隔秒數 — 裝置在指定時間段內不會傳送多個通知。範圍為5到3600秒。預設間隔為每5秒。 附註:在本示例中,使用的間隔為360秒。

SG350X(config)#11dp run SG350X(config #lldp notifications interval 360 SG350X(config)#

SG350X(config)#no lldp

步驟8.要指定軟體傳送LLDP更新的頻率,請輸入以下內容:

步驟7。(可選)要將LLDP通知的最大傳輸速率恢復為預設設定,請輸入以下內容:

• timer seconds — 指定軟體傳送LLDP更新的頻率(以秒為單位)。範圍為5到32768秒。預設值 為30秒。

附註:在本示例中,使用的計時器是60秒。



步驟9。(可選)要恢復預設LLDP計時器配置,請輸入以下內容:

SG350X(config) #no **lldp timer**

步驟10.要指定接收裝置在丟棄LLDP資料包之前保留多長時間,請輸入以下內容:

SG350X(config)**#11dp hold-multiplier [number]**

• hold-multiplier number — 將LLDP資料包保持時間間隔指定為LLDP計時器值的倍數。範圍為 2至10,預設值為4。

附註:在此示例中,保持乘數值設定為5。



步驟11。(可選)要將LLDP通知的最大傳輸速率返回到預設設定,請輸入以下內容:

SG350X(config)#no lldp hold-multiplier

步驟12.要指定LLDP埠在重新初始化LLDP傳輸之前等待的最小時間,請輸入以下內容:

SG350X(config)#lldp[]

 reinit seconds — 指定LLDP埠在重新初始化LLDP傳輸之前等待的最短時間(秒)。範圍為1到 10,預設值為2秒。

附註:在本示例中,重新初始化LLDP傳輸時間設定為3秒。

SG350X(config)#lldp run SG350X(config)#lldp notifications interval 360 SG350X(config)#lldp timer 60 SG350X(config)#lldp hold-multiplier 5 SG350X(config) flldp reinit 3 SG350X(config)#

步驟13。(可選)要在交換機上恢復重新初始化LLDP傳輸配置設定,請輸入以下內容:

SG350X(config)#no lldp

步驟14.要配置由於LLDP本地系統MIB的更改而連續傳輸LLDP幀的時間量,請輸入以下內容 :

SG350X(config)#lldp **tx-delay** [seconds]

• tx-delay seconds — 指定由LLDP本地系統MIB中的值或狀態更改啟動的連續LLDP幀傳輸之間 的延遲(以秒為單位)。範圍是從1到8192秒,並且預設傳輸延遲是2秒。 附註:在本示例中,傳輸延遲設定為15秒。

[SG350X(config)#lldp run [SG350X(config)#lldp notifications interval 360 [SG350X(config)#lldp timer 60 [SG350X(config)#lldp hold-multiplier 5 [SG350X(config)#lldp reinit 3 [SG350X(config)#lldp tx-delay 15 SG350X(config)#

步驟15。(可選)要將傳輸延遲值返回預設配置,請輸入以下內容:

SG350X(config) #no lldp tx-delay

步驟16。(可選)要在LLDP消息中配置機箱ID通告的來源,請輸入以下內容:

SG350X(config)#11dp chassis-id [mac-address | host-name] 選項包括:

- mac-address 指定使用裝置媒體訪問控制(MAC)地址的機箱ID。這是預設設定。
- host-name 指定使用裝置配置的主機名的機箱ID。

附註:在此示例中,使用host-name。

[SG350X(config)# ldp chassis-id host-name SG350X(config)#

步驟17。(可選)要將機箱ID源恢復到預設配置,請輸入以下內容:

SG350X(config)#no lldp chassis-id

步驟18.當埠啟動時,LLDP使用其快速啟動機制比平常更快地傳送資料包。要配置在快速啟動 機制啟用期間傳送的資料包數量,請輸入以下內容:

SG350X(config) **#11dp med fast-start repeat-count [number]**

 repeat-count number — 指定快速啟動機制啟用期間傳送快速啟動LLDPDU資料單元 (LLDPDU)的次數。範圍為1至10,預設值為3。
 附註:在此示例中,重複計數數字設定為5。

[SG350X(config)#lldp med fast-start repeat-count 5
SG350X(config)#

步驟19。(可選)要將重複計數器返回預設設定,請輸入以下內容:

SG350X(config)#**no lldp med fast-start repeat-count** 步驟20.輸入exit命令返回交換機的特權執行模式。

SG350X**#exit**

SG350X(config)#lldp med fast-start repeat-count 5 SG350X(config)#exit SG350X#

步驟21。(可選)在交換機的特權執行模式下,輸入以下命令,將配置的設定儲存到啟動配

置檔案中:

SG350X**#copy running-config startup-config**

[SG350X; copy running-config startup-config Overwrite file [startup-config].... (Y/N)[N] ?

步驟22.(可選)出現Overwrite file [startup-config]...提示後,在鍵盤上按Y選擇「Yes」,或 按N選擇「No」。

[SG350X#copy running-config startup-config
Overwrite file [startup-config].... (Y/N)[N] ??
10-May-2017 04:59:37 %COPY-I-FILECPY: Files Copy - source URL running-config destinati
on URL flash://system/configuration/startup-config
10-May-2017 04:59:39 %COPY-N-TRAP: The copy operation was completed successfully

SG350X#

附註:在此示例中,Y被按下。

現在,您應該已經通過CLI成功配置交換機上的全域性LLDP屬性。

要瞭解如何通過基於Web的實用程式在交換機上的特定埠上配置LLDP設定,請按一下<u>此處</u>獲 取說明。有關基於CLI的說明,請按一下<u>此處</u>。

顯示LLDP配置設定

步驟1.在交換機的特權EXEC模式下,輸入以下命令以顯示全域性LLDP配置設定:

SG350X#**show lldp configuration [interface-id |]** 選項包括:

- interface-id (可選)指定埠ID。
- Detailed (可選)顯示除當前埠之外的非當前埠的資訊。 **附註:**在此示例中,顯示了詳細的LLDP配置。

SG350X show lldp configuration detailed

LLDP state: Enabled Timer: 60 Seconds Hold multiplier: 5 Reinit delay: 3 Seconds Tx delay: 15 Seconds Notifications Interval: 360 Seconds LLDP packets handling: Filtering Chassis ID: host-name				
Port	State	Optional TLVs	Address	Notifications
gi1/0/1 gi1/0/2 gi1/0/3 gi1/0/4 gi1/0/5 gi1/0/5 gi1/0/7 gi1/0/8 gi1/0/9 gi1/0/10 gi1/0/11	Rx and Tx Rx and Tx	SN, SC SN, SC	automatic automatic automatic automatic automatic automatic automatic automatic automatic automatic automatic	Disabled Disabled Disabled Disabled Disabled Disabled Disabled Disabled Disabled Disabled Disabled

LLDP配置顯示以下資訊:

- LLDP狀態 交換機中LLDP的狀態。
- 計時器 LLDP更新之間的時間間隔。
- 保持乘數 接收裝置在丟棄LLDP資料包之前保持該資料包的時間量(以計時器間隔的倍數表示)。
- •恢復延遲 LLDP埠在重新初始化LLDP傳輸之前等待的最小時間間隔。
- Tx delay 通過LLDP本地系統MIB中的值/狀態更改啟動的連續LLDP幀傳輸之間的延遲。
- 通知間隔 LLDP通知的最大傳輸速率。
- LLDP資料包處理 全域性禁用LLDP時的LLDP資料包處理。
- •機箱ID 機箱的識別符號。
- 連線埠 連線埠號碼。
- 狀態 埠的LLDP狀態。
- 可選TLV 通告的可選TLV。可能的值:
 - PD 埠描述
 - SN 系統名稱
 - SD 系統描述
 - SC 系統功能
- 地址 通告的管理地址。
- 通知 指示是啟用還是禁用LLDP通知。
- PVID (介面)通告的埠VLAN ID。

- PPVID (介面)協定埠VLAN ID通告。
- Protocols -(Interface)選定的協定。 現在,您應該已經通過CLI在交換機上顯示配置的LLDP設定。