通過CLI配置交換機上的DHCP受信任介面設定

目標

本文旨在展示如何通過命令列介面(CLI)在交換機上配置DHCP可信介面設定。

簡介

動態主機配置協定(DHCP)監聽提供了一種安全機制,可防止接收錯誤的DHCP響應資料包並 記錄DHCP地址。它通過將裝置上的埠視為可信或不可信來做到這一點。

可信埠是連線到DHCP伺服器並允許分配DHCP地址的埠。受信任埠上接收到的DHCP消息允 許通過裝置。來自這些埠的資料包將自動轉發。如果未啟用DHCP監聽,則預設情況下所有埠 都是受信任的。

不可信埠是不允許分配DHCP地址的埠。預設情況下,所有連線埠都視為不可信,直到您宣告 它們為可信。

要瞭解如何通過交換機基於Web的實用程式配置DHCP可信介面設定,請按一下<u>此處</u>。

適用裝置

- Sx300系列
- •SG350X系列
- Sx500系列
- SG500X

軟體版本

- 1.4.8.06 Sx300、Sx500、SG500X
- 2.3.0.130 SG350X

配置DHCP可信介面設定

本文假設交換器上已啟用DHCP窺探。

步驟1.使用控制檯電纜將電腦連線到交換機,然後啟動終端模擬器應用程式來訪問交換機 CLI。



附註:在本示例中, PuTTY用作終端模擬器應用程式。

步驟2.在PuTTY配置視窗中,按一下Serial作為「連線」型別,並輸入串列線路的預設速度 15200。然後按一下Open。

🕵 PuTTY Configuration		×
Category:		
 Session Logging Terminal Keyboard Bell Features Window Appearance Behaviour Translation Selection Colours Connection Data Proxy Telnet Rlogin SSH Serial 	Basic options for your PuTTY session	
	Specify the destination you want to connect to	
	Serial line	Speed
	COM1	115200
	Connection type: ◎ Raw ◎ Telnet ◎ Rlogin ◎ SSH	Serial
	Load, save or delete a stored session Saved Sessions	
	Default Settings	Load Save Delete
	Close window on exit: Always Never Only on clean exit	
About	Open	Cancel

步驟3.在CLI中,輸入以下命令進入全域性配置命令模式:

附註:在本示例中,使用的交換機是SG350X-48MP。

步驟4.進入全域性配置模式後,通過輸入以下內容,輸入要標籤為受信任的特定埠或介面:

附註:本範例中使用的是介面ge1/0/1。這表示Gigabit乙太網路連線埠號碼/堆疊編號(如果交換器屬於堆疊)/交換器編號。

步驟5.輸入以下命令以輸入trust命令:

附註:現在提示已從(config)變更為(config-if),表示組態適用於先前命令中提及的特定連線埠

步驟6.通過輸入以下命令,退出特定介面和全域性配置命令模式,返回特權執行模式:

步驟7。(可選)要永久儲存設定,請輸入以下內容:

步驟8.在Overwrite file提示中輸入Y,以指示Yes,並將設定儲存到啟動配置檔案中。

步驟9.(可選)輸入以下命令,驗證所選埠上新配置的設定是否已應用:

此時應會顯示新配置的設定:

0



現在,您已經通過CLI成功配置交換機上的受信任介面設定。