在Sx500系列堆疊式交換機上配置QoS屬性

簡介

服務品質(QoS)主要用於提高網路效能,並為使用者提供所需的服務。它根據流量的型別來劃分流 量的優先順序。通常,語音流量的優先順序高於資料流量。

在此場景中,將在處於基本模式且優先順序最高的交換機上配置QoS屬性。

目標

本文的目的是顯示如何在Sx500和SG500X系列堆疊式交換機的介面上配置QoS屬性。

適用裝置

- Sx500系列
- •SG500X系列

軟體版本

• 1.4.8.06

配置QoS屬性

附註:影象可能略有不同,具體取決於您使用的裝置型號。以下影象來自SG500X-48MP交換機。 步驟1.登入到基於Web的交換機實用程式,然後選擇**服務品質>常規> QoS屬性**。

Access Control	
Quality of Service	1
🔹 General	Ι
QoS Properties	J
Queue	
CoS/802.1p to Queue	
DSCP to Queue	
Bandwidth	

步驟2.按一下首選的QoS模式。選項包括:

- 禁用 在裝置中禁用QoS。在此模式中,所有流量都對映到單個隊列,這樣可以盡最大努力 ,因此不會優先處理任何型別的流量。
- 基本 在基本模式下裝置上啟用QoS。基本模式是同類的所有流量都接受相同處理的模式。該 值是從外部分配的。此QoS值確定流量類別和應該對流量執行的QoS操作。
- 高級 QoS在高級模式下在裝置上啟用。高級模式是按流QoS服務操作的模式。它由類對映和

監察器組成。類別對映說明流量中存在的流量型別,並且還包含少量ACL。與ACL匹配的資料 包屬於一個流。監察器將配置的QoS應用到流。QoS配置值可以是出口隊列、DSCP或 CoS/802.1p值以及可以對超額流量執行的操作。



附註:在本例中,選擇了Basic。這是預設設定。

步驟3.按一下Apply 以儲存設定。

Queues Mode QoS Mode:	 A Edit Disable Basic Advanced
Apply	Cancel

步驟4.在Interface CoS Configuration Table中,從Interface Type下拉選單中選擇QoS屬性的介面型 別,然後按一下**Go**檢視或修改其相應的介面。

Interface CoS Configuration Table					
Filter: Interface Type equals to	Port of Unit 1/1	Go			

附註:在本示例中,選擇了裝置1/1的埠。

然後,QoS配置表將根據您選擇的介面型別顯示埠,包括以下列:

• Interface — 有兩種型別的介面:

 — 埠 — 表示交換機的各個埠。裝置連線埠選項包含堆疊中每台裝置可設定的連線埠集。連線埠的 介面表示為堆疊中裝置(作用中、成員、待命)的裝置識別碼和其中可用的擴充插槽數量。例如 ,裝置1/2的埠表示該埠連線到堆疊中的交換機,該堆疊配置了裝置ID 1並包含兩個擴展插槽。如果 您不熟悉使用的術語,請檢視<u>思科業務:新字詞詞彙表.</u>

- LAG — 表示交換機的鏈路聚合組(LAG)。LAG包含一組埠。對LAG進行介面型別配置,以確保配 置LAG中的所有埠。 預設CoS — 顯示沒有此VLAN標籤的傳入資料包的預設VLAN優先順序標籤(VPT)值。預設的CoS類是0。因此,這些預設值僅適用於未標籤的幀,並且在「全域性設定」頁中選擇了「基本」模式和「信任CoS」的幀。

步驟5.選中要設定QoS的介面覈取方塊,然後按一下Edit按鈕。

45	GE45		0
46	GE46		0
47	GE47		0
48	GE48		0
49	XG1		0
50	XG2		0
Copy Settings		Edit	Restore Defaults

附註:在本示例中,選擇了埠GE46。

步驟6.在彈出的「編輯QoS配置」視窗中,驗證標籤的介面是您在上頁中選擇的介面。否則,請從 下拉選單中選擇正確的介面。

Interface:	Unit/Slot	1/1 🔷	Port	GE46 🖨
Interface:	Onit/Slot	1/1 🗘	Port	GE46

步驟7.從Default CoS下拉選單中,選擇要分配給傳入資料包的預設CoS值。這些是沒有VLAN標籤 的路由。範圍是從0到7,其中0表示最低優先順序,7表示最高優先順序。



附註:在本例中,優先順序設定為7。

步驟8.按一下Apply。

Interface:	O Unit/Slot 1/1 ♣ Port GE46 ♣
Default CoS:	7 🖨
Apply	Close

現在,您已成功在交換機上配置QoS屬性。

複製QoS設定

若要將相同組態套用到另一個連線埠,可以將設定從一個連線埠複製到另一個連線埠。請遵循以下 步驟:

步驟1.在「介面CoS配置」表中,按一下要複製的埠,然後按一下**複製設定**。

	45	GE45	U
	46	GE46	7
	47	GE47	0
	48	GE48	0
	49	XG1	0
	50	XG2	0
Copy Se	ettings		Edit Restore Defaults

附註:在本示例中,選擇了埠GE46。

步驟2.在出現的彈出視窗中,輸入希望應用相同設定的埠,然後按一下Apply。

Copy configuration from entry 46 (GE46)			
to: GE1	(Example: 1,3,5-10 or: GE1,GE3-GE5)		
Apply Close			

附註:在本示例中,GE46的設定將僅複製到GE1。

現在,您已成功將QoS設定複製到GE1。

還原為出廠預設設定

要將設定恢復為出廠預設設定,請執行以下步驟:

步驟1.在介面CoS配置表中,選中希望將設定重置為預設設定的一個或多個埠的覈取方塊。在本示例中,選擇了GE1和GE6。

Inte	rface CoS Config	uration Table		
Filter: Interface Type equals to Port of Unit 1/1 Co				
	Entry No.	Interface	Default CoS	
	1	GE1	7	
	2	GE2	0	
	3	GE3	0	
	4	GE4	0	
	5	GE5	0	
	6	GE6	0	
	7	GE7	0	

附註:您也可以按一下表頂部的框來檢查所有埠。

Interfa	Interface CoS Configuration Table					
Filter: Interface Type equals to Port of Unit 1/1 🖨 Go						
	Entry No.	Interface	Default CoS			
	1	GE1	7			
	2	GE2	0			
	3	GE3	0			
	4	GE4	0			
	5	GE5	0			

步驟2.按一下Restore Defaults。

