在Sx500系列堆叠式交換機上配置地址解析協定 (ARP)訪問控制和訪問控制規則

目標

位址解析通訊協定(ARP)可將IP位址對應到MAC位址。攻擊者可通過攔截定向到其它主機的流 量,對連線到第2層網路的主機、交換機和路由器執行中間人攻擊。這會導致從受攻擊裝置流 出的流量流經攻擊者的電腦,然後流經路由器、交換機和主機。處於通訊過程的攻擊者可以讀 取資料包中的資料,然後將其轉發到目的地。ARP檢測僅應用於不受信任的介面。

本文說明在Sx500系列堆疊式交換機中向ARP檢查表新增條目的步驟。

適用裝置

·Sx500系列堆疊式交換器

軟體版本

•1.3.0.62

訪問控制和訪問控制規則的配置

步驟1.登入到Web配置實用程式,然後選擇Security > ARP Inspection > ARP Access Control 。ARP Access Control頁面隨即開啟:

AR	P Access	Control Table	
	ARP Access Control Name		
0 re	esults foun	d.	
	Add	Delete	

步驟2.按一下Add以新增專案。出現Add ARP Access Control 視窗。

ARP Access Control Name:	test1	
🌣 IP Address:	192.0.2.2	
MAC Address:	00B0D086BBF9	

步驟3.在ARP訪問控制名稱欄位中輸入使用者建立的名稱。

步驟4.在「IP地址」欄位中輸入裝置的IP地址。

步驟5.在MAC Address欄位中輸入裝置的MAC地址。

步驟6.按一下Apply。



步驟7.按一下**ARP Access Control Rules**按鈕。此按鈕將開啟*ARP訪問控制規則*頁面。此頁顯示已經配置的訪問控制規則,並用於將更多規則新增到先前建立的ARP訪問控制組中。

ARP Access Control Rule	s					
ARP Access Control Rule Table						
Filter: 🔲 ARP Access Control Nan	ne equals to test1	Go Cle	ar Filter			
ARP Access Control Name	IP Address	MAC Address				
📄 test1	192.0.2.2	00:b0:d0:86:bb):f9			
Add Delete						
ARP Access Control						

步驟8.按一下Add將更多規則新增到訪問控制組。系統將顯示Add ARP Access Control Rules 視窗。

Service Address:	192.0.2.4	
MAC Address:	00B0F05576F8	

步驟9.從ARP訪問控制名稱下拉選單中選擇一個訪問控制組。

步驟10.在「IP地址」欄位中輸入資料包的IP地址。

步驟11.在MAC Address欄位中輸入裝置的MAC地址。

ARP Access Control Rule Table						
Filter: 👽 ARP Access Control Name equals to test1 💌 Go Clear Filter						
	ARP Access Control Name	IP Address	MAC Address			
•	test1	192.0.2.2	00:b0:d0:86:bb:f9			
	test1	192.0.2.4	00:b0:f0:55:76:f8			
Add Delete						

步驟12.(可選)要刪除條目,請檢查所需的ARP訪問控制名稱,然後按一下**Delete**。

步驟13.按一下Apply以更新執行中的組態檔。