Sx500系列堆叠式交換機的初始配置

目標

思科交換機提供第2層功能以滿足第2層通訊需求。可以使用初始配置配置交換機,也可以通 過使用Web配置實用程式導航到交換機中的所需頁面來配置高級使用者。本文的目標是解釋這 些交換器的初始設定。

適用裝置

·Sx500系列堆疊式交換器

軟體版本

•1.3.0.62

初始安裝

步驟1.連線活動電源線時,交換機自動開啟。該開關接受100V至240V範圍內的電壓。

步驟2.將RJ-45(乙太網)電纜連線到交換機上的一個可用埠。將另一端連線到您的PC或訪問 交換機的任何其他裝置。

訪問圖形使用者介面(GUI)

步驟1.使用與交換機預設IP地址192.168.1.254相同的子網中的靜態IP地址配置PC。

附註:當交換機使用出廠預設IP地址192.168.1.254時,其系統LED會持續呈綠色閃爍。否則 ,系統LED會一直呈穩定綠色。

步驟2.開啟Web瀏覽器,在位址列中輸入交換機的IP地址,然後按鍵盤上的**Enter**鍵。登入頁 面隨即開啟:

.ı ı.ı ı. cısco	Switch	Username:	cisco	
		Password: Language:	english 👻	
			Log In Secure Bro	wsing (HTTPS)

步驟3.在欄位中輸入使用者名稱和密碼。預設使用者名稱和密碼為cisco和cisco。

步驟4.(可選)從「語言」下拉選單中選擇所需的語言。

步驟5.按一下Log In登入裝置。

更改交換機的IP地址

方法1:靜態分配TCP/IP設定

This page provides easy steps to configure your device						
	Initial Setup					
	Change Management Applications and Services					
	Change Device IP Address					
	Create VLAN					
	Configure Port Settings					
	Device Status					
	System Summary					
	Port Statistics					
	RMON Statistics					
	View Log					
Oth	er resources: Support Forums					
	Do not show this page on startup					

步驟1.在Initial Setup區域中,按一下**Change Device IP Address**。*IPv4 Interface*頁面隨即開 啟:

IPv4 Interface		
Management VLAN:	1 +	
IP Address Type:	 Dynamic Static 	
C IP Address:	192.168.1.254	
🌣 Mask:	• Network Mask 255.255.255.0	
	O Prefix Length (F	Range: 8 - 30)
Administrative Default Gateway:	 User Defined None 	
Operational Default Gateway:		
Renew IP Address Now:	Enable	
Auto Configuration via DHCP:	Enabled	
Apply Cancel		

步驟2.從Management VLAN下拉選單中選擇VLAN編號。管理VLAN也稱為本徵VLAN。它是 特定的VLAN,用於提供對Sx500交換機的訪問,以進行管理。標題為*在思科託管交換機上建* 立VLAN的文章可用作建立VLAN的參考。

步驟3.按一下IP Address Type欄位中的Static單選按鈕手動分配IP地址。

步驟4.在「IPv4地址」欄位中輸入交換機所需的IP地址。裝置的預設IP地址為 192.168.1.254。

步驟5.在Mask欄位中選擇所需的單選按鈕。

·網路掩碼 — 在步驟4輸入IPv4地址各自的網路掩碼。預設子網掩碼為255.255.255.0。

·字首長度 — 在步驟4中輸入IPv4地址字首的長度。使用的值為8到30。

步驟6.(可選)按一下**User Defined**,在Administrative Default Gateway欄位中輸入預設閘道的IP位址。預設網關通常是可以訪問其它網路的路由器或第3層交換機。預設網關配置為將連線到Sx500交換機的主機提供給網關,以便連線到其他網路。

步驟7.按一下Apply以儲存設定。

方法2:動態分配TCP/IP設定



步驟1.在Initial Setup區域中,按一下**Change Device IP Address**。*IPv4 Interface*頁面隨即開 啟:

IPv4 Interface				
Management VLAN:	1 ‡			
IP Address Type:	 Dynamic Static 			
☆ IP Address:				
☆ Mask:	Network Mask			
	O Prefix Length	(Range: 8 - 30)		
Administrative Default Gateway:	User Defined			
Operational Default Gateway:				
Renew IP Address Now:	Enable			
Auto Configuration via DHCP: Enabled				
Apply Cancel				

步驟2.從Management VLAN下拉選單中選擇VLAN編號。管理VLAN也稱為本徵VLAN。它是 特定的VLAN,用於提供對Sx500交換機的訪問,以進行管理。標題為*在思科託管交換機上建* 立VLAN的文章可用作建立VLAN的參考。

步驟3.點選IP Address Type欄位中的Dynamic單選按鈕以動態分配IP地址。

步驟4.(可選)要更新動態分配的IP地址,請選中Renew IP Address Now欄位中的**Enable**覈 取方塊。

附註:預設情況下啟用Auto Configuration via DHCP欄位。DHCP自動配置為連線的主機提供 IP地址。要獲取有關DHCP自動配置的詳細資訊,請參閱*Sx500系列堆疊式交換機上的 DHCP自動配置設定*文章。

步驟5.按一下**Apply**以儲存設定。交換機自動設定所有TCP/IP設定,例如IP地址、子網掩碼和 從DHCP伺服器檢索到的預設網關。