在SPA300和SPA500系列IP電話上分配靜態IP地

目標

0

預設情況下,IP電話通過DHCP分配其IP地址。管理電話的裝置會選擇IP電話將使用的IP地址 。每次連線到網路時,同一IP電話可能具有不同的IP地址。為了使IP電話每次連線到網路時具 有相同的IP地址,可以禁用DHCP,並且可以手動為IP電話分配靜態IP地址。使用單個IP地址 時,配置更加容易,因為它提供了用於訪問的單個已知IP,而動態IP則使查詢和獲取用於配置 電話的訪問許可權更加困難。本文說明如何在SPA300/SPA500系列IP電話上分配靜態IP地址

適用裝置

·SPA300系列IP電話 ·SPA500系列IP電話

軟體版本

·v7.5.3

分配IP地址

步驟1.按Setup按鈕並選擇Network。

	Network					
	1	Wan Connection Type DHCP				
	2	Current IP 0.0.0.0				
C	Sa	ave Edit Cancel				

步驟2.選擇WAN Connection Type,然後按Edit。



步驟3.按Option切換選項,直到顯示Static IP。

步驟4.按OK接受設定。

	Network						
	7	Wan Cor DHCP	nnection	n Type			
	8	Non-DH 0.0.0.0	CP IP Ac	ldress			
C	Sa	ive	C	Edit	Cance		

步驟5.選擇非DHCP IP地址,然後按編輯以手動輸入電話連線到網路時使用的IP地址。

	Network
	Non-DHCP IP Address
	192.168.1.8
(Ok DelChr Clear Cancel

步驟6.使用**DelChr**按鈕刪除上一個號碼,或使用**Clear**按鈕清除IP地址。使用期間的number鍵 和**Star**鍵輸入IP地址。

附註:IP地址必須與管理IP電話的裝置上配置的子網相同。

步驟7.按OK接受新IP地址。

步驟8.按Save儲存設定,或按Cancel放棄設定。靜態IP地址在重新啟動IP電話後才能生效。



步驟9.選擇Reboot,然後按Select重新啟動電話。

	Setup	
	Confirm System Reboot?	
(Ok	Cancel

步驟10.按OK確認重新啟動。IP電話使用靜態IP地址連線到網路。

注意:重新啟動時無法使用電話。