

在SPA300和SPA500系列IP電話上配置音訊輸入增益

目標

Audio Input Gain配置允許您在SPA300和SPA500系列IP電話上按分貝放大或消除聲音。

本文檔旨在向您展示如何調整SPA300和SPA500系列IP電話的音量設定。

附註：要更改音訊輸入增益的引數，請在IP電話上的「呼叫控制設定」下將「信令協定」設定為SIP。如果訊號通訊協定為SCCP，則您只能檢視音訊輸入增益引數。

適用裝置

·SPA500系列

配置音訊輸入增益的步驟

步驟1. 登入到Web配置實用程式並選擇**語音>電話**。

Voice	WI-Fi	Bluetooth	Personal Address Book	Call History	Speed Dials	Firmware Upgrade						
Info	System	SIP	Provisioning	Regional	Phone	Ext 1	Ext 2	Ext 3	Ext 4	Ext 5	User	Att Console
Attendant Console Status User Login basic advanced												
General												
Station Name:			<input type="text"/>			Station Display Name:			<input type="text"/>			
Voice Mail Number:			<input type="text"/>									
BluePhone												
Bluetooth Mode:			Phone <input type="text"/>			Line:			5 <input type="text"/>			
Short Name:			<input type="text"/>			User Friendly ID:			<input type="text"/>			
PIN Code:			*****									
Line Key 1												
Extension:			1 <input type="text"/>			Short Name:			\$USER <input type="text"/>			
Share Call Appearance:			private <input type="text"/>									
Extended Function:			<input type="text"/>									
Line Key 2												
Extension:			1 <input type="text"/>			Short Name:			\$USER <input type="text"/>			
Share Call Appearance:			private <input type="text"/>									
Extended Function:			<input type="text"/>									
Line Key 3												
Extension:			1 <input type="text"/>			Short Name:			\$USER <input type="text"/>			
Share Call Appearance:			private <input type="text"/>									
Audio Input Gain (dB)												
Handset Input Gain:			0 <input type="text"/>			Headset Input Gain:			0 <input type="text"/>			
Speakerphone Input Gain:			0 <input type="text"/>			Bluetooth Input Gain:			0 <input type="text"/>			

步驟2. 在Audio Input Gain(dB)區域下選擇要配置的項。

Audio Input Gain (dB)			
Handset Input Gain:	0	Headset Input Gain:	0
Speakerphone Input Gain:	-6	Bluetooth Input Gain:	0
Extension Mobility			

步驟3.從特定選項下拉選單中選擇介於-6到+6之間的任何值（分貝）。正值表示增加體積，負值表示減少體積。*Audio Input Gain(dB)*區域下有四個選項。

- 聽筒輸入增益 — 可用於更改聽筒音量。
- 頭戴式耳機輸入增益 — 可用於更改頭戴式耳機音量。
- 免持話筒輸入增益 — 可用於更改免持話筒音量。
- 藍芽輸入增益 — 可用於更改藍芽音量。

Releasing Key List:	endcall 2;
Hold Key List:	resume 1;endcall 2;newcall 3;redial;dir;cfwd;dnd;
Ringing Key List:	answer 1;ignore 2;
Shared Active Key List:	newcall 1;barge 2;cfwd 3;dnd 4;
Shared Held Key List:	resume 1;barge 2;cfwd 3;dnd 4;
PSK 1:	
PSK 2:	
PSK 3:	
PSK 4:	
PSK 5:	
PSK 6:	

Undo All Changes

Submit All Changes

步驟4.按一下**Submit All Changes**以儲存設定。