# 在SPA300/SPA500系列IP電話上配置Linksys金 鑰系統

#### 目標

作業階段啟始通訊協定(SIP)是一種訊號通訊協定,用於在基於IP的網路中建立、管理和終止 作業階段。SIP是一種呼叫管理機制。它還允許建立使用者位置並提供特徵協商,以便會話中 的所有參與者可以就要在它們之間支援的特徵達成一致,並且能夠在會話進行期間更改會話的 特徵。

本文檔的目的是向您展示如何配置Linksys金鑰系統引數。

### 適用裝置

·SPA300系列IP電話

·SPA500系列IP電話

### Linksys金鑰配置

**附註:**在實際SPA300或SPA500系列IP電話上將信令協定設定為SIP,使用導航鍵轉到 Device Administration > Call Control Settings > Signalling Protocol > SIP。

步驟1.使用Web配置實用程式選擇Admin Login > Advanced > Voice > SIP。SIP頁面隨即開啟



## IP Phone SPA525G2

Cisco Systems, Inc.

Voice	Wi-	Fi	Bluetooth		Personal Address Book		Call History		Speed Dials		Firmware Upgrade		
Info Sys	tem	SIP	Provisio	ning	Regional	Phone	Ext 1	Ext 2	Ext 3	Ext 4	Ext 5	User	Att Console
								A	ttendant C	onsole Stat	tus <u>Us</u> e	er Login	basic   advanced
SIP Param	eters												
Max Forwar	d:			70			Max Re	direction	n:			5	
Max Auth:				2			SIP Use	er Agent	Name:			\$VERS	ION
SIP Server	Name	::		\$VER	SION		SIP Reg	g User A	gent Na	me:			
SIP Accept	Langu	age:					DTMF R	elay MI	МЕ Туре	e:		applica	tion/dtmf-relay
Hook Flash	MIME	Type:		appli	cation/hook	-flash	Remov	e Last R	eg:			no 🖣	•
Use Compa	ict Hea	ader:		no	•		Escape	Display	Name:			no 🖣	•
SIP-B Enab	le:			no	•		Talk Pa	ckage:				no 🔹	•
Hold Package:		no 🔻			Conference Package:					no 🖣	•		
Notify Conference:			no 🔻			RFC 2543 Call Hold:				yes 🖣			
Random RE		On F	Reboot:	no	•		Mark A	I AVT P	ackets:			yes •	
SIP TCP Port Min:		5060			SIP TCP Port Max:				5080				
CTI Enable	:			no	•		Caller I	D Head	er:			PAID-	RPID-FROM 🔻
SRTP Metho	bd:			x-sip	oura 🔻		Hold Ta	irget Be	fore REF	ER:		no 🖪	•
Dialog SDP Enable:				no 🔻			Keep Referee When REFER Failed:				no 🖪	-	
Display Div	ersion	Info:		no	-								
SIP Timer	Value	s (se	c)										
SIP T1:				.5			SIP T2:					4	
SIP T4:		5			SIP Timer B:					16			
SIP Timer F:		16			SIP Timer H:					16			

RTP Port Min:	16384	RTP Port Max:	16482		
RTP Packet Size:	0.030	Max RTP ICMP Err:	0		
RTCP Tx Interval:	0	No UDP Checksum:	no 🔻		
Symmetric RTP:	no 🔻	Stats In BYE:	no 🔻		
SDP Payload Types					
AVT Dynamic Payload:	101	INFOREQ Dynamic Payload:			
G726r32 Dynamic Payload:	2	G729b Dynamic Payload:	99		
EncapRTP Dynamic Payload:	112	RTP-Start-Loopback Dynamic Payload:	113		
RTP-Start-Loopback Codec:	G711u 🔻	AVT Codec Name:	telephone-event		
G711u Codec Name:	PCMU	G711a Codec Name:	PCMA		
G726r32 Codec Name:	G726-32	G729a Codec Name:	G729a		
G729b Codec Name:	G729ab	G722 Codec Name:	G722		
EncapRTP Codec Name:	encaprtp				
NAT Support Parameters					
Handle VIA received:	no 🔻	Handle VIA rport:	no 🔻		
Insert VIA received:	no 🔻	Insert VIA rport:	no 🔻		
Substitute VIA Addr:	no 🔻	Send Resp To Src Port:	no 🔻		
STUN Enable:	no 🔻	STUN Test Enable:	no 🔻		
STUN Server:		EXT IP:			
EXT RTP Port Min:		NAT Keep Alive Intvl:	15		
Linksys Key System Parame	ters				
Linksys Key System:	no 🔻	Multicast Address:	224.168.168.168:6061		
Key System Auto Discovery:	yes 🔻	Key System IP Address:			
Force LAN Codec:	none 🔻				
	Undo All Changes	Submit All Changes			

步驟2.從*Linksys金鑰系統*下拉選單中選擇**Yes**或**No**,以啟用或禁用Linksys金鑰系統。如果選 擇「是」,您的電話將配置為Linksys金鑰系統的一部分。預設值為「是」。

步驟3.從*Key System Auto Discovery*下拉選單中選擇**Yes**或**No**,以啟用或禁用呼叫控制伺服 器的自動發現。對於遠端工作者或其他組播無法工作的情況,此功能被禁用。

步驟4.從Force LAN Codec下拉選單中選擇所需的Force LAN Codec。

·G.711u - G.711u編解碼器名稱,用於會話描述協定(SDP)。預設為Pulse Code Modulation mu-law(PCMU)。

·G.711a - G.711a編解碼器名稱,用於會話描述協定(SDP)。預設為Pulse Code Modulation A-law(PCMA)。

·None — 預設為無。

步驟5.在*Multicast Address*欄位中輸入組播地址。用於與Cisco SPA IP電話通訊。預設值為 224.168.168.6061。

步驟6.在Key System IP Address 欄位中輸入呼叫控制伺服器IP的IP地址。它是遠端工作人員 或其他組播不起作用的場景的IP地址。

步驟7.按一下Submit All Changes以儲存設定。