## 確定Cisco 504G IP電話上的TFTP伺服器地址

## 目標

本文檔介紹如何確定Cisco SPA504G IP電話上的TFTP伺服器地址。網路層級中的電話連線到 統一通訊裝置。該裝置託管TFTP伺服器,允許該裝置與電話之間的通訊。統一通訊裝置具有 電話韌體。

## 適用裝置

·Cisco 504G IP電話

## 確定Cisco 504G上的IP地址

步驟1.按SPA504G上的Setup按鈕開啟Setup選單。



步驟2.按3或使用導航鍵向下滾動到選項3,然後按Select軟鍵開啟「設定」選單。

🗅 Setup						
Î	1	Call History				
	2	Directory				
Ų	3	Settings				
DND						
s	el	Cancel				

步驟3.按5或用導航鍵向下滾動到選項5,然後按**Select**軟鍵以開啟Network Configuration選單

o

🗅 Settings 💈							
Ĵ	4	BackLight Timer					
	5	Network Configuration					
	6	Model Information					
DND							
-	Sel	Cancel					

步驟4.按11或使用導航鍵向下滾動到選項11。這將顯示TFTP伺服器的當前IP地址。

