## 在SPA525G/SPA525G2 IP電話上啟用藍芽

## 目標

本文檔旨在解釋如何在SPA525G IP電話上啟用藍芽功能。SPA525G/SPA525G2可以作為藍 芽擴音手機;如果手機提供該功能,也可以將手機聯絡人轉接到SPA525G。

## 適用裝置

·SPA 525G · SPA 525G2

## 啟用藍芽。

步驟1.按電話上的Setup按鈕。出現「Information and Settings」選單。



01/04/12 01:39p 🕂		Angela Martin	
Info	ormation and Settings		
1	Call History	~	
2	Directories		
3	Network Configuration		
4	User Preferences		
5	Status		
6	CME Services	×	
	LAB		
	Select	Exit	

步驟2.使用導航鍵並向下滾動至「使用者首選項」。按Select軟鍵。



步驟3.使用導航鍵並向下滾動至Bluetooth。按**Select**軟鍵。出現「*Bluetooth Configuration*」 選單。

01/04/12 01:39p 🕂		8	Angela Martin
Blu	etooth Configuration		
1	Bluetooth		
2	Bluetooth Mode	Both	- > -
3	Bluetooth Profile		
			×
	LAB		
	Set		Back

步驟4.選擇藍芽選項後,按向右箭頭導航鍵直到出現藍色複選標籤。

步驟5.按Set軟鍵儲存所需的設定,或按Back軟鍵取消設定並返回上一個選單。