更改SPA525G或SPA525G2 IP電話的鈴聲

目標

每當IP電話收到電話呼叫時,都會播放鈴聲。電話預裝了各種各樣的鈴聲。可以更改播放的鈴聲,並且可以為每個不同的分機分配唯一的鈴聲。

本文檔介紹如何更改SPA525G/SPA525G2 IP電話的鈴聲。

適用裝置

·SPA525G IP電話

· SPA525G2 IP電話

逐步程序

更改IP電話上的鈴聲



步驟1.按IP電話上的Setup按鈕以顯示Information and Settings選單。

01/0	1 12:00p 🚽 User	1	
Information and Settings			
1	Directories		
2	Call History		
3	Speed Dials		
4	MP3 Player		
5	Web Applications		
6	User Preferences		
7	Network Configuration		
	Select	Exit	

步驟2.使用導航鍵上下滾動以選擇User Preferences。按選擇以顯示User Preferences選單。

01/0	1 12:00p	User1	
User	Preferences		
1	Ring Settings		
2	Screen Preferences		
3	Bluetooth		
	Select	Bac	k

步驟3.使用導航鍵上下滾動以選擇**振鈴設定**。按選擇以顯示*鈴聲*選單。

01/01 12:00p		User1		
Ring Tone				
Default Ring		Chirp 1	Þ	
Extension 1		Chirp 1		
Extension 2		Chirp 1		
Default Select	:		Bac	k

步驟4.使用導航鍵上下滾動,選擇「Default Ring(預設鈴聲)」或將鈴聲指定給特定分機。 按**選擇**以選擇鈴聲。

	附註:	更改預設鈴聲將更改未手動分配鈴聲的每個分機的鈴聲。
--	-----	---------------------------

01	L/01 12:00p 🚽 User1		
Se	Select Ring Tone		
1	Chirp 1		
2	Chirp 2		
3	Analog 1		
4	Analog 2		
5	Are You There		
6	Bass		
7	Call Back		
Play Select Bac		Back	

步驟5.使用導航鍵上下滾動以選擇鈴聲。按**播放**收聽選定的鈴聲。按選擇以選擇選定的鈴聲。