SPA525G或SPA525G2 IP電話上的VPN狀態

目標

本文檔介紹了檢查SPA525G/SPA525G2 IP電話上的VPN狀態的過程。VPN狀態資訊可用於驗 證VPN是否正確連線。這可以通過檢視引數(如傳送的位元組數或接收的位元組數等)來完成 。

適用裝置

·SPA 525G · SPA 525G2

VPN配置。

步驟1.按電話上的Setup按鈕。出現「Information and Settings」選單。



01/04/12 01:39p Information and Settings		Angela Martin	
1	Call History		
2	Directories		
3	Network Configuration		
4	User Preferences		
5	Status		
6	CME Services	×	
	LAB		
	Select	Exit	

步驟2.使用導航鍵並向下滾動至「狀態」。按Select軟鍵。出現「Status」選單。

01/04/12 01:39p 🕂 Status		Angela Martin	
2	Network Status		
3	Peripheral Status		
4	Status Messages		
5	Network Statistics		
6	VPN Status	×	
	LAB		
	Select	Back	

步驟3.使用導航鍵並向下滾動至VPN狀態。按Select軟鍵。出現VPN Status選單。

欄位解釋如下。

·VPN Connected — 此欄位通知VPN是否已連線。如果VPN已連線,則此欄位的值將為**Yes** 。如果VPN未連線,此欄位的值將為**No**。

·IP地址 — 此欄位將顯示由VPN伺服器分配的IP地址。

·子網掩碼 — 此欄位將顯示由VPN伺服器分配的IP地址的相應子網掩碼。

·位元組傳送 — 此欄位將顯示從SPA525G/SPA525G2傳送到VPN伺服器的位元組總數。

·Bytes Recv — 此欄位將顯示從VPN伺服器接收到SPA525G/SPA525G2的位元組總數。

01/04/12 01:39p 📕		Angela Martin 🕋	
VPN Status			
VPN Connected	No	9	
IP Address			
Subnet Mask		C C	
Bytes Send			
Bytes Recv			
		8	£
LAB			
Refresh		Back	

步驟4. Refresh軟鍵可按下,以重置VPN連線。要返回上一狀態選單,請按Back軟鍵。