SPA525G/SPA525G2 IP電話的外圍裝置狀態

目標

本文檔展示了檢查SPA525G和SPA525G2 IP電話的外圍裝置狀態的過程。可以將話務台或 USB快閃記憶體驅動器等不同的外圍裝置連線到SPA525G/SPA525G2電話。外圍裝置狀態有 助於檢查裝置是否正確連線。

適用裝置

·SPA 525G · SPA 525G2

外圍裝置狀態。

步驟1.按電話上的Setup按鈕。出現「Information and Settings」選單。



01/04/12 01:39p 👝		Angela Martin	
Info	ormation and Settings		
1	Call History		
2	Directories		
3	Network Configuration		
4	User Preferences		
5	Status		
6	CME Services	×	
	LAB		
	Select	Exit	

步驟2.使用導航鍵並向下滾動至「狀態」。按Select軟鍵。出現「Status」選單。

01/04/12 01:39p 📕 Status		Angela Martin 📨	
2	Network Status		
3	Peripheral Status		
4	Status Messages		
5	Network Statistics		
6	VPN Status	×	
	LAB		
	Select	Back	

步驟3.使用導航鍵並向下滾動至Peripheral Status。按**Select**軟鍵。出現*Peripheral Status*選單。

01/04/12 01:39p 🕂	Angela Martin	
Peripheral Status		
USB Drive	Connected	
Att Cons 1	Not Connected	
Att Cons 2	Not Connected	
LAB		
Refresh		Back

步驟4.對欄位的說明如下。

·USB驅動器 — 如果正確插入USB驅動器,將顯示已連線。如果未插入驅動器,則顯示未連 線。

· Att Cons 1 — 這是用於話務台1。話務台可以連線到SPA525G/SPA525G2,以獲得更好、 更多的呼叫處理管理支援。如果控制檯連線正確,則此命令顯示「已連線」,否則顯示「未 連線」。

·配置2 — 這是用於話務台2。如果控制檯連線正確,則此命令顯示「已連線」,否則顯示「 未連線」。

步驟5. Refresh軟鍵可按以重設連線。要返回上一狀態選單,請按Back軟鍵。