在SPA525G或SPA525G2 IP電話上啟用/禁用 Web介面

目標

SPA525G/SPA525G2 IP電話可通過Web介面訪問。Web介面顯示呼叫歷史記錄、裝置資訊和 統計資訊,並提供升級韌體的功能。預設情況下,每台電話上啟用Web介面。

本文檔介紹如何在SPA525G/SPA525G2 IP電話上啟用或禁用Web介面。

適用裝置

·SPA525G IP電話

·SPA525G2 IP電話

逐步程序

啟用或禁用Web介面



步驟1.按IP電話上的Setup按鈕以顯示Setup選單。

01/0	1 12:00p	User1		
Information and Settings				
1	Call History			
2	Directories			
3	Network Configuration			
4	User Preferences			
5	Status			
6	CME Services			
7	MP3 Player			
	Select	Exi	t	

步驟2.使用導航鍵上下滾動以選擇**Network Configuration**,然後按**Select**以顯示*Network Configuration*選單。

01/01 12:00p	User1				
Network Configuration					
Wi-Fi					
Wi-Fi Configuration					
Connection Type	Static IP				
Static IP Address Settings					
VPN					
Web Server					
Web Server Writable					
Set	Back				

步驟3.使用導航鍵上下滾動以選擇Web Server。

步驟4.按導航鍵上的右鍵以切換Web伺服器是啟用還是禁用。藍色複選標籤表示Web伺服器已 啟用。

01/01 12:00p		User1			
Network Configuration					
Wi-Fi					
Wi-Fi Con	figuration				
Connectio	n Type	Static IP			
Static IP	Address Setti	ings			
VPN					
Web Serv	er				
Web Serv	er Writable				
Se	et	Back			

步驟5.按**Set**以立即更新Web伺服器的狀態。