# 在SPA122模擬電話介面卡上新增埠轉發

# 目標

埠轉發設定網路上的公共服務,例如Web伺服器、FTP伺服器、電子郵件伺服器或其他專用的 Internet應用程式。它允許通過Internet訪問在專用網路中遠端連線的某些網路應用。它使用外 部埠和內部埠轉發資料。管理員可以使用此功能在專用LAN中運行公共HTTP伺服器。本文的 目的是解釋如何在SPA122電話介面卡上手動配置埠轉發。

### 適用裝置

·SPA122類比電話配接器

# 軟體版本

·v1.1.0

#### 連線埠轉送

步驟1.登入到Web配置實用程式,然後選擇**Network Setup > Application > Port Forwarding**。 將開啟*埠轉發*頁面。

Port Forwarding			
Add Entry			
List of Port Forwarding			
Number	Туре	Status	Application
Port Forwarding Details			
Name			Value

Port Forwarding Add Entry			
List of Port Forwarding			
Number	Туре	Status	Application
Port Forwarding Details			
Port Forwarding Details Name			Value
Port Forwarding Details Name			Value

步驟2.按一下Add Entry新增埠轉發的新條目。

附註: 埠轉發有兩種型別: 單埠轉發和埠範圍轉發。

#### 單埠轉發

Manually Adding Port Forwarding		
Port Forwarding Type:	Single Port Forwarding 💌	
Application Name:	Add a new name 💌	
Enter a Name:		
External Port:	0 Internal Port: 0	
Protocol:	TCP	
IP Address:	0.0.0.0	
Enabled:		

步驟1.從Port Forwarding Type下拉選單中選擇**Single Port Forwarding**。單埠轉發將上指定埠的流量轉發到LAN中目標伺服器上的相同或備用埠。

Manually Adding Port Forwarding	
Port Forwarding Type:	Single Port Forwarding 💌
Application Name:	Add a new name 💌
Enter a Name:	
External Port:	0 Internal Port: 0
Protocol:	TCP
IP Address:	0.0.0.0
Enabled:	

步驟2.從「應用程式名稱」下拉選單中選擇標準應用程式。標準應用包括FTP、Telnet、SMTP、DNS、TFTP、Finger、HTTP、POP3、NNTP和SNMP。

**附註**:從下拉選單中選擇Add a new name以輸入不在清單中的應用程式。然後,輸入新應用 程式的名稱。如果管理員選擇標準應用程式,則輸入名稱、外部埠、內部埠和協定等欄位是預 先確定的。

節省時間:如果管理員在步驟2中選擇了標準應用程式,請轉至步驟6。

Manually Adding Port Forwarding	
Port Forwarding Type:	Single Port Forwarding 💌
Application Name:	Add a new name 💌
Enter a Name:	Test1
External Port:	0 Internal Port: 0
Protocol:	TCP
IP Address:	0.0.0.0
Enabled:	

步驟3.在「輸入名稱」欄位中輸入Internet應用程式的名稱。

Manually Adding Port Forwarding	
Port Forwarding Type:	Single Port Forwarding
Application Name:	Add a new name 💌
Enter a Name:	Test1
External Port:	10 Internal Port: 10
Protocol:	TCP
IP Address:	0.0.0.0
Enabled:	

步驟4.在「內部埠」欄位中輸入要轉發的內部埠,並在「外部埠」欄位中輸入要轉發的埠。

Manually Adding Port Forwarding	
Single Port Forwarding 💌	
Add a new name 💌	
Test1	
10 Internal Port: 10	
TCP and UDP 💌	
0.0.0.0	

步驟5. Protocol欄位表示埠用於傳送和接收資料的協定。從Protocol下拉選單中選擇相應的協定。可能的選項包括TCP、UDP或TCP和UDP。

Manually Adding Port Forwarding	
Port Forwarding Type:	Single Port Forwarding 💌
Application Name:	Add a new name 💌
Enter a Name:	Test1
External Port:	10 Internal Port: 10
Protocol:	TCP and UDP 💌
IP Address:	192 . 168 . 1 10
Enabled:	

步驟6.在「IP地址」欄位中輸入伺服器的靜態IP地址。

Manually Adding Port Forwarding	
Port Forwarding Type:	Single Port Forwarding 💌
Application Name:	Add a new name 💌
Enter a Name:	Test1
External Port:	10 Internal Port: 10
Protocol:	TCP and UDP 💌
IP Address:	192 . 168 . 1 10
Enabled:	

步驟7.選中Enabled覈取方塊以啟用定義的應用程式。

步驟8.按一下「Submit」。配置更改並更新裝置。

#### 連線埠範圍轉送

Manually Adding Port Forwarding	
Port Forwarding Type:	Port Range Forwarding 💌
Enter a Name:	
Start - End Port:	0 to: 0
Protocol:	TCP
IP Address:	0.0.0.0
Enabled:	

步驟1.從Port Forwarding下拉選單中選擇**Port Range Forwarding**。連線埠範圍轉送將流量從 一定範圍的連線埠轉送到LAN中目標伺服器上的相同連線埠。

Manually Adding Port Forwarding	
Port Forwarding Type:	Port Range Forwarding 💌
Enter a Name:	SMTP
Start - End Port:	0 to: 0
Protocol:	TCP
IP Address:	0.0.0.0
Enabled:	

#### 步驟2.在「輸入名稱」欄位中輸入Internet應用程式的名稱。

Manually Adding Port F	orwarding
Port Forwarding Type:	Port Range Forwarding
Enter a Name:	SMTP
Start - End Port:	25 to: 25
Protocol:	TCP
IP Address:	0.0.0.0
Enabled:	

步驟3.在「開始 — 結束埠」欄位中輸入伺服器或Internet應用程式使用的開始和結束埠號。

Manually Adding Port Forwarding	
Port Forwarding Type:	Port Range Forwarding 💌
Enter a Name:	SMTP
Start - End Port:	25 to: 25
Protocol:	TCP and UDP 💌
IP Address:	0.0.0.0
Enabled:	

步驟4. Protocol欄位表示埠用於傳送和接收資料的協定。從Protocol下拉選單中選擇相應的協定。可能的選項包括TCP、UDP或TCP和UDP。

Manually Adding Port Forwarding	
Port Forwarding Type:	Port Range Forwarding 💌
Enter a Name:	SMTP
Start - End Port:	25 to: 25
Protocol:	TCP and UDP 💌
IP Address:	192 . 168 . 1 . 150
Enabled:	

步驟5.在「IP地址」欄位中輸入伺服器的靜態IP地址。

Manually Adding Port Forwarding	
Port Forwarding Type:	Port Range Forwarding
Enter a Name:	SMTP
Start - End Port:	25 to: 25
Protocol:	TCP and UDP 💌
IP Address:	192 . 168 . 1 . 150
Enabled:	

步驟6.選中Enabled覈取方塊以啟用定義的應用程式。

步驟7. 按一下「Submit」。配置更改並更新裝置。