## 在思科企業無線接入點中配置時間設定

#### 目標

本文的目標是向您展示如何手動或自動配置思科企業無線(CBW)接入點(AP)的時間設定。

#### 適用裝置 |軟體版本

- 140AC(<u>產品手冊)</u> | 10.0.1.0 <u>(下載最新版本)</u>
- 145AC(<u>產品手冊)</u> | 10.0.1.0 (下載最新版本)
- 240AC(產品手冊) | 10.0.1.0(下載<u>最新版</u>)

#### 簡介

CBW AP支援最新的802.11ac Wave 2標準,以實現更高的效能、更出色的訪問能力和更高的網路 密度。它們通過高度安全可靠的無線連線提供行業領先的效能,提供強大的移動終端使用者體驗。

AP上的Time Settings頁面用於手動設定系統時間,或配置系統從預配置的網路時間協定(NTP)伺服 器獲取時間設定。預設情況下,AP配置為從預定義的NTP伺服器清單獲取其時間。

#### 為什麼需要在裝置上配置時間設定?

在AP上配置時間設定非常重要,因為它有助於解決網路問題,例如顯示每個日誌條目的系統日誌服 務具有時間戳。如果沒有同步時間,裝置之間日誌檔案的準確關聯就很難維護。

可以手動或自動配置系統時間。當網路未連線到NTP伺服器時,手動配置很有幫助。NTP用於將客 戶端或伺服器時間與另一個伺服器時間或參考時間源同步。

如果您已準備好在CBW AP上配置時間設定,我們開始吧!

#### 設定日期和時間

運行初始配置設定嚮導時,首先設定CBW主AP上的日期和時間。您可以手動輸入日期和時間,也可以指定設定時間和日期的NTP伺服器。

#### 手動配置日期和時間

#### 步驟1

使用有效的使用者名稱和密碼登入CBW AP。

# Cisco Business

# Cisco Business Wireless Access Point

Welcome! Please click the login button to enter your user name and password



步驟2

選擇Management > Time。



#### 步驟3

在「*Time Zone*」下拉選單中,選擇您的本地時區。選擇使用夏令時(DST)的時區時,會自動設定其 系統時鐘,以反映發生DST時的時間更改。

Time			
<ul> <li>Time Zone</li> </ul>	(GMT -6:00) Central Time (US and Canada) (GMT -11:00) Samoa	·	Set Time Automatically From Current Location
	(GMT -10:00) Hawaii		
Set T	- (GMT -9:00) Alaska		
	(GMT -8:00) Pacific Time (US and Canada)		
NTP	(GMT -7:00) Mountain Time (US and Canada)	5)	
		~	
	Арріу		

在美國,DST從3月的第二個週日開始,到11月的第一個週日結束。

#### 步驟4

選中Set Time Automatically from Current Location覈取方塊以基於指定的時區設定時間。

#### Time

① Time Zone (	(GMT -6:00) Ce	entral Time (US and Cana	da)	¥	Set Time Automatically From Current Location
Set Tim	e Manually *	06/16/2020 07:59 PM	<b>.</b>		
NTP Po	lling Interval	86400		(seconds)	

#### 步驟5

在Set Time Manually欄位中:

- •按一下*日曆圖示*,然後選擇年、月、日。
- 按一下 clock icon 並指定時間(以小時和分鐘為單位)。

Set Time Manually *	06/	16/20	20 07	':59 P	Μ		
NTP Polling Interval	•		Ju	ne 2	020		۲
	Su	Мо	Tu	We	Th	Fr	Sa
	31	1	2	3	4	5	6
	7	8	9	10	11	12	13
rs	14	15	16	17	18	19	20
P Server	21	22	23	24	25	26	27
TP Index	28	29	30	1	2	3	4
	5	6	7	8	9	10	11
		Tues	sday,	June	e 16,	2020	

Set Time Manually *	06/16/2020 07:59 PM	
NTP Polling Interval	12:00 AM	^
U U	12:30 AM	
	1:00 AM	
	1:30 AM	
ſS	2:00 AM	
-	2:30 AM	~

#### 步驟6

按一下「 <b>Apply</b> 」。				
Time				
<ul> <li>● Time Zone (GMT -6:00) Central Time (US and Canada)</li> </ul>				Set Time Automatically ☑ From Current Location
Set Time Manually *	06/16/2020 07:59 PM	•		
NTP Polling Interval	86400		(seconds)	
(	Apply			

#### 使用NTP伺服器自動設定日期和時間

最多可以有三個NTP伺服器,主AP可以自動同步到這些NTP伺服器以設定日期和時間。

預設情況下,自動建立三個NTP伺服器。NTP伺服器的預設完全限定域名(FQDN)為:

- 0.ciscome.pool.ntp.org,NTP索引值為1
- 1.ciscome.pool.ntp.org,NTP索引值為2
- 2.ciscome.pool.ntp.org,NTP索引值為3

#### 新增和編輯NTP伺服器

#### 步驟1

選擇Management > Time。



將顯示「時間設定」視窗,設定時區顯示在頁面頂部。當前日期和時間顯示在「手動設定時間」欄 位中。現有NTP伺服器(如果有)按照其NTP索引值的順序列出。

#### 步驟2

在NTP Polling Interval欄位中,指定輪詢間隔(以秒為單位)。

O Time Zone (GMT -6:00) Central Time (US and Canada) ✓ Set Time Automatical From Current Location Set Time Manually * 06/16/2020 07:59 PM					
Set Time Manually * 06/16/2020 07:59 PM 📓 🕒					
	Set <sup>-</sup>				
NTP Polling Interval 86400 (seconds)	NTP				

#### 步驟3

要編輯現有的NTP伺服器,請按一下其相鄰的**編輯**圖示。

#### **NTP Servers**

⊕Add Nev	w NTP Server			
Action	NTP Index	NTP Server	NTP Status	Apply for APs
🕑 ×	1	0.ciscome.pool.ntp.org	In Sync	false
<b>X</b>	2	1.ciscome.pool.ntp.org	Not Tried	false
<b>Z</b> ×	3	2.ciscome.pool.ntp.org	Not Tried	false

#### 要新增新的NTP伺服器,請按一下**新增新的NTP伺服器**。

**NTP Servers** 

●Add New	NTP Server			
Action	NTP Index	NTP Server	NTP Status	Apply for APs
<b>X</b>	1	0.ciscome.pool.ntp.org	In Sync	false
<b>X</b>	2	1.ciscome.pool.ntp.org	Not Tried	false
<b>X</b>	3	2.ciscome.pool.ntp.org	Not Tried	false

#### 步驟4

您可以為NTP伺服器新增或編輯以下值:

NTP索引 — 指定NTP索引值以設定NTP伺服器的優先順序。NTP索引值可以按優先順序遞減的 順序從1設定為3。主AP將首先嘗試與具有最高優先順序的NTP伺服器同步,直到指定的輪詢間 隔時間用完。如果同步成功,主AP將不會繼續嘗試與任何剩餘的NTP伺服器同步。如果同步失 敗,則主AP將嘗試與下一個NTP伺服器同步。

NTP服務器 — 指定NTP伺服器的IPv4地址或FQDN。指定FQDN時,將完成DNS查詢。如果查 詢失敗,系統日誌伺服器將記錄錯誤。主AP將繼續解析此FQDN,並且在更改NTP配置或指定 有效的FQDN之前記錄錯誤。

# **Edit NTP Server details NTP Index** 1 **NTP Server** 0.ciscome.pool.ntp.org Apply for APs Apply Cancel 步驟5 按一下「Apply」。 Edit NTP Server details **NTP Index** 1 **NTP Server** 0.ciscome.pool.ntp.org Apply for APs 🕑 Apply Cancel

#### NTP伺服器狀態

「時間設定」頁上的NTP伺服器表在「NTP狀態」列中顯示與每個NTP伺服器*的連線*狀態。狀態可 以是以下狀態之一:

- 未嘗試 尚未嘗試同步。
- 同步 主AP時間與NTP伺服器同步。
- 未同步 主AP時間未與NTP伺服器同步。
- 正在進行 正在嘗試同步。

#### **NTP Servers**

⊕Add New	NTP Server				
Action	NTP Index	NTP Server	NTP Status		Apply for APs
<b>Ø</b> 🗙	1	0.ciscome.pool.ntp.org	In Sync		false
<b>x</b>	2	1.ciscome.pool.ntp.org	Not Tried		false
<b>X</b>	3	2.ciscome.pool.ntp.org	Not Tried	)	false

#### 刪除和禁用NTP伺服器

刪除NTP伺服器的步驟

步驟1

選擇Management > Time。



步驟2

在*Time* settings頁面中,按一下要刪除的NTP伺服器旁的Delete圖示。

#### **NTP Servers**

⊕Add Nev	w NTP Server			
Action	NTP Index	NTP Server	NTP Status	Apply for APs
<b>(</b>	1	0.ciscome.pool.ntp.org	In Sync	false
<b>X</b>	2	1.ciscome.pool.ntp.org	Not Tried	false
<b>Ø</b> ×	3	2.ciscome.pool.ntp.org	Not Tried	false

步驟3

在確認對話方塊中按一下OK。

## Are you sure you want to delete this Server?



要禁用使用NTP伺服器設定日期和時間的選項,您需要按照上述過程刪除所有已配置的NTP伺服器 。

### 結論

一切就緒!您現在已成功在CBW AP中配置時間設定。

<u>常見問題 韌體升級 RLAN 應用程式分析 客戶端分析 主AP工具 Umbrella WLAN使用者 記錄 流量調節 羅格 干擾源 組態管理 埠配置網狀模式</u>