CBW存取點中的個人預共用金鑰功能

目標

本文將說明思科商業無線(CBW)存取點(AP)韌體版本10.6.1.0中的個人預共用金鑰 (PSK)功能。

適用裝置 |軟體版本

- Cisco企業無線140AC存取點 | 10.6.1.0(下載 最新版)
- •思科企業無線145AC存取點 | 10.6.1.0(下載 量新版)
- Cisco企業無線240AC存取點 | 10.6.1.0(下載 **最新版**)

簡介

如果您的網路中具有CBW裝置,現在您可以使用韌體版本10.6.1.0中的個人PSK功能!

個人PSK(也稱為個人PSK(iPSK))是一種功能,允許管理員為同一Wi-Fi保護訪問 II(WPA2)個人無線區域網(WLAN)向個人裝置發出唯一的預共用金鑰。 唯一PSK與裝置 的MAC地址關聯。啟用WPA3原則的WLAN不支援這種設定。

此功能使用RADIUS伺服器驗證使用者端。它通常供IoT裝置和公司發行的筆記型電腦和 流動裝置使用。

目錄

- •<u>必要條件</u>
- <u>設定CBW RADIUS設定</u>
- <u>配置WLAN設定</u>
- 後續步驟

必要條件

- •確保已將CBW AP韌體升級為10.6.1.0。如果希望瞭解有關執行韌體更新的逐步說<u>明,請</u> 按一下。
- 您需要一個RADIUS伺服器,其中需要配置個人PSK和裝置的MAC地址。
- FreeRADIUS、Microsoft的NPS和思科的ISE三個不同的RADIUS伺服器支援此CBW功能。具體配置取決於所使用的RADIUS伺服器。

設定CBW RADIUS設定

要在CBW AP上配置RADIUS設定,請執行以下步驟。

登入到CBW AP的Web使用者介面(UI)。

Cisco Business

Cisco Business Wireless Access Point

Welcome! Please click the login button to enter your user name and password



步驟2

按一下**雙向箭頭符號**以切換到專家檢視。

? Q 🗛 🐵 🖺 🧰 🌣

步驟3

導航到管理>管理員帳戶。



步驟4

選擇RADIUS頁籤。



按一下「Add RADIUS Authentication Server」。



步驟6

配置以下內容:

- 伺服器索引 選擇1到6
- 網路用戶 啟用狀態。預設情況下,此為已啟用
- Management 啟用狀態。預設情況下,此為已啟用
- State 啟用狀態。預設情況下,此為已啟用
- CoA 確保已啟用授權收費(CoA)。
- 伺服器IP地址 輸入RADIUS伺服器的IPv4地址
- 共用密碼 輸入共用金鑰
- Port Number 輸入用於與RADIUS伺服器通訊的連線埠號碼。
- Server Timeout 輸入伺服器超時

按一下「Apply」。

Server Index	2 -		
Server muex	2		
Network User	Enabled •		
Management	Enabled •		
State	Enabled •		
CoA	•		
Server IP Address	172.16.1.35		1
Shared Secret	•••••	0	
Confirm Shared Secret	•••••		
Show Password			
Port Number	1812		
Server Timeout	5	Seconds	
		(Car	icel

配置WLAN設定

將WLAN建立為標準WPA2個人安全WLAN。

預共用金鑰不會用於個人PSK裝置。這隻用於RADIUS伺服器上未進行身份驗證的裝置。您 需要將連線到此WLAN的任何裝置的MAC地址新增到此裝置的允許清單中。

步驟1

導覽至Wireless Settings > WLANs。



步驟2

按一下「Add new WLAN/RLAN」。

WLANs							
Active WLANs 5							
Add new WLAN/RLAN							
Action	Active						
步驟3	-						

在General索引標籤下,輸入WLAN的Profile Name。

Add ne	w WLAN						ž
General	WLAN Security	/LAN & Firewall	Traffic Shapin	g Advanced	Scheduling		
	WLAN ID	4	•				
	Туре	WLAN	T				
	Profile Name *	Personal		2			
	SSID *	Personal					
	WLA Enable	Ns with same SSIL) can be configure	ed, unless layer-2	security settings ar	e different.	
	Radio Policy	ALL	•				
	Broadcast SSID						
	Local Profiling						
							Cancel

步驟4

導覽至WLAN Security索引標籤,然後滑動切換器以啟用MAC Filtering。

General	1 WLAN Security	VLAN & Firewall	Traffic Shaping
	Guest Networ	k 🚺	
Captive	Network Assistar	nt	
	MAC Filterin	g 🚺 ? 2	
	Security Typ	e WPA2/WPA3 Pe	rsonal 🔻
	WPA	2 WPA3	
	Passphrase Forma	at ASCII	¥
	Passphrase	*	
Co	onfirm Passphrase	*	
		Show Passphra	ase
	Password Expir	у 🚺 😮	

步驟5

按一下「**Add RADIUS Authentication Server**」,以新增在上一部分中設定的RADIUS伺 服器,以提供此WLAN的驗證。



步驟6

系統將顯示一個彈出視窗。輸入服務器IP地址、狀態和埠號。按一下「Apply」。

Add RADIUS Authentication Server									
Radius Server can be configured from 'Admin Accounts > RADIUS'(Expert view).									
Server IP Address		Ψ.							
State	Enabled	. 1							
Port Number	1812								
	2 0	Apply 🛞 Car	ncel						

第7步

(選用)

啟用*驗證快取*。啟用此選項時,將顯示以下欄位。

- User Cache Timeout 指定快取中經過身份驗證的憑據到期的時間段。
- *使用者快取重用* 在快取超時之前使用憑據快取資訊。預設情況下,此已禁用。

Authentication Caching			
User Cache Timeout	1440	$\hat{\mathbf{v}}$	minutes
User Cache Reuse			

如果啟用此功能,則不會要求已向此伺服器通過驗證的使用者端在未來24小時內重新連線到 此WLAN時將資料傳遞到RADIUS伺服器。

步驟8

導航到「高級」頁籤。通過滑動切換啟用Allow AAA Override。



只有在Expert View中時,Advanced頁籤才可見。

後續步驟

配置CBW AP上的設定並設定RADIUS伺服器後,您應該能夠連線裝置。輸入為該 MAC地址配置的自定義PSK,它將加入網路。

如果您已配置身份驗證快取,則通過轉到*Admin Accounts*下的*Auth Cached Users*頁籤 ,您可以看到已加入WLAN的裝置。如果需要,可以將其刪除。

2	Monitoring	U	cisco	Cisco Bu	siness Wirel	ess 240	AC Access Point	4	•		Ľ
٥	Wireless Settings										?
i.	Management	Adm	in Acco	unts							
	• Access	쑙	Users	2							
	Admin Accounts										
	0 Time										
	Software Update	Ма	nagemen	t User Pri	ority Order	Loca	Admin Accounts	TACACS+	R/	ADIUS	
۶	Services	Aut	h Cacheo	Users	2						
Advanced Q MacAddress/Username/ssid Delete Selected											
			Mac Addre	55	Username		SSID	Timeout(Minutes	5)	RemainingTim	e(Minut
			98:(:50	98	:50	Personal	1440		1425	

結論

這就對了!現在,您可以在CBW AP上享受個人PSK功能的好處。