在WAP121和WAP321接入點上配置基本無線無線電設定

目標

無線電設定用於在無線接入點(WAP)裝置中配置無線無線電天線及其屬性,使得通訊可以快速、無擁塞,並且針對實施中的所需網路設定進行定製。當WAP被其他WAP包圍時,並且需要 更改通道模式和頻率等設定以實現平穩通訊時,此配置非常有用。這可確保其通道不會相互干 擾。本文說明如何在WAP121和WAP321接入點上配置全域性和基本無線電設定。

附註:如果要配置高級無線電設定,請參閱<u>WAP121和WAP321接入點上的高級無線無線電設</u> <u>定</u>一文,瞭解更多資訊。

適用裝置

·WAP121 · WAP321

軟體版本

•1.0.3.4

無線電配置

步驟1.登入到Access Point Configuration Utility,然後選擇**Wireless > Radio**。*Radio* 頁面隨即 開啟:



全域性設定

Radio	
Global Settings	
ISPEC Violation Interval:	J600 Seconds
Basic Settings	
Radio:	Enable
MAC Address:	
Mode:	802.11b/g 🗸
Channel:	Auto 🧹

步驟1.在Global Settings區域中,在Traffic Specification(TSPEC)Violation Interval欄位中輸入時間間隔(以秒為單位)。這是WAP通過系統日誌和SNMP陷阱向不符合強制性准入控制程式的關聯客戶端報告的間隔。TSPEC是從客戶端傳送到AP的流量規範,該AP請求其所代表的資料的網路訪問量。

附註:有關系統日誌的詳細資訊,請參閱<u>WAP121和WAP321接入點上的日誌設定配置和狀態</u> 文章。

步驟2.若要儲存設定,請滾動到Radio頁面的底部,然後按一下Save。

基本無線電設定配置

Radio	
Global Settings	
TSPEC Violation Interval:	600 Seconds
Basic Settings	
Radio:	Enable
MAC Address:	COST 46 ST 24.4C
Mode:	802.11b/g
Channel:	Auto 🧹

步驟1.選中Radio欄位中的Enable覈取方塊以啟用無線電介面。

MAC Address欄位顯示無線電介面的MAC地址。

附註:如果您的裝置是WAP321,則轉到<u>WAP321</u>,否則轉到<u>WAP121</u>,因為在WAP321中 ,一些其他模式已新增到正常WAP121模式中

Radio	
Global Settings	
TSPEC Violation Interval:	600 Seconds
Basic Settings	
Radio:	Enable
MAC Address:	
Mode:	802.11b/g
Channel:	802.11b/g 802.11b/g/n 2.4 GHz 802.11n

步驟1.從Mode下拉選單中選擇所需的無線電模式。WAP121提供以下三種模式:

·802.11b/g — 只有802.11b和802.11g支援的客戶端可以連線到WAP裝置。選擇此模式時 ,客戶端可獲取至少11 Mbps頻寬。

·802.11b/g/n — 所有在2.4 GHz頻率下運行的客戶端(例如802.11b、802.11g和802.11n客 戶端)均可連線到WAP。此模式的資料速率可能高達75 Mbps。

·2.4 GHz 802.11n — 只有802.11n客戶端(在2.4 GHz頻率下運行)可以連線到WAP。此模 式的資料速率至少為54 Mbps。

附註:所有802.11n模式對VAP安全模式的選項都有一定的限制。它強制將某些模式的安全性 設定為無,或在資料加密技術中啟用CCMP(AES)密碼套件。此資訊將在某些配置中使用,例 如工作組網橋的配置。有關工作組網橋的配置,請參閱<u>在WAP121和WAP321接入點上配置工</u> <u>作組網橋</u>文章。

Radio		
Global Settings		
TSPEC Violation Interval:	600 Seconds	
Basic Settings		
Radio:	Enable	
MAC Address:	55.07 (60) 87 (94) 46	
Mode:	802.11b/g/n	
Channel Bandwidth:	20/40 MHz 🗸	
Primary Channel:	20 MHZ 20/40 MHz	
Channel:	Auto 🗸	

附註:如果您已選擇802.11b/g作為無線電模式,請跳至步驟4。

步驟2.從Channel Bandwidth下拉選單中選擇無線電的通道頻寬。下拉選單具有兩種頻寬型別 :20MHz和20/40 MHz,用於提高資料速率。

附註:802.11n是唯一一個除了可用於其它模式的傳統20 MHz通道外,還允許40 MHz通道的 規範。

附註:		如果您已選擇20 MHz,	請跳至步驟 4。
-----	--	---------------	-----------------

Radio	
Global Settings	
TSPEC Violation Interval:	600 Seconds
Basic Settings	
Radio:	Enable
MAC Address:	
Mode:	802.11b/g/n
Channel Bandwidth:	20/40 MHz 🗸
Primary Channel:	Lower 🗸
Channel:	Lower Upper

步驟3.將接入點配置為使用40 MHz通道頻寬時,可以將主通道的位置指定為40 MHz通道的上 半部分或下半部分。當您選擇40 MHz通道時,通道選擇總是引用主通道。在Primary Channel下拉選單中,選擇一個選項:

·上行 — 將40 MHz頻段中的上行20 MHz通道設定為主通道。

·較低 — 將40 MHz頻段內的較低20 MHz通道設定為主通道。

Basic Settings	
Radio:	Enable
MAC Address:	CONTRACTOR AL
Mode:	802.11b/g/n 🗸
Channel Bandwidth:	20/40 MHz 🗸
Primary Channel:	Lower 🗸
Channel:	Auto Auto
Advanced Settings	1 2
Short Guard Interval Supported:	3
Protection:	6 7

步驟4.從Channel下拉選單選擇無線電用於傳送和接收的radio spectrum部分。下拉選單具有 auto和1到11範圍內的通道。請確保多個接入點沒有相同的通道和SSID。通道被劃分在下主通 道和上主通道之間。第一1-7通道位於下主通道之下,5-11通道位於上主通道之下。如果您選 擇802.11 b/g,則從1到11的所有通道都將顯示在Channel下拉選單中。

附註:如果選擇自動,WAP將掃描可用通道,並選擇檢測到最少流量的通道。

步驟5.按一下Save以儲存設定。

WAP321

Radio	
Global Settings TSPEC Violation Interval:	600 Seconds
Basic Settings	
Radio:	Enable
MAC Address:	00017-0017-0070
Mode:	802.11a/n 🗸
Channel Bandwidth:	802.11a 802.11b/g
Primary Channel:	802.11a/n 802.11b/g/n 5 GHz 802.11n
Channel:	2.4 GHz 802.11n

步驟1.從Mode下拉選單中選擇所需的無線電模式。WAP321提供以下六種模式:

·802.11a — 只有802.11a支援的客戶端可以連線到WAP裝置。這些裝置的資料速率可能至少 為6到54 Mbps。

·802.11b/g — 只有802.11b和802.11g支援的客戶端可以連線到WAP裝置。選擇此模式時 ,客戶端可獲取至少11 Mbps頻寬。

·802.11a/n — 只有802.11a和802.11n支援的客戶端可以連線到WAP裝置。

·802.11b/g/n — 所有在2.4 GHz頻率下運行的客戶端(例如802.11b、802.11g和802.11n客 戶端)均可連線到WAP。此模式的資料速率可能高達75 Mbps。

·5 GHz 802.11n — 只有802.11n客戶端以5.0 GHz頻率運行,可以連線到WAP裝置。

·2.4 GHz 802.11n — 只有802.11n客戶端(在2.4 GHz頻率下運行)可以連線到WAP。此模 式的資料速率至少為54 Mbps。

附註:所有802.11n模式對VAP安全模式的選項都有一定的限制。它強制將某些模式的安全性 設定為無,或在資料加密技術中啟用CCMP(AES)密碼套件。此資訊將在某些配置中使用,例 如工作組網橋的配置。有關工作組網橋的配置,請參閱<u>在WAP121和WAP321接入點上配置工</u> 作組網橋文章。

Radio	
Global Settings	
TSPEC Violation Interval:	600 Seconds
Basic Settings	
Radio:	Enable
MAC Address:	CC:EF:48:87:49:70
Mode:	802.11a/n
Channel Bandwidth:	20/40 MHz 🗸
Primary Channel:	20 MHz 20/40 MHz
Channel:	Auto 🗸

附註:如果您已選擇802.11b/g或802.11a作為無線電模式,請跳至步驟4。

步驟2.從Channel Bandwidth下拉選單中選擇無線電的通道頻寬。下拉選單具有兩種頻寬型別 :20MHz和20/40 MHz,用於提高資料速率。

附註:除了可用於其它模式的傳統20 MHz通道外,802.11n是唯一允許40 MHz寬通道的規格 。

附註:如果您已選擇20 MHz,請跳至<u>步驟4</u>。

Radio	
Global Settings	
TSPEC Violation Interval:	600 Seconds
Basic Settings	
Radio:	Enable
MAC Address:	000 KE 46 KE 46 KE
Mode:	802.11a/n
Channel Bandwidth:	20/40 MHz 🗸
Primary Channel:	Lower V
Channel:	Upper

步驟3.將接入點配置為使用40 MHz通道頻寬時,可以將主通道的位置指定為40 MHz通道的上 半部分或下半部分。當您選擇40 MHz通道時,通道選擇總是引用主通道。

·上行 — 將40 MHz頻段中的上行20 MHz通道設定為主通道。

·較低 — 將40 MHz頻段內的較低20 MHz通道設定為主通道。

Basic Settings	
Radio:	Enable
MAC Address:	0.00 609 609
Mode:	802.11a/n 🗸
Channel Bandwidth:	20 MHz 🖌
Primary Channel:	Lower 🗸
Channel:	Auto 🗸
	Auto
	36
Advanced Settings	40
	44
Short Guard Interval Supported:	48
	149
Protection	153
10000001.	157
	161
Beacon Interval:	165 Hilliseconds

步驟4.從Channel下拉選單選擇無線電用於傳送和接收的radio spectrum部分。下拉選單為 auto,通道範圍為1到11。請確保多個接入點沒有相同的通道和SSID。這些通道被劃分在下主 通道和上主通道之間。第一1-7通道位於下主通道之下,5-11通道位於上主通道之下。如果您 選擇802.11 b/g,則從1到11的所有通道都會顯示在Channel下拉選單中。對於模式802.11a、 802.11a/n和5 GHz 802.11n通道,與模式的其他部分相比是不同的。 **附註:**如果選擇自動,WAP將掃描可用通道,並選擇檢測到最少流量的通道。

步驟5.按一下Save以儲存設定。