在WAP125和WAP581上配置無線安全設定

目標

Wireless Security使您能夠保護無線網路免受未經授權的訪問。WAP125和WAP 581接入點支援靜態有線等效保護(WEP)、Wi-Fi保護訪問(WPA)個人和WPA企業。可以針對虛擬接入點 (VAP)配置這些設定。 設定這些設定可為VAP提供網路安全。通常在首次部署接入點時或更新 網路的無線安全設定時進行配置。

本文旨在展示如何在WAP125或WAP581接入點上配置無線安全。

適用裝置

- WAP125
- WAP581

軟體版本

- WAP125 1.0.0.3
- WAP581 1.0.0.4

配置無線安全設定

配置WPA個人安全

步驟1.登入到WAP的基於Web的實用程式,然後選擇Wireless > Networks。





Virtual Access Points (SSIDs)

+ 🕑 🛍

0	No.	Enable	VLAN ID	SSID Name	SSID Broadcast	WMF
	0		1	ciscosb	V	
	1	S	1	CiscoTest		

步驟5.從Security下拉選單中選擇安全模式。選項包括:

• 無 — 此選項停用選定VAP的無線安全設定。禁用安全模式會開啟無線網路,允許具有無線裝置

WMF

的任何人連線到您的網路及其資源。雖然不建議使用此模式,但它對於遠端位置的網路可能很 有用。

- WPA個人 此選項對無線網路實施WPA安全。它允許您使用臨時金鑰完整性協定(TKIP)或高級加密標準(AES)演算法。混合時,它將允許不支援AES演算法的裝置連線到網路。WPA Personal允許您使用長達64個字元的字母數位密碼。WPA Personal通常用於未使用遠端身份驗 證撥入使用者服務(RADIUS)伺服器的辦公室。
- WPA企業 此選項可讓您組合由WPA提供的安全功能,同時還使用RADIUS伺服器。這通常 用於使用RADIUS伺服器的環境中。如果選擇此選項,請按一下此處。

Security

WPA Personal 🔻	۲
None	
WPA Personal	
WPA Enterprise	

附註:在此示例中,選擇了WPA個人。

步驟6.按一下檢視按鈕配置WPA個人引數。

Security

None	¥
WPA Personal	•

步驟7.在「WPA版本」區域中選擇WPA版本。選項包括:

- WPA-TKIP 此選項在無線網路上實施混合安全。非常適合混合無線客戶端的網路。預設情況 下禁用此選項。
- WPA2-AES 此選項在網路中實施WPA2-AES安全。這對於客戶端支援WPA2安全性的無線 網路非常理想。

WPA Versions:	WPA-TKIP I WPA2-AES
Key: 😧	Cisco!@#\$%^&*()
	Show Key as Clear Text
Key Strength Meter:	Below Minimum
Broadcast Key Refresh Rate 🕜	86400
	OK cancel

附註:在此示例中,選中WPA-TKIP。

步驟8.在Key欄位中輸入網路密碼。金鑰可以是字母和數字的組合,長度為8到63個字元。

Security Setting	
WPA Versions:	WPA-TKIP WPA2-AES
Key: 🔞	Cisco!@#\$%^&*()
	Show Key as Clear Text
Key Strength Meter:	Below Minimum
Broadcast Key Refresh Rate 🛛 😯	86400
	OK cancel

附註:在本示例中, 輸入Cisco!@#\$%^&*()。

步驟9.(可選)選中Show Key as Clear Text覈取方塊以純文字檔案形式檢視金鑰。

WPA Versions:	WPA-TKIP WPA2-AES			
Key: 🕐	Cisco!@#\$%^&*()			
	Show Key as Clear Text			
Key Strength Meter:	Below Minimum			
Broadcast Key Refresh Rate 🔞	86400			
	OK cancel			

附註:在此示例中,選中Show Key as Clear Text。

步驟10.在Broadcast Key Refresh Rate欄位中輸入將安全金鑰替換為新生成的金鑰之前的秒數。預設值為 86400。

Security Setting

WPA Versions:	☑ WPA-TKIP ☑ WPA2-AES
Key: 🕜	Cisco!@#\$%^&*()
	Show Key as Clear Text
Key Strength Meter:	Below Minimum
Broadcast Key Refresh Rate 🛛 🛛 🔞	86400
	OK cancel

步驟11.按一下**OK**。

	WP/	A Ve	ersion	is:				WPA-	TKIP			WPA2-	-AES	
	Key	: (3					Cisco!@#\$%^&*()						
								Show Key as Clear Text						
	Key	Str	ength	Meter	:					Be	low Mi	nimum		
	Broa	adc	ast Ke	ey Refre	esh Rat	te 🕜		86400						
											OK		cance	I
				_										
步	₹驟1	2.挂	安一丁	⊼ 「Sa	ve⊥ ∘									
	₿	cise	co WA	P125-wap5	e1078								cisco 🧉	
	Net	work	s											Save
	Radio	1 (2.4	GHz)	Radio 2 (5	5 GHz)									
	Virtua	I Acce	ss Points	(SSIDs)										^
	+	6	Ì											Guest
	0	No.	Enable	VLAN ID	SSID Name	SSID Broadcast	WMF	Security		Client Filter	Channel Isolation	Band Steer	Scheduler	Access
	0	0	Ø	1	ciscosb	B.	0	None	٣	Disabled v			None •	None •
	œ.	1	8	1	CiscoTest	8	0	WPA Personal	• @	Disabled •		0	None *	None •

步驟13.按一下**OK**。

WPA個人無線安全設定現已在WAP125上配置。

配置WPA企業安全

步驟1.選擇需要配置其無線安全設定的無線電。



附註:在本示例中,選擇無線電1(2.4 GHz)。

步驟2.選中需要配置其無線安全設定的VAP的覈取方塊。





步驟5.按一下檢視按鈕配置WPA企業引數。

Security	
None	•
WPA Enterprise	۲
None	-
WPA Personal	
WPA Enterprise	

步驟6.在「WPA版本」區域中選擇WPA版本。選項包括:

- WPA-TKIP 此選項在無線網路上實施混合安全。非常適合混合無線客戶端的網路。預設情況 下禁用此選項。
- WPA2-AES 此選項在網路中實施WPA2-AES安全。這對於客戶端支援WPA2安全性的無線 網路非常理想。

Security Setting		
WPA Versions:		WPA2-AES
	S Enable pre-authors	entication

附註:在此示例中,選中WPA-TKIP。

步驟7.(可選)勾選Enable pre-authentication覈取方塊以啟用功能。如果選中,則從無線客 戶端當前連線到目標WAP的WAP中繼預身份驗證資訊。啟用此功能有助於加快對連線到多個 接入點的漫遊客戶端的身份驗證。當禁用安全模式時,此選項也會被禁用,無法編輯。



步驟8.(可選)取消選中Use global RADIUS server settings覈取方塊以能夠指定不同的 RADIUS伺服器集。預設情況下,每個VAP使用為WAP定義的全域性RADIUS設定。

WPA Versions:	WPA-TKIP WPA2-AES
	Enable pre-authentication
Jse global RADIUS server settin Server IP Address Type:	o IPv4 O IPv6
Server IP Address-1: 🕜	192.168.1.1
Server IP Address-2: 🕜	
Key-1: 🕜	
Key-2: 🕜	
Enable RADIUS Accounting	
Active Server:	Server IP Address-1
Broadcast Key Refresh Rate: 🕜	86400
Session Key Refresh Rate: 🔞	0
	OK
	Girloon

附註:在此示例中,未選中「使用全域性RADIUS伺服器設定」。如果選中此覈取方塊,請繼續<u>步驟17</u>。

步驟9.(可選)選擇伺服器IP地址型別。選項包括:

- IPv4 此選項允許WAP聯絡IPv4 RADIUS伺服器。
- IPv6 此選項允許WAP聯絡IPv6 RADIUS伺服器。

WPA Versions:	WPA-TKIP	WPA2-AES
	Enable pre-authenti	cation
Use global RADIUS server setting Server IP Address Type:	OPv4 O IPv6	
Server IP Address-1: 0	192.168.1.1	
Server IP Address-2: 0		
Key-1: 😧		
Key-2: 🕜		
Enable RADIUS Accounting		
Active Server:	Server IP Address-1	•
Broadcast Key Refresh Rate: 📀	86400	
Session Key Refresh Rate: 🕜	0	
	- C	K cancel

附註:在此範例中,選擇IPv4。

步驟10。(可選)在*Server IP Address -1*欄位中輸入VAP的主RADIUS伺服器IP地址。

Server IP Address Type:	O IPv4 O IPv6				
Server IP Address-1: 📀	192.168.1.1				
Server IP Address-2: 🕢					
Key-1: 😧					
Key-2: 🕜					

附註:在本示例中, 輸入了192.168.1.1。

步驟11。(可選)在Server IP Address -2欄位中輸入VAP的備份RADIUS伺服器IP地址。

Server IP Address Type:	IPv4 O IPv6
Server IP Address-1: 🕜	192.168.1.1
Server IP Address-2: 🕜	
Key-1: 🕢	
Key-2: 🕐	

附註:在本示例中,不輸入備份IP地址。

步驟12。(可選)在Key-1欄位中輸入主伺服器地址的密碼。

Server IP Address Type:	 IPv4 O IPv6
Server IP Address-1: 0	192.168.1.1
Server IP Address-2: 📀	
Key-1: 🕜	
Key-2: 🕜	

步驟13。(可選)在Key-2欄位中輸入備份伺服器地址的密碼。

Server IP Address Type:	IPv4 O IPv6
Server IP Address-1: 🕜	192.168.1.1
Server IP Address-2: 🕜	
Key-1: 🕑	
Key-2: 🕐	

附註:在此範例中,未輸入密碼。

步驟14。(可選)勾選Enable RADIUS Accounting覈取方塊。此選項跟蹤和測量特定使用者 已消耗的資源,例如系統時間和傳輸和接收的資料量。啟用後,將為主伺服器和備份伺服器啟 用它。

Active Server:	Server IP Address-1
Broadcast Key Refresh Rate: 🕜	86400
Session Key Refresh Rate: 🕜	0

附註:在此範例中,啟用RADIUS計費處於選中狀態。

步驟15。(可選)從Active Server下拉選單中選擇一個活動伺服器。

Server IP Address Type:	 IPv4 O IPv6 							
Server IP Address-1: 🕜	192.168.1.1							
Server IP Address-2: 📀								
Key-1: 🕜								
Key-2: 🕜								
Enable RADIUS Accounting								
Active Server:	Server IP Address-1							
Broadcast Key Refresh Rate: 💡	Server IP Address 2							
Session Key Refresh Rate: 💡	0							
	OK cancel							

附註:在本示例中,選擇伺服器IP地址1。

步驟16。(可選)在Broadcast Key Refresh Rate欄位中輸入將安全金鑰替換為新生成的金鑰 之前的秒數。預設值為 86400。

Server IP Address-1	
86400)
0	
OK cancel	
	Server IP Address-1 86400 0 OK cancel

附註:在本示例中,廣播金鑰刷新率保留為其預設值。

o

步驟17.輸入WAP刷新與VAP關聯的每個客戶端的會話金鑰的時間間隔。可能為30到86400秒

Active Server:								Server IP Address-1									
Br	oa	adca	ast Ke	y Refre	sh Rate:	0	86400										
Se	es	sion	Key	Refresh	Rate: (•	0										
										ОК		cance	I				
步駒	聚	18.	按一	т ок 。													
Active Server:						Se	rver IP Ad	ddres	s-1			•					
Br	oa	dca	ist Ke	y Refres	sh Rate:	0	86	86400									
Session Key Refresh Rate: 📀					0												
										ОК		cancel					
步駒	聚 [·]	19.	按一 ╬ ₩	下 「Sa \P125-wap5	ave」。								cisco	00	0	•	
Ne	tw	/ork	s											Save			
Rad	lio 1	1 (2.4	GHz)	Radio 2 (5 GHz)												
Vir	tual	Acce	ss Point	s (SSIDs)												^	
-	• (∦ 🗎 No.	Enable	VLAN ID	SSID Name	SSID Broadcast	WMF	Security		Client Filter	Channel Isolation	Band Steer	Scheduler	Guest Access Instanc	5		
C)	0	8	1	ciscosb	B.	•	None	٣	Disabled •			None •	None	٣		
	8	1	8	1	CiscoTest	e.	0	WPA Personal	* @	Disabled •		0	None •	None	۲		

現在,您應該在無線網路上配置WPA企業安全。

檢視與本文相關的影片……

按一下此處檢視思科的其他技術對話