# 從損毀的映像中復原 Catalyst 固定組態交換器

目錄
<u>必要條件</u>
採用元件
慣例
問題
<u>Switch顯示Switch:提示或「Error Loading Flash:」</u>
<u>解決方案</u>
逐步復原程式
嘗試啟動映像
加快Xmodem恢復
<u>驗證</u>
相關資訊

# 簡介

本文說明如何從損毀的系統映像或設定錯誤的開機變數,復原 Cisco Catalyst 固定組態交換器。

# 必要條件

需求

如果尚未執行,請將PC連線到交換機的控制檯埠。有關如何將終端機連線到Catalyst固定組態交換 器的資訊,請參閱<u>將終端機連線到Catalyst交換器上的主控台連線埠</u>。使用終端模擬程式(例如 Microsoft Windows HyperTerminal)建立控制檯會話。

以下是設定:

- 每秒位元數:9600
- 資料位:8
- 同位:無
- 停止位元:1
- 流量控制:無

Port Settings	<u> </u>
Bits per second 9600	
Data bits 8	
Party: None	
Stop bits: 1	
Flow control None	
	Restore Defaults
OK	Cancel Apply

埠設定

# 採用元件

本文所述的Catalyst固定組態交換器包括2940、2950/2955、2970、3550、3560、3750和3750 Metro系列交換器。

本文中的資訊是根據特定實驗室環境內的裝置所建立。文中使用到的所有裝置皆從已清除(預設

)的組態來啟動。如果您的網路運作中,請確保您瞭解任何指令可能造成的影響。

### 慣例

如需文件慣例的詳細資訊,請參閱思科技術提示慣例。

# 問題

當Catalyst固定組態交換器遇到開機錯誤時,以下條件可能會適用:

- 交換器處於連續重新開機中。
- 交換器顯示switch:提示。
- 出現 error loading flash: 該消息。

Switch顯示Switch:提示或「Error Loading Flash:」

- switch: 提示表示交換器尚未完全開機並要求使用者完成開機程式。
- 該訊息 error loading flash: ,表示交換器由於映像損毀或遺失而無法載入映像。

下載失敗可能導致映像損壞或丟失。在這種情況下,映像的總和檢查碼或軟體升級失敗,且升 級程式未正確執行。使用者可能已刪除了映像,但沒有替換該映像。引導變數可能設定不正確 。

開啟控制檯會話後,您會看到類似以下的錯誤消息:

Error loading "flash:c2950-i6q412-mz.121-12c.EA1.bin"

通常,交換器會嘗試自動啟動快閃檔案系統中的下一個有效映像。以下是範例:

!--- Output suppressed.

如果沒有可供啟動的有效備份映像,則啟動過程將完全失敗。以下是範例:

Error loading "flash:c2950-i6q4l2-mz.121-12c.EA1.bin" Interrupt within 5 seconds to abort boot process.

# 解決方案

逐步復原程式

💊 註:PC必須連線到交換機的控制檯埠。

步驟 1.如果交換器處於持續重新開機中,請完成此步驟中的任一程式,取決於您的交換器型號。

注意:如果交換機未處於連續重新啟動狀態,但已經處於switch:提示狀態,請直接繼續執行步驟2。

• Catalyst 2940 和 2950 系列交換器



STAT LED和「模式」按鈕

a.拔下電源線。

b.將電源線重新接上交換機時,按住MODE按鈕。

MODE按鈕位於前面板的左側。

c.在STAT LED熄滅後放開「模式」按鈕。

# 💊 附註:視型號而定,LED 位置可能會略有不同。

d.現在您處於switch:提示中。請繼續執行步驟2。

• Catalyst 2970、3550、3560和3750系列交換器



Port 1x LED

埠1x LED

a.拔下電源線。

b.將電源線重新接上交換機時,按住MODE按鈕。

MODE按鈕位於前面板的左側。

c.在上一個LED埠1x熄滅後,放開「模式」按鈕。

💊 附註:視型號而定,LED 位置可能會略有不同。

d.現在您處於switch:提示中。請繼續執行步驟2。

• Catalyst 2955 系列交換器

a.從鍵盤發出break序列以進入switch: mode。

您使用的終端應用程式和作業系統確定要使用的中斷順序。在Windows 2000上執行的超級終端機使用Ctrl-Break。如需詳細資訊,請參閱密碼復原期間的標準 Break 按鍵順序組合。

此範例在2955上使用超級終端機進入switch: mode:

C2955 Boot Loader (C2955-HBOOT-M) Version 12.1(0.508)EA1, BETA TEST SOFTWARE Compiled Wed 30-Oct-02 15:24 by antonino WS-C2955T-12 starting... Base ethernet MAC Address: 00:03:fd:62:7c:00 Xmodem file system is available. Initializing Flash... flashfs[0]: 19 files, 2 directories flashfs[0]: 0 orphaned files, 0 orphaned directories flashfs[0]: Total bytes: 7741440 flashfs[0]: Bytes used: 4628480 flashfs[0]: Bytes available: 3112960 flashfs[0]: flashfs fsck took 7 seconds. ...done initializing flash. Boot Sector Filesystem (bs:) installed, fsid: 3 Parameter Block Filesystem (pb:) installed, fsid: 4 \*\*\* The system will autoboot in 15 seconds \*\*\* Send break character to prevent autobooting.

!--- Wait until you see this message before
!--- you issue the break sequence.
!--- Enter Ctrl-Break with the use of HyperTerminal.

The system has been interrupted prior to initializing the flash filesystem. The following commands will initialize the flash filesystem, and finish loading the operating system software: flash\_init load\_helper boot switch:

b.繼續執行步驟2。

步驟 2.發出 flash\_init命令和 load\_helper 命令。

如果快閃記憶體已初始化,您會看到以下內容:

<#root>

switch:

flash\_init

Initializing Flash...
...The flash is already initialized.
switch:

如果快閃記憶體尚未初始化,您會看到:

#### <#root>

switch:

flash init

Initializing Flash... flashfs[0]: 21 files, 2 directories flashfs[0]: 0 orphaned files, 0 orphaned directories flashfs[0]: Total bytes: 7741440 flashfs[0]: Bytes used: 4499456 flashfs[0]: Bytes available: 3241984 flashfs[0]: flashfs fsck took 7 seconds. ...done initializing flash. Boot Sector Filesystem (bs:) installed, fsid: 3 Parameter Block Filesystem (pb:) installed, fsid: 4

發出命load\_helper 令,以載入任何開機協助程式映像。以下是範例:

<#root>

switch:

load\_helper

switch:

步驟 3.發出 dir flash: 命令以檢視快閃檔案系統的內容。

確定flash:中是否存在任何Cisco IOS®映像檔案或映像目錄。Cisco IOS映像檔案是文件.bin,映像 目錄以映像檔名命名(副檔名除外.bin)。如果沒有Cisco IOS映像檔案或映像目錄,您將看到以下內 容:

#### <#root>

switch:

\_ .

```
dir flash:
```

Direc	ctory d	of flash:,	/	
2	-rwx	5	<date></date>	private-config.text
3	-rwx	110	<date></date>	info
4	-rwx	976	<date></date>	vlan.dat
6	-rwx	286	<date></date>	env_vars
26	-rwx 1592		<date></date>	config.text
8	drwx	1088	<date></date>	html
19	-rwx 110 <date></date>		<date></date>	info.ver
43934	172 by1	tes availa	able (3347968 bytes u	sed)
swite	ch:			
!	No Cis	sco IOS in	mages or image direct	ories exist in Flash.

如果Flash目錄如下所示,請直接繼續執行步驟5。步驟5使用Xmodem檔案傳輸恢復交換機。

如果快閃記憶體中仍有映像,請發出 boot 命令(步驟4)以嘗試恢復交換機。發出 boot 命令之前,請

確認Cisco IOS映像儲存在Flash目錄中的位置。映像的儲存位置可能不同,這取決於您的交換機型 號。

• Catalyst 2940、2950和2955快閃記憶體檔案系統

Cisco IOS映像檔(檔案.bin)一律位於Catalyst 2940、2950和2955系列交換器上的flash:目錄中。以下是範例:

<#root>

switch:

dir flash:

Directory of flash:/ c2950-i6q412-mz.121-13.EA1.bin 3 -rwx 2888547 <date> !--- The Cisco IOS image file (.bin file) is stored in !--- the flash: directory on Catalyst 2940, 2950, and 2955 series switches. 4 -rwx 976 <date> vlan.dat drwx 832 <date> 6 html <date> 22 -rwx 110 info -rwx 110 23 <date> info.ver 25 -rwx 38 <date> env\_vars 3132928 bytes available (4608512 bytes used) !--- This output is from a Catalyst 2950 switch. Output from a !--- Catalyst 2940 or 2955 varies slightly.

• Catalyst 2970、3550、3560和3750快閃記憶體檔案系統

Catalyst 2970、3550、3560和3750上的快閃記憶體檔案系統的組織略有不同。您可以在目錄中儲存Cisco IOS映像文件 flash: 。但是,如果您使用叢集管理套件 (CMS) 映像來管理具有 Web 介面的交換器,則可以將 Cisco IOS 映像檔案儲存在其自身的目錄中。在這種情況下 flash: ,發出 directory命令以顯示影象檔案。

<#root>

switch:

24

dir flash:

drwx 192

 Directory of flash:/

 2
 -rwx
 976
 <date>
 vlau

 3
 -rwx
 386
 <date>
 syst

 4
 -rwx
 5
 <date>
 priv

 6
 -rwx
 1554
 <date>
 control

<date>

vlan.dat
system\_env\_vars
private-config.text
config.text
c3550-i5q312-mz.121-13.EA1

!--- You can store the Cisco IOS image file in its own directory.
!--- Name the directory with the image name, but exclude the .bin extension.

42 -rwx 33 <date>

!--- Output suppressed.

switch: dir flash:c3550-i5q3l2-mz.121-13.EA1

*!--- Issue the dir flash:* 

!--- command in order to view the Cisco IOS image file.

Directory of flash:c3550-i5q3l2-mz.121-13.EA1/

drwx 832 <date> htm1 25 -rwx 3993612 c3550-i5q312-mz.121-13.EA1.bin 40 <date> !--- This is where the Cisco IOS image file is stored for a CMS image. 41 -rwx 252 <date> info 9992192 bytes available (6006784 bytes used) !--- This output is from a Catalyst 3550 switch. Output from a !--- Catalyst 2970, 3560, or 3750 varies slightly.

switch:

### 嘗試啟動映像

步驟 4.驗證Cisco IOS映像檔案所在的位置後,嘗試啟動映像。發出 boot flash:

命令或命 boot flash:

令。

Catalyst 2950

<#root>

switch:

boot flash:c2950-i6q412-mz.121-13.EA1.bin

!--- This example uses the boot flash:

!--- command on a 2950.

```
!--- Output suppressed.
!--- This command syntax is the same for Catalyst 2940 and 2955 series
!--- switches.
```

### · Catalyst 3550

### <#root>

switch:

boot flash:c3550-i5q3l2-mz.121-13.EA1/c3550-i5q3l2-mz.121-13.EA1.bin

!--- This example uses the boot flash:

!--- command on a 3550.

/

Loading "flash:c3550-i5q3l2-mz.121-13.EA1/c3550-i5q3l2-mz.121-13.EA1.bin"...####

!--- Output suppressed.
!--- This command syntax is the same for Catalyst 2970, 3560, and 3750
!--- series switches.

如果您發出boot命令,且結果成功啟動,則將顯示預設的switch:提示符或hostname:提示。

Press RETURN to get started! Switch>

!--- The boot up was successful.

請確保在交換機上配置了正確的引導語句。請參見驗證部分。

如果您發出boot命令,但該命令並未導致成功啟動,則將會顯示switch:提示或您再次陷入持續重新 啟動中。恢復交換機的唯一選項是Xmodem檔案傳輸。步驟5涵蓋此檔案傳輸。

步驟 5.如果boot命令失敗,或者沒有有效的映像在快閃記憶體中啟動,請執行Xmodem檔案傳輸。

典型的Xmodem檔案傳輸可能需要2小時,具體取決於映像大小。

從思科技術支援和.bin 下載中下載要升級到的Cisco IOS映像<u>(檔案)</u>。

💊 注意:本文中提到的所有工具只能由思科註冊客戶端訪問。

💊 註:請勿使用CMS映像(.tar檔案)。此影象較大,需要較長的時間進行傳輸。

發出 dir flash: ,將映像的大小(以位元組為單位)與快閃記憶體中剩餘的可用空間進行比較。以下是 範例:

<#root>

switch:

dir flash:

Directory of flash:/

!--- Output suppressed.

3132928 bytes available (4608512 bytes used)

!--- There are approximately 3 MB of Flash space available for a new image.

如有必要,發出 delete 命令以刪除剩餘的任何損壞映像。以下是範例:

<#root>

switch:

delete flash:c2950-i6q412-mz.121-12c.EA1.bin

!--- Issue the delete flash:

!--- command in order to delete a Cisco IOS image.

Are you sure you want to delete "flash:c2950-i6q4l2-mz.121-12c.EA1.bin" (y/n)? y

!--- Enter y for yes if you want to delete the image.

File "flash:c2950-i6q4l2-mz.121-12c.EA1.bin" deleted
switch:

下一個範例顯示使用超級終端的2955上的Xmodem程式。對於本文檔介紹的任何Catalyst固定配置 交換機,其過程都相同。

a. 在交換器上發出命令 copy xmodem: flash:

0

以下是範例:

<#root>

switch:

copy xmodem: flash:c2955-i6q412-mz.121-13.EA1.bin

Begin the Xmodem or Xmodem-1K transfer now... CCC

b. 在「超級終端機」視窗的頂端,選擇「傳輸>傳送檔案」。

Re Edit Vew Cal	Transfer Heb		
Switch: Switch: cou Begin the	Send Fler Receive L.d Capture Text Send Text Ple Capture to Printer Modem or Xm	ash:c2955-i6g412-mz.121-13.ERD odem-1K transfer now	bin
Sends a file to the remote	ayalam		

傳輸傳送檔案

c.在Send File對話方塊中選擇Xmodem協定,然後按一下Browse以選擇您之前下載的Cisco IOS映像(檔案 .bin)。

d.按一下Send以開始Xmodem傳輸。

witch: witch: copy xmo	den xmodem file send for smodem	
Segin the Xmodem CCCCCCCCCS_	OF Sending: D:\c2955+6q4l2-mz 121-13 EA1.bin	
	Packet 215 Error checking Checksum	
	Retries: 0 Total retries: 0	
	Last error:	
	File: 27k of 2838K	
	Elapsed: 00.00.33 Remaining: 00.58.39 Throughput: [818 cps	
	Cancel cps/bps	

開始Xmodem傳輸

Xmodem檔案傳輸開始。此傳輸可能需要長達2小時,具體取決於影象的大小。

cccccc.....

File "xmodem:" successfully copied to "flash:c2955-i6q412-mz.121-13.EA1.bin"

!--- If the Xmodem file transfer fails for some reason, restart the process. !--- If the Xmodem file transfer is successful, you return to the !--- switch: prompt.

switch:

步驟 6.使用Xmodem過程引導您剛剛複製的新映像。

發出命令 boot flash:

,如以下範例所示:

<#root>

switch:

boot flash:c2955-i6q412-mz.121-13.EA1.bin

!--- Output suppressed.

Press RETURN to get started! Switch>

!--- The boot up was successful.

請確保您的引導語句設定正確。

### 加快Xmodem恢復

當使用者嘗試將交換機從損壞或丟失的Cisco IOS中恢復時, copy xmodem: flash:[Cisco IOS filename] switch:提示符下不會顯示該命令。 copy 命令會顯示在switch:提示符下,但 copy xmodem: 命令不是。

完成以下步驟以加速Xmodem恢復:

1. 在switch:提示處將波特率設定為15200。

### <#root>

switch:

set BAUD 115200

!--- The screen goes blank after you enter this command.

2. 重新啟動超級終端。

- 3. 在COM埠屬性下,選擇每秒位數,如115200。隨即顯示switch:提示。
- 4. 啟動Xmodem恢復。
- 5. 在Xmodem恢復後,將BAUD速率設定為9600。如果set BAUD 9600命令未使波特率變為 9600,請發出 unset BAUD 命令以便將波特率變為9600 bps的預設值。

## 驗證

請完成以下步驟:

1. 發出 show version 命令,以驗證您執行的軟體的目前版本。

以下是範例:

#### <#root>

2955#

show version

Cisco Internetwork Operating System Software Cisco IOS (tm) C2955 Software (C2955-I6Q4L2-M), Version 12.1(13)EA1, RELEASE SOFTWARE

!--- This is the current version of software.

2. 發出 dir flash:

命令以顯示Catalyst 2940、2950或.bin2955上的Cisco IOS映像(檔案)。

<#root>
2950#
dir flash:
Directory of flash:/
3 -rwx 5 Mar 01 1993 00:12:55 private-config.text
4 -rwx 2905856 Jan 01 1970 03:06:25 c2955-i6q412-mz.121-13.EA1.bin

!--- The Cisco IOS image (.bin file) is stored in flash: !--- on a Catalyst 2940, 2950 or 2955. !--- Output suppressed.

如果您在Catalyst 2970、3550、3560或3750上運行CMS映像,則可以在映像目錄中儲存 Cisco IOS映像:

#### <#root>

3550#

dir flash:

Direc	tory of f	lash:/			
2 - r	'WX	976	Mar 01 199	3 21:47:00	vlan.dat
4 -r	'WX	5	Mar 06 199	3 23:32:04	private-config.text
6 - r	WX	1554	Mar 06 199	3 23:32:04	config.text
/ dr	'WX	192	Mar 01 199	03 00:14:02	C3550-15q312-mz.121-13.EA1
!	Notice the	e "d" f	or director	ry in the pe	ermission statement.
!	This is a	n image	directory	that is in	stalled when you upgrade the
!	switch wi	th a CM	S image.		
!	The Cisco	IOS im	age (.bin 1	file) is ins	side this directory.
5 – r	wx 382	23261	Mar 01 199	03 00:46:01	c3550-i5q312-mz.121-12c.EA1.bin
!	This is a	nother	Cisco IOS	image (.bin	file).
8 – r	'WX	33	Mar 01 199	03 00:14:06	env_vars
9 - r	'WX	384	Mar 01 199	03 00:14:06	system_env_vars
15998	976 bytes	total	(6168576 by	tes free)	
!	This outpu	ut is f	rom a Cata	lvst 3550 sv	vitch. Output from a
!	Catalyst .	2970, 3	560, or 37	50 varies s	lightly.
3550#	3550#				
您需	要在 dir flash	1:			
Catalyst 3550上發出命令以顯示Cisco IOS映像(.bin 檔案)。					
<#ro	ot>				
3550#					
dir f	lash:c3550	)-15q31	2-mz.121-13	.EA1	
Direc	tory of f	lash:/c	3550-i5q312	2-mz.121-13.	EA1/
23 c	lrwx	832	Mar 01 19	93 00:12:00	) html
40 -	rwx 39	993612	Mar 01 19	93 00:14:02	c3550-i5q312-mz.121-13.EA1.bin
41 -	rwx	252	Mar 01 19	093 00:14:02	1110
T2336	ogro bytes	LUCAT	(στοσοιο D)	res iree)	

!--- This output is from a Catalyst 3550 switch. Output from a
!--- Catalyst 2970, 3560, or 3750 varies slightly.

3550#

3. 發出show boot指令,確認開機陳述式是否正確設定:

#### <#root>

Switch#

show boot

BOOT path-list:

!--- No boot system statement is set in this case.
!--- Output suppressed.

發出show boot命令以顯示開機陳述式。如果未設定引導語句,或者如果引導語句指向軟體的 舊版本或丟失版本,請配置正確的引導語句。發出命令 boot system flash:

o

#### <#root>

2955#

#### configure terminal

2955(config)#

boot system flash:c2955-i6q412-mz.121-13.EA1.bin

!--- This is how to set a boot system statement on a Catalyst 2940, 2950, or 2955.

2955(config)#end 2955# 2955#show boot BOOT path-list: flash:c2955-i6q412-mz.121-13.EA1.bin

!--- Output suppressed.

如果您在Catalyst 2970、3550、3560或3750上使用CMS映像,可以將Cisco IOS映像(.bin檔案)儲存在其自己的映像目錄中。發出命 boot system flash:directory/filename 令:

3550#configure terminal 3550(config)#boot system flash:c3550-i5q3l2-mz.121-13. EA1/c3550-i5q312-mz.121-13.EA1.bin

!--- This command should be on one line. !--- This is how to set a boot system statement on a Catalyst !--- 3550 if the Cisco IOS image (.bin file) is in its own image directory. 3550#end 3550# 3550#show boot BOOT path-list: flash:c3550-i5q3l2-mz.121-13.EA1/c3550-i5q3l2-mz.121-13.EA1.bin

!--- Output suppressed.

# 相關資訊

- Cisco Catalyst 3500 XL系列交換器
- 思科技術支援與下載

### 關於此翻譯

思科已使用電腦和人工技術翻譯本文件,讓全世界的使用者能夠以自己的語言理解支援內容。請注 意,即使是最佳機器翻譯,也不如專業譯者翻譯的內容準確。Cisco Systems, Inc. 對這些翻譯的準 確度概不負責,並建議一律查看原始英文文件(提供連結)。