在 Catalyst 4500 交換器上部署 Quad 監督器 VSS 的組態範例

目錄

簡介 必要條件 需求 採用元件 非對稱機箱支援 設定 開始前驗證 佈線和配置 將交換機轉換為虛擬(RPR模式/03.08.00E及更高版本) 將交換機轉換為虛擬(ROMMON模式/早於03.08.00E版) 活動的管理引擎 將配置重新應用到埠通道10 配置成員埠 將配置重新應用到埠通道20 配置成員埠 將兩台交換機均轉換為VSS 疑難排解 驗證 相關資訊

簡介

本文件說明如何在 Catalyst 4500 上設定 Quad 監督器 Virtual Switching System (VSS)。Catalyst 6500上的四管理引擎VSS已經使用了幾年,但是這項技術是Catalyst 4500的新技術,可能不會像您 以前那樣執行。

可以安裝四個管理引擎(每個機箱2個)並構建四管理引擎VSS設定。在這種設定中,一個機箱包含 一個作為VSS活動管理引擎並負責整個VSS設定的控制平面,同一機箱上的另一個管理引擎則充當 機箱內備用(ICS)。 第二個機箱包含一個作為VSS備用的Supervisor(即VSS將在VSS活動故障時進 行故障切換的Supervisor),而另一個作為ICS。

Catalyst 4500上的四管理引擎VSS行為取決於使用的Cisco IOS XE[®]版本。最初用於四管理引擎 VSS設定,ICS管理引擎會在任何指定時間停留在ROMMON中,所有上行鏈路埠都可以轉發資料。 沒有自動機制使ICS在出現故障時自動接管(即從控制平面的角度參與VSS)。

在03.08.00E及更高版本中,Catalyst 4500支援路由處理器冗餘(RPR)模式下的ICS管理引擎,該模式改進了四管理引擎功能和管理引擎故障時的故障切換行為,允許在出現故障時在所有管理引擎之間進行自動故障切換。

必要條件

需求

思科建議您在安裝四管理引擎之前先瞭解VSS技術。

要在帶有Supervisor 7的Catalyst 4500上設定四管理引擎VSS,您的管理引擎需要運行Cisco IOS XE 3.4.0版或更高版本。您還需要確保您的ROM版本是15.0(1r)SG7或更高版本。

要在帶有Supervisor 8的Catalyst 4500上設定四個Supervisor VSS,您的管理引擎需要運行Cisco IOS XE 3.6.0版或更高版本。您還需要確保ROM版本為15.1(1r)SG4或更高版本。

要在運行在RPR模式的Catalyst 4500上設定quad supervisor VSS,您的管理引擎需要運行Cisco IOS XE 3.8.0或更高版本。您還需要確保ROM版本為15.1(1r)SG6或更高版本。

機箱內活動管理引擎之間的狀態切換(SSO)冗餘要求IP Base或企業服務許可證級別。

採用元件

本文中的資訊是根據包含備援Supervisor 7Es的兩個Catalyst 4507R+E機箱所提供。

思科建議虛擬交換器連結(VSL)包含備援連線。在此示例中,每個Supervisor之間存在冗餘10G鏈路 。

在03.08.00E及更低版本中,思科在四管理引擎VSS中不支援「活動備用」。每個機箱中的冗餘 Supervisor將保留在ROMMON中,在主管理引擎出現故障時必須手動啟動。在03.08.00E及更高版 本中,ICS管理引擎將處於RPR模式。



Standalone 4500



本文中的資訊是根據特定實驗室環境內的裝置所建立。文中使用到的所有裝置皆從已清除(預設))的組態來啟動。如果您的網路正在作用,請確保您已瞭解任何指令可能造成的影響。 Catalyst 4500和Catalyst 4500-X VSS要求兩個機箱中的管理引擎型別相同。**機箱必須包含相同數量的插槽**,即使其線卡不同或插槽為空。如果兩個機箱中的插槽數量匹配,機箱的型別可以不同(即 +E和 — E機箱可以位於單個VSS中)。

設定

開始前驗證

要在Catalyst 4500上部署四個Supervisor VSS,請使用Supervisor 8以確保一些設定到位:

- 確保符合最低軟體要求。此示例顯示03.08.01E版本和ROM版本15.1(1r)SG6。
 4K_SW1#show version | i Cisco IOS Software|ROM:
 Cisco IOS Software, IOS-XE Software, Catalyst 4500 L3 Switch Software
 (cat4500es8-UNIVERSALK9-M), Version 03.08.01.E RELEASE SOFTWARE (fc2) ROM: 15.1(1r)SG6
- 2. 確保當前管理引擎均處於SSO冗餘模式。 **附註**:SSO要求最低的許可證級別IP Base(LAN Base將僅在RPR中運行)。

4K_SW1**#show redundancy** Redundant System Information :

Available system uptime = 1 day, 10 hours, 4 minutes Switchovers system experienced = 0 Standby failures = 0 Last switchover reason = none

```
Hardware Mode = Duplex
Configured Redundancy Mode = Stateful Switchover
Operating Redundancy Mode = Stateful Switchover
Maintenance Mode = Disabled
Communications = Up
```

 3. 確保設定了正確的啟動暫存器變數以確保交換機將按預期啟動。思科建議0x2102作為配置暫 存器值。這可確保交換機引導至引導語句中提到的Cisco IOS XE版本。

```
4K_SW1#show bootvar
BOOT variable = bootflash:cat4500es8-universalk9.SPA.03.08.01.E.152-4.E1.bin,1;
CONFIG_FILE variable =
BOOTLDR variable =
Configuration register is 0x2102
```

```
Standby BOOT variable = bootflash:cat4500es8-universalk9.SPA.03.08.01.E.152-4.E1.bin,1;
Standby CONFIG_FILE variable =
Standby BOOTLDR variable =
Standby Configuration register is 0x2102
```

佈線和配置

在本示例中,每個機箱之間使用四個10G光纖連線來形成VSL。這些連線使用管理引擎上的10G埠。



附註:有多種方法可連線此解決方案,這裡的範例僅可能是其中一種方法。

完成以下步驟以設定交換器:

 設定每台交換機上的虛擬域和交換機編號。兩台交換機上配置的交換機虛擬域編號必須相同。 4K_SW1(config)#switch virtual domain 200 Domain ID 200 config will take effect only after the exec command 'switch convert mode virtual' is issued
 4K_SW1(config-vs-domain)#switch 1

4K_SW2(config)**#switch virtual domain 200** Domain ID 200 config will take effect only after the exec command 'switch convert mode virtual' is issued

4K_SW2(config-vs-domain)#**switch 2**

2. 建立port-channel並新增成員鏈路。與前面顯示的域編號不同,埠通道號<u>必須不</u>相同。 4K_SW1(config)#int po10 4K_SW1(config-if)#switchport

4K_SW1(config-if)**#switchport mode trunk** 4K_SW1(config-if)**#switch virtual link 1** 4K_SW1(config-if)**#exit**

4K_SW1(config)#int range te3/1-2, te4/1-2
4K_SW1(config-if-range)#switchport mode trunk
4K_SW1(config-if-range)#channel-group 10 mode on

WARNING: Interface TenGigabitEthernet3/1 placed in restricted config mode. All extraneous configs removed!

*Jul 3 19:36:00.615: %EC-5-CANNOT_BUNDLE2: Te3/1 is not compatible with Po10 and will be suspended (trunk mode of Te3/1 is dynamic, Po10 is trunk)

 $4K_SW1$ # show etherchannel summary

4K_SW2(config)#int po20 4K_SW2(config-if)#switchport 4K_SW2(config-if)#switchport mode trunk 4K_SW2(config-if)#switch virtual link 2

4K_SW2(config)#int range te3/1-2, te4/1-2
4K_SW2(config-if-range)#switchport mode trunk
4K_SW2(config-if-range)#channel-group 20 mode on

WARNING: Interface TenGigabitEthernet3/2 placed in restricted config mode. All extraneous configs removed! *Jul 3 19:50:26.703: %EC-5-CANNOT_BUNDLE2: Te3/1 is not compatible with Po20 and will be suspended (trunk mode of Te3/1 is dynamic, Po20 is trunk)

 $4K_SW2$ # show etherchannel summary

```
Group Port-channel Protocol Ports

20 Po20(SD) - Te3/1(w) Te3/2(w) Te4/1(w)

Te4/2(w)

附註:「%EC-5-CANNOT_BUNDLE2」錯誤是暫時的,可以安全忽略。
```

將交換機轉換為虛擬(RPR模式/03.08.00E及更高版本)

1.儲存兩台交換機上的配置,這將同步機箱內管理引擎上的配置。

4K_SW1#copy running-config startup-config

4K_SW2#**copy running-config startup-config** 2.將機箱轉換為VSS模式:

Switch#switch convert mode virtual

This command will convert all interface names to naming convention "interface-type switch-number/slot/port", save the running config to startup-config and reload the switch. Do you want to proceed? [yes/no]: yes

Converting interface names

這將導致重新載入機箱。在ICS機箱上重新載入期間,將顯示以下消息,控制檯將不再可用:

將交換機轉換為虛擬(ROMMON模式/早於03.08.00E版)

現在,需要將交換機轉換為VSS,但是與傳統的單一Supervisor VSS不同,此過程要求您放置每組 Supervisor。

1.在每個機箱中重新載入對等Supervisor,然後在ROMMON中保留。

附註:您需要確保擁有對Supervisor的控制檯訪問許可權,並能夠快速停止引導過程。

每個機箱中的活動管理引擎

4K_SW1#**redundancy reload peer** Reload peer [confirm] 4K_SW1# Preparing to reload peer 每個機箱中的對等管理引擎

***** The system will autoboot in 5 seconds *****

Type control-C to prevent autobooting.
. .
Autoboot cancelled..... please wait!!!
rommon 1 > [interrupt]

rommon 1 >

繼續之前,兩個機箱都應有一個活動Supervisor和一個處於ROMMON狀態的Supervisor。接下來 ,輸入**switch convert mode virtual**命令以將兩個活動管理引擎轉換為VSS。

$4 \ensuremath{\texttt{K_SW1}} \# \ensuremath{\texttt{switch}}\xspace$ convert mode virtual

This command will convert all interface names to naming convention "interface-type switch-number/slot/port", save the running config to startup-config and reload the switch.

Do you want to proceed? [yes/no]: **yes** Converting interface names Building configuration... Compressed configuration from 6329 bytes to 2912 bytes[OK] Saving converted configuration to bootflash: ... Destination filename [startup-config.converted_vs-20140704-053736]?

7146 bytes copied in 1.404 secs (5090 bytes/sec) Rebooting the switch

*Jul 4 05:37:40.501: %SYS-5-RELOAD: Reload requested by Exec. Reload Reason: Reason unspecified.

4K_SW2#switch convert mode virtual

This command will convert all interface names to naming convention "interface-type switch-number/slot/port", save the running config to startup-config and reload the switch.

Do you want to proceed? [yes/no]: **yes** Converting interface names Building configuration... Compressed configuration from 5819 bytes to 2786 bytes[OK] Saving converted configuration to bootflash: ... Destination filename [startup-config.converted_vs-20140704-053752]? 5831 bytes copied in 0.416 secs (14017 bytes/sec) Rebooting the switch

*Jul 4 05:37:54.072: %SYS-5-RELOAD: Reload requested by Exec. Reload Reason: Reason unspecified. **附註**:對等管理引擎上的交換機埠主動傳遞流量,即使管理引擎處於ROMMON狀態也是如此 0

一旦管理引擎被轉換並重新載入到VSS中,下一步是將其置於ROMMON狀態並將對等管理引擎轉 換為VSS。由於活動Supervisor位於VSS中,因此只需運行一個命令即可重新載入整個擴展架。不 要忘記在ROMMON處阻止它們。

4K_SW1**#redundancy reload shelf** Reload the entire shelf [confirm] Preparing to reload this shelf

<Snippet>

***** The system will autoboot in 5 seconds *****

Type control-C to prevent autobooting.

```
Autoboot cancelled..... please wait !!!
rommon 1 > [interrupt]
```

rommon 1 >

在ROMMON處停止以前活動的管理引擎後,手動引導對等管理引擎並將其轉換為VSS。

引導並啟用兩個管理引擎後,您需要執行一些配置更改,以確保新的管理引擎加入VSS。請記住 ,對等管理引擎在轉換為VSS之前已重新載入,因此在載入時無法分析某些配置。確保應用所有配 置的最安全方法是重複之前執行的步驟。您還可能需要在重新配置埠通道之前預設介面。

4K_SW1(config)#switch virtual domain 200 4K_SW1(config-vs-domain) #switch 1

4K_SW1(config)#int po10 4K_SW1(config-if) #switchport 4K_SW1(config-if) #switchport mode trunk 4K_SW1(config-if)#switch virtual link 1

MESSAGE: You are configuring VSL on interface Po10. There are member ports already attached to the port channel. Remove all member ports before configuring as VSL Port-Channel.

*Jul 4 07:25:29.532: %SPANTREE-6-PORTDEL_ALL_VLANS: Port-channel10

活動的管理引擎

deleted from all Vlans

配置成員埠

4K_SW1(config)#default int range te3/1-2, te4/1-2

將配置重新應用到埠通道10

4K_SW1(config) #int po10 4K_SW1(config-if)#switch virtual link 1

4K_SW1(config)**#int range te3/1-2,te4/1-2** 4K_SW1(config-if-range)**#switchport mode trunk** 4K_SW1(config-if-range)**#channel-group 10 mode on**

將配置重新應用到埠通道20

4K_SW2(config)#int po20 4K_SW2(config-if)#switch virtual link 2

*Jul 4 07:35:29.532: %SPANTREE-6-PORTDEL_ALL_VLANS: Port-channel20 deleted from all Vlans 配置成員埠

4K_SW2(config)**#int range te3/1-2,te4/1-2** 4K_SW2(config-if-range)**#switchport mode trunk** 4K_SW2(config-if-range)**#channel-group 20 mode on** 將兩台交換機均轉換為VSS

4K_SW1#switch convert mode virtual

This command will convert all interface names to naming convention "interface-type switch-number/slot/port", save the running config to startup-config and reload the switch.

Do you want to proceed? [yes/no]: **yes** Converting interface names Building configuration... Compressed configuration from 6329 bytes to 2911 bytes[OK] Saving converted configuration to bootflash: ... Destination filename [startup-config.converted_vs-20140704-080809]? 7146 bytes copied in 0.116 secs (61603 bytes/sec)

Rebooting the switch

4K_SW2#switch convert mode virtual

This command will convert all interface names to naming convention "interface-type switch-number/slot/port", save the running config to startup-config and reload the switch.

Do you want to proceed? [yes/no]: **yes** Converting interface names Building configuration... Compressed configuration from 5819 bytes to 2785 bytes[OK] Saving converted configuration to bootflash: ... Destination filename [startup-config.converted_vs-20140704-080834]? 5831 bytes copied in 0.984 secs (5926 bytes/sec)

Rebooting the switch

重新載入Supervisor後,它們現在應形成在VSS中。現在,您應該有兩個活動的管理引擎和兩個管 理引擎,它們位於ROMMON中並等待手動啟動。對等管理引擎仍位於ROMMON中,需要手動啟動 ,以便接受控制平面流量。

疑難排解

目前尚無適用於此組態的具體疑難排解資訊。

驗證

使用本節內容,確認您的組態是否正常運作。

4K_SW1**#show switch virtual**

Executing the command on VSS member switch role = VSS Active, id = 2

Switch mode : Virtual Switch Virtual switch domain number : 200 Local switch number : 2 Local switch operational role: Virtual Switch Active Peer switch number : 1 Peer switch operational role : Virtual Switch Standby

Executing the command on VSS member switch role = VSS Standby, id = 1

Switch mode : Virtual Switch Virtual switch domain number : 200 Local switch number : 1 Local switch operational role: Virtual Switch Standby Peer switch number : 2 Peer switch operational role : Virtual Switch Active

4K_SW1**#show switch virtual redundancy**

Executing the command on VSS member switch role = VSS Active, id = 2

My Switch Id = 2 Peer Switch Id = 1 Last switchover reason = user forced Configured Redundancy Mode = Stateful Switchover Operating Redundancy Mode = Stateful Switchover

Switch 1 Slot 4 Processor Information :

```
Current Software state = STANDBY HOT (switchover target)
Image Version = Cisco IOS Software, Catalyst 4500 L3 Switch Software
(cat4500e-UNIVERSALK9-M), Version 15.2(2)E, RELEASE SOFTWARE (fc3)
Technical Support: http://www.cisco.com/techsupport
Copyright (c) 1986-2014 by Cisco Systems, Inc.
Compiled Fri 27-Jun-14 05:55 by p
BOOT = bootflash:cat4500e-universalk9.SPA.03.05.02.E.152-1.E2.bin,1;
Configuration register = 0x102 (will be 0x2102 at next reload)
Fabric State = ACTIVE
Control Plane State = STANDBY
```

Executing the command on VSS member switch role = VSS Standby, id = 1

show virtual switch redundancy is not supported on the standby

相關資訊

- Cisco Catalyst 4500-E交換機四管理引擎RPR白皮書
- Catalyst 4500系列交換器軟體組態設定指南IOS XE 3.4.xSG和IOS 15.1(2)SGx版
- 技術支援與文件 Cisco Systems